

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Телефон управляется с помощью цифровой клавиатуры и обладает множеством полезных функций, таких как Bluetooth, диктофон, музыкальный проигрыватель, видеопроигрыватель, радио и т. д.

Меры предосторожности

Пожалуйста, прочтите эти простые рекомендации.

Игнорирование правил может привести к травме или порче устройства.

Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батареей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет,

смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо

переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея

неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Режим ожидания:

Клавиши

1. ***Левая/Правая навигационные клавиши.***

Перемещение курсора влево или вправо во время редактирования. В режиме ожидания, нажмите левую клавишу для перехода к входящим сообщениям, нажмите правую навигационную клавишу для перехода к меню выбора профиля.

2. ***Навигационные клавиши вверх/вниз***

Просмотр имени, номера телефона, сообщений и других опций субменю. Перемещение курсора вверх-вниз во время редактирования. Меню будильника.

3. ***Левая программная клавиша***

Включение соответствующей функции, пиктограмма которой отображена в нижнем левом углу экрана.

4. ***Правая программная клавиша***

Включение соответствующей функции, пиктограмма которой отображена в нижнем правом углу экрана.

5. ***Клавиша набора номера***

Набор или ответ на входящий звонок. Нажмите, чтобы перейти к журналу звонков.

6. ***Сброс***

Завершение звонка или отмена входящего вызова. Удерживайте для выключения телефона.

7. ***Цифровые клавиши***

С помощью цифровых клавиш 0~9 вы можете вводить слова, номера телефонов и набирать номера быстрого набора.

8. Клавиша *

Различные функции в зависимости от приложения.

9. Клавиша #

Различные функции в зависимости от приложения.

10. Средняя клавиша

В режиме ожидания кнопка открывает основное меню, в остальных приложениях функционал совпадает с левой клавишей.

11. EX1

В режиме ожидания, нажмите EX1 клавишу для просмотра журнала звонков SIM2.

12. EX2

В режиме ожидания нажмите EX2 для перехода к режиму фото-, видеосъемки или FM радио.

Описание значков

Значок	Описание
	Чем больше палочек отображено – тем сильнее сигнал
	GPRS подключен
	Блокировка клавиатуры
	Виброрежим
	Мелодия и вибрация
	Мелодия
	Вибрация, затем мелодия
	Наушники
	Роуминг
	Индикатор SMS
	Индикатор MMS
	Голосовое сообщение
	Будильник
	Переадресация SIM1
	Переадресация SIM2

	Пропущенные звонки SIM1
	Пропущенные звонки SIM2
	Состояние батареи
	Bluetooth
	Секундомер

Подключение к сети

SIM-карты

Для того чтобы использовать телефон, вам нужно вставить SIM карту. SIM карту предоставляет оператор сотовой связи. Вся информация о сети сохранена в SIM карте, ваша телефонная книга также сохранена в SIM карте. Не дотрагивайтесь до металлической поверхности, не допускайте воздействия магнитных полей.

Важно: Перед установкой и извлечением SIM карты, выключите телефон и отключите его от сети, в противном случае это может привести к травме или повреждению устройства.

Совершение вызова

В режиме ожидания, нажимайте цифровые клавиши для ввода номера, стирайте неверное набранные с помощью правой кнопки. Для сохранения номера нажмите левую кнопку, нажмите «Вызов» для совершения вызова.

Телефонная книга

Вы можете сохранять информацию о контактах на SIM карте и в памяти телефона. Нажмите правую кнопку для вызова журнала звонков и добавляйте абонентов в телефонную книгу. Вы можете сохранить до 250 контактов в телефоне.

Сообщения

В режиме ожидания нажмите правую кнопку для перехода к меню Сообщений.

SMS

Ваш телефон может принимать и отправлять SMS.

MMS

Ваш телефон может отправлять мультимедийные сообщения (MMS). Обратитесь к оператору сотовых услуг для дополнительной информации.

Чат

Функция основана на SMS.

Сервер голосовой почты

Автоматическое перенаправление входящих звонков на сервер голосовой почты, что позволяет прослушать сообщение через некоторое время.

Дополнительные функции

Аудиопроигрыватель

Вы можете управлять воспроизведением музыки, громкостью с помощью навигационных клавиш, “*” и “#”.

Видеопроеигрыватель

В этом меню вы сможете просмотреть видео. Доступны функции воспроизведения, удаления, переименования.

Галерея

Нажмите левую клавишу для выбора фотографии и редактирования.

Звукозапись

Эта функция используется для записи звука в форматах AMR и WAV.

FM радио

Вы можете прослушивать радио, подключив наушники к телефону. Выбор станции, ручной и автоматический поиск осуществляется с помощью навигационных клавиш.

Запись FM радио по расписанию

Данное устройство поддерживает функцию записи

радио по расписанию.

Слайд-шоу

Вы можете выбрать папку для просмотра изображений в режиме слайд-шоу.

Будильник

Функция будильника.

Календарь

Настройка времени и даты с помощью навигационных клавиш.

Игры

Игры и развлечения.

Call-центр

История звонков

Пропущенные звонки: отображение списка пропущенных вызовов.

Настройки

Настройки вашего телефона.

Настройки Dual SIM

Данное устройство может использовать 2 SIM карты.

Настройки телефона

Настройки сети

Настройки безопасности

Защита SIM и вашей персональной информации от несанкционированного использования.

Сброс настроек к их заводским значениям

Введите пароль (0000 по умолчанию для сброса настроек к заводским). Вся информация будет удалена.

Фонарик

Вы можете включить фонарик, нажав и удерживая клавишу ОК в течение нескольких секунд.

Режим ввода текста

Функции клавиш

Левая клавиша: подтверждение

Правая клавиша: возврат или очистить

Навигационные клавиши: перемещение курсора

0~9: цифровые клавиши: ввод текста и цифр

: выбор режима ввода

: ввод символов

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Велл-Ком Комьюникейшн Лтд.

Шоссе Мяоди 6, д. Дапин, г. Танся, Дунгуань, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Сопрано»,

690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В.

На товар имеется нотификация.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

