

Портативный музыкальный проигрыватель DEXP Roboto

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Портативный музыкальный проигрыватель DEXP предназначен для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Меры предосторожности

Чистка – Отключите устройство от источника питания перед началом протирки. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Используйте влажную, мягкую ткань для протирки.

Вода и влага – Не используйте устройство вблизи воды, например, ванны, раковины, бассейна и прочих емкостей, содержащих воду, а также в помещениях с повышенной влажностью (подвал и т.д.).

Размещение – Не помещайте устройство на нестойкие тележки, подставки, штативы, столы и прочее. Устройство может упасть, что приведет к его серьезным повреждениям.

Вентиляция – Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения корректной работы устройства, защиты его от перегрева. Данные отверстия не должны быть заблокированы при помещении устройства на диван, кресло, ковер и схожие предметы. Устройство не следует помещать на встроенные конструкции, такие как книжный шкаф, стеллаж и т.д., если это помешает должной вентиляции устройства.

Источники питания – Устройство должно быть подключено только к подходящим источникам питания, обозначенным на упаковке/в данном руководстве.

Защита провода питания. Провод питания следует проводить так, чтобы не было возможности наступить на него, защемить или придавить какими-либо предметами.

Защита устройства в грозу – Для защиты устройства во время грозы, либо при длительном неиспользовании отключите его от источника питания и отсоедините антенный или любой другой кабель. Это оградит устройство от удара молнии и скачков напряжения.

Попадание предметов и жидкостей внутрь устройства – Никогда не помещайте в отверстия на устройстве никаких предметов, они могут затронуть части с опасно высоким напряжением, что приведет к электрошоку или возгоранию. Не подвергайте устройство воздействию брызг, капель.

Обслуживание – Не пытайтесь произвести обслуживание или ремонт устройства своими силами, так как это может привести к электрошоку и другим опасностям. Всегда пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

Повреждения, требующие ремонта – Отсоедините устройство от источника питания и передайте квалифицированному персоналу для ремонта в случае, если:

- Провод питания или штепсель повреждены;

- На устройство была пролита жидкость;
- Устройство подверглось падению, или что-то упало на него;
- Внутри устройства попала жидкость или мелкие предметы;
- Устройство не функционирует нормально в соответствии с инструкцией;
- В производительности устройства произошли заметные изменения.

Запасные части – Если для ремонта требуются запчасти, убедитесь, что специалист использует только соответствующие устройству и идентичные оригинальным по характеристикам. Использование некачественных, либо неподходящих Вашей модели деталей может привести к возгоранию, электрошоку и другим опасным для жизни последствиям.

Проверка безопасности – По завершению работы, попросите специалиста провести проверку безопасности, чтобы установить, в рабочем ли состоянии устройство.

Комплектация

- АС
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Кабель USB 2.0 для зарядки батареи
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Расположение устройства

- Располагайте проигрыватель относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.
- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, поэтому размещайте устройство подальше от этих приборов.

Схема устройства



1. Кнопка MODE
2. Кнопка PLAY/PAUSE
3. Кнопка NEXT/VOL+
4. Кнопка управления
5. Микрофон
6. LED-индикатор
7. Кнопка PREVIOUS/VOL-
8. USB-разъём для зарядки
9. Вкл./Выкл.
10. Разъём для карт Micro SD / SDHC
11. Линейный разъём

Эксплуатация устройства

- Нажмите **кнопку 9**, чтобы включить/выключить Ваше устройство.
- Для зарядки батареи, подключите комплектный mini USB-кабель к **разъёму 8** Вашей портативной колонки, а другой конец кабеля – к USB-разъёму ПК, сетевому или автомобильному адаптеру. LED-индикатор (6) загорится, и потухнет только по завершении зарядки.
- При включении портативной колонки, создание пары начнётся автоматически. В это время выполните поиск Bluetooth-устройств на другом Вашем устройстве, которое желаете объединить в пару с портативной колонкой (ПК, смартфон, планшет и т.д.).
- Когда портативная колонка будет обнаружена Вашим устройством, выберите опцию «Подключить», и пара будет создана, и колонка издаст звуковой сигнал.
- Если Вы хотите создать пару с другим Bluetooth-устройством, зажмите **кнопку 4**, чтобы разорвать текущую пару, и выполнить новый поиск.
- Для использования FM-радио, сначала необходимо выполнить поиск радиостанций. Устройство сохранит их в памяти, и Вы сможете

выбирать их позже. Для этого зажмите **клавишу 1** на 2 секунды, и подождите несколько минут.

- Для изменения режима воспроизведения (Bluetooth, линейный вход, FM-радио, SD-карта), нажмите **клавишу 1**.

Технические характеристики

- Мощность: 3 Вт
- Чувствительность: 80 дБ
- Батарея: литий-полимерная, 800 мАч
- Выходное напряжение: 5 В ~ 500 мА
- Вес нетто: 186 г.
- Температура хранения: -20~50
- Температура использования: 0~40 °C

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается: проверьте, заряжена ли батарея.

2. Нет звука, или звук слишком тихий:

а) проверьте, в каком положении находится регулятор громкости на проигрывателе и устройстве-источнике. Увеличьте громкость при необходимости.

б) проверьте корректность подключения устройства-источника к проигрывателю.

ВНИМАНИЕ: Если вышеперечисленные меры не помогли в решении проблемы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дополнительная информация

Производитель: Альпинор Технолоджи (Гонконг) Лимитед.
Промпарк Цзиньхуа, Пинху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным
органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в
данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____