

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки DEXR. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

1. Основные характеристики

- 1.1 Совместимые ОС: Android/PS3/WinXP/WinVista/Win7/Win8
- 1.2 Беспроводной контроллер (2.4 ГГц)
- 1.3 14 клавиш и D-pad
- 1.4 2 высокоточных аналоговых джойстика обеспечивают контроль на 360°
- 1.5 Аналоговые кнопки L2, R2
- 1.6 Эффективное расстояние: 10 метров
- 1.7 Эргономичный дизайн
- 1.8 Клавиша включения/выключения
- 1.9 Литий-полимерный аккумулятор (600мАч)
- 1.10 Поддержка XInput
- 1.11 Двусторонняя виброотдача
- 1.12 Функция «Turbo»

2. Назначение клавиш

2.1 Вид сверху



2.2 Вид снизу



3. Совместимые платформы и методы подключения

3.1 Подключение к ПК

3.1.1 Совместимые ОС:

Windows 98/Windows ME/Windows 2000/Windows Server 2003/Windows CE/Windows XP/Windows Vista/Windows7/Windows8 и новее.

3.1.2 Метод подключения:

Подключите контроллер к ПК с помощью 2.4G USB приемника, LED индикатор должен загореться. Используйте контроллер по назначению.

По умолчанию, после включения устройства активен режим XInput (горит первый LED индикатор).

Нажмите и удерживайте клавишу «Домой» в течении 5 секунд для переключения в аналоговый режим D-input. (первый LED индикатор погаснет, а второй загорится).

3.2 Подключение к PS3

3.2.1 Метод подключения:

Подключите геймпад к PS3 с помощью оригинального USB приемника, LED индикатор должен загореться. Используйте контроллер по назначению.

ВНИМАНИЕ: После подключения к PS3, режим контроллера изменится на «PS3» автоматически.



3.3 Подключение к Android:

3.3.1 Совместимые версии:

Версии выше Android 2.3 (Android устройство должно поддерживать функцию OTG и USB соединение).

3.3.2 Метод подключения:

Подключите геймпад к Android устройству с помощью USB приемника (если Android устройство не оснащено USB входом, используйте OTG кабель), LED-индикатор должен загореться. Используйте контроллер по назначению.

ВНИМАНИЕ: Устройство Android должно поддерживать OTG.

4. Режимы и функции

4.1 Режим D-input

4.1.1 Подходит для:

PS3; игры для ПК, поддерживающие контроллер (кроме X360 игр для ПК).

4.1.2 Методы:

В режиме D-input для ПК доступны цифровой и аналоговый методы ввода. Переключение осуществляется кратковременным нажатием на кнопку «Домой». При подключении к PS3 подходящий режим включается автоматически.

4.2 Режим X-input

4.2.1 Подходит для:

X360 игры для ПК, Android устройства.

4.3 Изменение режима

4.3.1 Включение:

Контроллер сохраняет режим, который был до выключения и автоматически применяет его при включении.

4.3.2 Переключение D-input/XInput

Удерживайте клавишу «Домой» в течении 5 секунд для переключения между D-input и XInput.

4.4 Функция TURBO

4.4.1 Нажмите кнопку «Турбо» одновременно с одной или несколькими клавишами, чтобы активировать многократное повторение действия этих клавиш при каждом вашем нажатии. Чтобы отключить функцию, нажмите кнопку «Очистить» одновременно с выбранной клавишей или клавишами.

5. Установка драйвера и Настройка вибрации (Только для ПК)

5.1 Установка драйвера

Загрузите оригинальный драйвер с сайта www.dexp.club и установите его на ПК.

5.2 Тест драйвера

5.2.1 Для теста используйте режим XInput.

- A. Откройте «Панель управления» в настройках ПК
- B. Выберите пункт «Устройства и принтеры»
- C. Найдите значок контроллера, нажмите на него правой клавишей мыши, выберите «Настройки игрового контроллера»
- D. Нажмите «Свойства» в появившемся окне, откроется интерфейс для тестирования

5.3 Вибрация в играх

- a) Убедитесь, что драйвер контроллера корректно установлен.
- b) Убедитесь, что игра поддерживает вибрацию.
- c) Убедитесь, что в настройках игры включена вибрация.

Дополнительная информация

Производитель: Таргетэвер Техноледжи Компани Лимитед.

Эт. 11-12, зд.8, промзона Ляньхуа, шоссе Лунюань, новый р-н Лунхуа,
Шеньчжень, 518109, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без
уведомления пользователя.

Драйвер для устройства можно скачать на сайте www.dexp.club

Гарантийные обязательства:

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

www.dexp.club