

glowVox

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ
С БУДИЛЬНИКОМ И РАЗНОЦВЕТНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ



1. Микрофон
2. Разъем зарядки micro-USB
3. Разъем 3,5 мм для подключения внешних устройств (смартфон/MP3-плеер) через кабель
4. Разъем для карт памяти формата micro-SD/SDHC

indivo



5. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ
6. Клавиша управления режимами
7. Клавиша «Назад»
8. Воспроизведение/пауза
9. Клавиша «Вперед»
10. Клавиша «-»
11. Клавиша настройки времени
12. Клавиша «+»
13. Сброс

Функционал

Подключите кабель питания к разъему micro-USB и подсоедините устройство к розетке. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все перечисленные ниже функции недоступны, если батарея разряжена. Используйте клавишу ВКЛ/ВЫКЛ (5) для включения или отключения устройства.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Активируйте режим Bluetooth на устройстве, нажав на клавишу управления режимами (6) один раз.
- Активируйте Bluetooth на вашем гаджете (смартфон, ноутбук и т. д.) и откройте видимость для других устройств/

- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к станции glowVox из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите Да или Подтвердить.
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Управляйте громкостью динамика при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).
- Переключайте композиции при помощи клавиш «Назад» (7) и «Вперед» (9).
- Начните воспроизведение либо поставьте на паузу при помощи клавиши Воспроизведение/пауза (8).

FM-радио

- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав на клавишу управления режимами (6) два раза.
- Когда режим FM-радио активен, нажмите и задержите нажатие на клавише управления режимами (6) для поиска активных станций на частоте 87,5–108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены как P01, P02 до P40.
- Нажимайте клавиши «Назад» (7) и «Вперед» (9) для переключения между станциями.
- Управляйте громкостью динамика при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).

Управление светом

Белый свет

- Коснитесь верхней части устройства для активации белого света. Режим по умолчанию — это белый свет на минимальной яркости.
- Коснитесь верхней части устройства снова для увеличения яркости света.
- Коснитесь верхней части устройства еще раз для установки максимальной яркости белого света.
- Коснитесь верхней части устройства снова для выключения белого света.

Разноцветная подсветка

- Коснитесь верхней части устройства и задержите нажатие для активации разноцветной подсветки. По умолчанию активируется красный цвет.
- Коснитесь верхней части устройства снова для активации синей подсветки.
- Коснитесь верхней части устройства снова для активации зеленой подсветки.
- Коснитесь верхней части устройства еще раз для активации фиолетовой подсветки.
- Коснитесь верхней части устройства снова для активации голубой подсветки.
- Коснитесь верхней части устройства снова для активации режима изменения цвета подсветки.
- Коснитесь верхней части устройства снова для выключения света.

Настройка времени

- Нажмите клавишу настройки времени (11) один раз, чтобы установить часы, изменяйте значения при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).
- Нажмите клавишу настройки времени (11) еще раз, чтобы установить минуты, изменяйте значения при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).
- Нажмите клавишу настройки времени (11) один раз для завершения установки времени.

Настройка будильника

- Нажмите клавишу настройки времени (11) и задержите нажатие, чтобы установить часы будильника, изменяйте значения при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).
- Нажмите клавишу настройки времени (11) еще раз, чтобы установить минуты будильника, изменяйте значения при помощи клавиш «-» (10) и «+» (12).
- Нажмите клавишу настройки времени (11) один раз для завершения установки будильника. Когда будильник установлен, вы увидите значок на дисплее. Во время звонка будильника автоматически активируется подсветка с минимальной яркостью белого цвета. Громкость будильника автоматически увеличивается. Аккуратно коснитесь верхней часть устройства для отключения будильника.

Таймер

- Нажмите клавишу управления режимами (6) три раза для установки таймера и выбора времени, по истечении которого устройство будет отключено.
- При помощи клавиш «Назад» (7) и «Вперед» (9) установите предпочтительное время. Доступны интервалы продолжительностью 20, 40 и 60 минут.
- Когда таймер установлен, вы увидите значок на дисплее.
- По истечении установленного интервала устройство будет отключено.

Спецификация

Bluetooth 4.2

Мощность динамика: 5 Вт
Поддержка карт памяти
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 4000 мАч
Диаметр: 100 мм
Высота: 178 мм
Вес: 450 г
Комплектность: мультимедийная станция, micro-USB кабель, кабель 3,5 мм, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае