

**Укладка волос?
Не вопрос!**



**Фен-щетка «4 в 1»
КТ-3236**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена-щетki «4 в 1»	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Фен-щетка «4 в 1» КТ-3236 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. 4 насадки в комплекте позволяют создавать различные укладки, используя одно устройство.

Для удобства использования фен-щетка КТ-3236 имеет 2 скорости работы и 2 температурных режима. У переключателя скорости и температуры всего 4 положения — фен-щетка выключен, высокая скорость и теплый воздух, низкая скорость и горячий воздух, высокая скорость и горячий воздух.

Корпус фена-щеточки выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы.

Комплектация

1. Фен-щетка — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Насадка-массажная щетка — 1 шт.
4. Насадка-щетка — 1 шт.
5. Насадка-круглая щетка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена-щеточки «4 в 1»



Положение переключателя скорости и температуры:

- 0 — фен-щетка выключен;
- С — высокая скорость, теплый воздух;
- 1 — низкая скорость, горячий воздух;
- 2 — высокая скорость, горячий воздух.

На корпусе расположена **кнопка снятия насадки**, для снятия насадки необходимо нажать эту кнопку.

Насадка-концентратор позволяет использовать устройство как обычный фен с насадкой-концентратором. Данная насадка делает поток воздуха более узким и сильным.

Круглая щетка предназначена для укладки челки, создания локонов или прикорневого объема.

Щетка хорошо подойдет для выпрямления волос, также ей удобно создавать прикорневой объем.

Массажная щетка позволяет выполнять массаж кожи головы и расчесывать волосы, выпрямляя их во время укладки. Хорошо подходит для густых и длинных волос.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен-щетку и насадки, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и насадки мягкой тканью.

Использование

1. Подключите фен-щетку к сети.
2. Установите нужную насадку. Для этого совместите углубления в насадке с выступами на фене-щетке (расположены у сопла выхода воздуха) и установите насадку на фен-щетку до упора.
3. Тщательно расчешите волосы вашей расческой. Рекомендуется использовать термозащиту.
4. Поверните переключатель скорости и температуры в нужное вам положение.

Примечание. Высокая скорость и теплый воздух (положение С) — наиболее щадящий режим для волос, рекомендуется использовать, если волосы сильно влажные. Низкая скорость и горячий воздух (положение 1) лучше нагревают прядь и увеличивают время воздействия на каждую прядь, что позволяет достичь наилучшего результата укладки. Данный режим подойдет для укладки слегка влажных или почти сухих волос. Высокая скорость и горячий воздух (положение 2) хорошо нагревают прядь, делая ее послушной, а также ускоряют процесс укладки. Рекомендовано устанавливать переключатель скорости и температуры в положение 2 для укладки влажных волос.

5. Выполните укладку. Двигайтесь от затылка к лицу и от корней к кончикам волос.
- Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются и завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для



густых, жестких волос эффект может быть незначительным или потребуется больше времени для укладки. В таком случае для выпрямления можно «пройтись» по одной и той же пряди несколько раз подряд, а для завивки — увеличить время завивки для каждой пряди.

6. Когда ваша укладка готова, перед выключением прибора включите теплый воздух примерно на 30 секунд. Это немного охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена-щеткой.
7. Выключите фен-щетку, переместив переключатель скорости и температуры в положение 0. Отключите прибор от сети.
8. Дождитесь, когда насадка остынет. Снимите насадку, нажав на кнопку снятия насадки и потянув насадку в сторону от корпуса. Очистьте насадку и воздухозаборные отверстия, если на них остались волосы.

Внимание! В процессе работы устройства насадка может сильно нагреваться. Будьте осторожны и не обожгитесь!

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в воздухозаборные отверстия.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется в вертикальной и в горизонтальной плоскостях: отделите верхнюю половину волос от нижней и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волос, их рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Если взять слишком большую прядь, то эффект будет менее заметным — за один раз завивайте или выпрямляйте небольшое количество волос.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и насадки влажной, затем сухой мягкой тканью после каждого применения. Не проводите чистку, если устройство подключено к сети или еще не остыло. Регулярно очищайте фен-щетку. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать фен-щетку на хранение, дождитесь его полного остыва-

ния и очистьте его. Храните фен-щетку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен-щетка перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен-щетку от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите около 1 часа, пока фен-щетка полностью остынет, попробуйте включить снова

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен-щетку и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий. При необходимости обрежьте ту часть волос, которую невозможно достать

Нет эффекта выпрямления или завивки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос поменьше, плавно проходите по ним большее количество раз или увеличьте время укладки для каждой пряди
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта может потребоваться увеличить время укладки каждой пряди
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите



также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей работы: 2
5. Количество температурных режимов: 2
6. Длина шнура: 1,6 м
7. Размер устройства: 231 × 58 × 58 мм
8. Размер упаковки: 280 × 135 × 115 мм
9. Вес нетто: 0,64 кг
10. Вес брутто: 0,80 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя фена-щетки вследствие попадания жидкостей внутрь

корпуса фена-щеткой, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте фен-щетку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование фена-щеткой будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фен-щетку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части фена-щеткой повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться феном-щеткой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с феном-щеткой.
8. Контролируйте работу фена-щеткой, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте фен-щетку вблизи воды и в местах повышенной влажности. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий фен-щетку без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете фен-щетку длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора и насадки могут нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны!
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения фена-щеткой и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектую-



- щие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 17. При использовании фена-щетки внимательно следите, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали лишние предметы и не перекрывали доступ воздуха. Будьте осторожны! При попадании волос в воздухозаборные отверстия они могут запутаться в моторе, что приведет к невозможности вытащить волосы и поломке прибора.
 18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур и органы управления.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87