



Инструкция по эксплуатации Aimoto Lite

1. Основные функции устройства

- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Обратный звонок
- Будильник
- Оповещение о заряде батареи
- Функция поиска часов
- Фонарик

2. Описание устройства



3. Начало работы

3.1 Как установить SIM-карту

В устройстве используется сим-карта формата Micro с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).
При установке SIM-карты часы должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ!
 1. Отключите часы, удерживая кнопку SOS 5-10 секунд.
 2. Откройте заднюю крышку часов, воспользовавшись отверстием в левом нижнем углу.

3. Аккуратно извлеките аккумулятор из часов, потянув за язычок.
 4. Откройте крышку сим-ридера, сдвинув ее вправо до щелчка. Затем приподнимите крышку сим-ридера и установите сим-карту чипом вниз, обрванный угол сим-карты должен быть слева снизу.
 5. Закройте крышку сим-ридера, опустив и сдвинув её влево до щелчка.
 6. Установите батарею в исходное положение, затем установите заднюю крышку часов в исходное положение до щелчка.
 Устройство работает только в сетях 2G, Работа таких операторов, как Tele2 (Московский регион), Тинькофф Мобайл (Московский регион), СбериМобайл (Московский регион), ВТБ Мобайл (Московский регион), Лета, Ростелеком, Wip mobile, Волна, Мотив не гарантируется.

3.2 Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Найдите и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или GooglePlay.

3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.
 Логин: введите Ваш адрес электронной почты.
 Пароль: придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.



После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю: REG CODE. Введите 15-значный код в соответствующее поле или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.
 Имя устройства: введите имя Вашего ребенка.
 Отношения: укажите, кем Вы являетесь ребенку.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.
 Логин: введите Ваш адрес электронной почты.
 Пароль: введите пароль, ранее указанный при регистрации.
 Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.
 После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.
 Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты и «Отправить» код. На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

3.3 Описание «Меню» приложения

3.3.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои». На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства. В информации об устройстве указано:
 • имя устройства
 • текущий адрес
 • дата и время геолокации
 • заряд батареи
 • способ определения геолокации

3.3.2 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Важно! для отправки голосовых сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону в настройках смартфона.
 Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится звуковое и текстовое уведомление «Новое сообщение». Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.
 Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

3.3.3 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте.

3.3.4 Похвалить ребенка

Отправка баллов поощрения на часы.

3.3.5 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

3.3.6 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, входе/выходе из геозоны.

3.3.7 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

3.3.8 Настройки

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов.
 Доверенные номера: можно записать до 10 номеров, которые отобразятся в записной книжке часов.
 Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Режим работы геолокации: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).
 Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.
 Члены семьи: тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.
 Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.
 SMS-уведомления: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызовах и разряде часов.
 Настройки часов: Вы можете отключить функцию набора номера с часов.
 Язык часов: Вы можете выбрать один из доступных языков на часах. По умолчанию установлен русский язык.
 Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Блокировка незнакомых номеров: при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с «Доверенных номеров». Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.
Удаленное выключение часов: выключение часов. Часы также могут быть выключены из меню устройства, раздел «Настройки».
Перезагрузить часы: удаленная перезагрузка (часы заново регистрируются в сети). Часы также могут быть перезагружены из меню устройства, раздел «Настройки».
3.4 «Профиль»
 В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.
3.5 Добавление дополнительного устройства
 Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Профиль», выберите пункт «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство».
 Далее введите данные о часах:
 Имя устройства: введите имя Вашего ребенка.
 REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.
 Отношения: укажите, кем Вы являетесь ребенку.

4. Часто задаваемые вопросы

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс.
 Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS». При удерживании кнопки «SOS» в течение 5 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.
 2. Выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Меню» -> Настройки -> Доверенные номера).

Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать кнопку ответа на вызов на экране часов, либо нажать на логотип Aimoto в нижней части экрана. Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «SOS».

Как отправить сообщение?

Сообщение (голосовое или текстовое) отправляется из пункта меню «Сообщения» в приложении. Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.
 Чтобы отправить голосовое сообщение с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись», после этого оно автоматически отправится в приложение.

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных.
 Регулируется через установку режима работы в приложении («Меню» -> Настройки устройства -> Режим работы).
 Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке «SOS» нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды». Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «SOS».

5. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации: Рабочий диапазон температур от -20 С до +40 С при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающей среды от -55 до +80 С, удары и перемещения упаковки в транспортном средстве должны быть исключены. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от -10С до +55С.
 При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 1) Выключить часы от зарядного устройства;
 2) Выключить часы.
 Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
 При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support

3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.

Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

6. Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.
 Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

7. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон
Модель	Aimoto Lite
Размеры	45x40x14 мм
Память	RAM 32M + ROM 32M
Материалы	ABS-пластик, силикон
Стандарты связи	GSM850/900/1800/1900MHz
Система позиционирования	LBS*
Чипсет	RDA8955
Тип SIM-карты	Micro
Емкость аккумулятора	350 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40 С
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик, мощность 0,5 Вт
Программное обеспечение	OC IOS 10.0 и выше, Android 4.0 и выше

* Точность определения местоположения по базовым станциям сетей сотовой связи (LBS) зависит от количества базовых станций в округе и может составлять до 2 км

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.	
Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.	
Наименование товара	Часы-телефон
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 125040, г. Москва, ул. Скаковая, дом 36, пом. 110, тел. 8 (495) 984-85-56
 Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью «Акзис»
 Адрес: КНР, г. Шэньчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюя, община Цяофу, ул. Синьтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

尺寸70*70mm 骑马钉印刷

深圳市阿科奇电子科技有限公司			
订单编号	MP220625-1003	产品名称	说明书
产品型号	E07	产品规格	
系统料号	104020291	版本	A1
制图		批准	
审核		日期	2022/06/29