Tenda

Quick Installation Guide

Auto-Install Wireless USB Adapter

W311MI/U9

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- Quick Installation Guide * 1

※ If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.
For more product or function details, please go to www.tendacn.com

Safety Precautions

Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger items in other documents do not cover all the safety precautions that must be followed. They are only supplementary information, and the installation and maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.
- Do not use the device in a place where wireless devices are not allowed.
- Operating environment: Temperature: 0 ℃ ~ 40 ℃ ; Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing; Storage environment: Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ ; Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing.
- Keep the device away from water, fire, high electric field, high magnetic field, and inflammable and explosive items.
- If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately stop using it and contact the after-sales service personnel.
- Disassembling or modifying the device or its accessories without authorization voids the warranty, and might cause safety hazards.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright
© 2022 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

1. Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note
This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Click **Run Setup.exe**.

Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.

Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.

Note
If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after the successful installation of the wireless adapter.

1. Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.



2. Enter the password and click **OK**.

Connected.



Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

1. Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

Dica
Este adaptador USB sem fio necessidade de driver é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10 /11 .

2. Clique em **Executar Setup.exe**.

A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparecerá.

Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.

Dica
Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.

2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demostrados abaixo:

1. Clique no seu nome de WiFi.

2. Digite a senha WiFi e clique em **OK**.

Ligado.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

1. Collegare l'adattatore USB senza filli alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

Suggerimento
Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10 /11 .

2. Fare clic su **Esecuzione di Setup.exe**.

Avvio installazione. Attendere prego, Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.

Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.

Suggerimento
Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.

2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:

1. Fare clic sul nome del WiFi.

2. Immettere la password del WiFi e fare clic su **OK**.

Connesso.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

1. Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlangerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Tipp
Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter, ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10 /11.

2. Klicken Sie auf „**Setup.exe ausführen**".

Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.

Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.

Tipp
Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.

2 Die Verbomdung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.

Verbunden.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

1. Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

Wskazówka
Ten nowymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Kliknąć **Uruchom: Setup.exe**.



Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.

Poczekać, aż następujące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połączyć z siecią WiFi.

Wskazówka
Jeśli instalacja nie powiedzie się, zapoznać się z załącznikiem.

2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.

1. Kliknąć nazwę sieci WiFi.

2. Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć **OK**.

Połączono.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля-удлинителя.

Подсказка
Этот бездрайверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10 /11.

2. Нажмите **выполнить Setup.exe**.



Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигает 100%, мастер установки исчезает.

Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.



Подсказка
Если не удается установить, обратитесь к Приложению.

2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:

1. Нажмите на свое имя WiFi сети.



2. Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **OK**.

Подключено.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

1. Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

Consejo
Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Haga clic en **Ejecutar Setup.exe**.

Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100 %, el asistente de instalación desaparecerá.

Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio, y conectarse a una red WiFi.

Consejo
Si se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.

2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:

1. Haga clic en su nombre de WiFi.

2. Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **OK**.

Conectado.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

1. Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

Conseil
Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris including Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Cliquer sur **Exécuter Setup.exe**.

L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparait.

Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connecter à un réseau WiFi.

Conseil
Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.

2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.

1. Cliquer le nom de votre WiFi.

2. Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **OK**.

Connecté.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

1. Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.

Tip
Tento bezdrátový USB adaptér nezávislý na ovladačích je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10 /11.

2. Klikněte a **Spustit Setup.exe**.

Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když lišta zobrazující průběh dosáhne 100 %, průvodce instalací zmizí.

Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.

Tip
Jestliže instalace selže, podívejte se do Dodatku.

2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

1. Klikněte na název své sítě WiFi.

2. Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **OK**.

Připojeno.

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

1. Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın USB uzatma kablosunu kullanvarak.

İpucu
Bu sürücüsüz kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10/11 dahil olmak üzere yaygın işletim sistemi ile uyumludur.

2. **Setup.exe çalıştır**'ye tıklayın.

Kurulum başlar. Lütfen bekleyin. İlerleme çubuğu %100'e ulaştığında, kurulum sihirbazı kaybolur.

Masaüstünde sağ alt köşede aşağıdaki bildirim görünene kadar bekleyin ve bir WiFi ağına bağlanın.

İpucu
Eğer kurulum başarısız olursa, Ek'e göz atın.

2 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünü ve Tenda ağ bağdaştırıcısı programını başarıyla kurduktan sonra, herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

1. WiFi adınızı tınızı tıklantın.

2. WiFi şifrenizi girin ve **Tamam** tıklantın.

Bağlandı.

Română

1 Instalați adaptorul USB fără fir

1. Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.

Sfat
Acest adaptor USB fără fir și fără driver este compatibil cu sistemele de operare mainstream, inclusiv Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Faceți clic **Executare Setup.exe**.

Începe instalarea. Vă rugăm să așteptați. Când bara de progres ajunge la 100 %, asistentul de instalare dispare.

Așteptați până când apare următoarea notificare în colțul din dreapta jos a ecranului, apoi conectați-vă la o rețea WiFi.

Sfat
Dacă instalarea eșuează, consultați Anexa.

2 Conectați-vă la o rețea WiFi

Pașii sunt indicați mai jos.

1. Clic pe numele WiFi.

2. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **OK**.

Conectat.

Magyar

1 Wireless (WiFi) USD adapter telepítése

1. Helyezze be a vezeték nélküli USB adatpert számítógépe USB portjába.

Tipp
Ez a konfigurációmentes vezeték nélküli USB adapter kompatibilis a legelterjedtebb operációs rendszerekkel, mint például a Windows XP/7/8/8.1/10/11.

2. Kattintson a **Setup.exe futtatása** feliratra.

A telepítés elkezdődik. Kérem, várjon. Ha a folyamatjelző eléri a 100%-ot, a telepítő varázsló eltűnik.

Várjon, ameddig a következő üzenet meg nem jelenik a képernyő jobb alsó sarkában, és kapcsolódjon a WiFi hálózathoz.

Tipp
Amennyiben a telepítés sikertelen a Mellékletben szereplő utasításokat kövesse.

2 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter és a Tenda hálózati adapter program sikeres telepítését követően Ön máris csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.

1. Kattintson az Ön wi-fi jének nevére.

2. Adja meg a wi-fi jelszót, majd kattintson az **OK**.

Csatlakoztatva.

Safety and Emission Statement

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type W311MI/U9 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html
Operate Frequency: 2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
EIRP Power (Max.): 12.9dBm
Software Version: 1.0.3.2

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Adaptador USB inalámbrico de instalación automática MODELO: W311MI(U9
Alimentador de Energía: Alimentación: Salida:	NOM
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características

Apéndice

1. Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
a. Haga doble clic en Equipo en el escritorio.
b. Haga doble clic en Unidad de CD (X:) Wireless para iniciar la instalación.
2. Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7:
a. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control.
b. Haga clic en Desinstalar un programa.
c. Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y, a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Annexe

1. Si la boite de dialogue de Exécution automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a.Double cliquer sur Ordinateur au niveau du bureau.
b.Double cliquer sur Disque CD (X:) Sans fil pour démarrer l'installation.
2. Si votre ordinateur ne reconnait pas le disque CD, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a. Cliquer sur Démarrer et ensuite sur le panneau de contrôle.
b. Cliquer pour désinstaller un programme.
c. Désinstaller les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Příloha

1. Jestliže se nezobrazí dialogové okno Přehrát automaticky proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Dvojitě klikněte na Počítač na pracovní ploše.
b. Dvojitě klikněte na CD mechaniku (X:) Bezdrátová síťk zahájení instalace.
2. Jestliže Váš počítač mechaniku CD nerozpoznává, proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Klikněte na Start a poté na Ovládací panel.
b. Klikněte na Odinstalovat program (Uninstall a program).
c. Odinstalujte ostatní bezdrátové USB adaptéry nezávislé na ovladačích a znovu připojte tento bezdrátový USB adaptér, aby byla zahájena instalace.

Ek

1. Eğer Otomatik Kullan diyalog kutusu görünmezse şu işlemi gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Masaüstünde Bilgisayarım'a çift tıklayın.
b. CD Sürücü(X:) Wireless'a çift tıklayarak kurulumu başlatın.
2. Eğer bilgisayarınız CD-sürücüsünü tanımazsa, şu işlemleri gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Başlat'a ve Denetim Masası'na tıklayın.
b. Program kaldır'a (Uninstall a program) tıklayın.
c. Diğer sürücüsüz kablosuz USB adaptörlerini kaldırın ve bu kablosuz USB adaptörünü tekrar bağlayarak kurulumu başlatın.

Anexă

1. In cazul in care caseta de dialog Redare automată nu apare, efectuați următoarea procedură (exemplu: Windows 7):
a. Faceți dublu-clic pe desktop.
b. Faceți dublu-clic pe CD Drive (X:) Wireless pentru a porni instalarea.
2. În cazul în care calculatorul dvs. nu recunoaște CD drive-ul, efectuați procedura următoare (exemplu: Windows 7):
a. Faceți clic pe Start și apoi pe Control Panel.
b. Faceți clic pe Uninstall a program.
c. Dezinstalați celelalte adaptoare USB fără fir și fără driver și reconectați acest adaptor USB wireless pentru a porni instalarea.

Melléklet

1. Ha az Automatikus lejátszás ablak nem jelenik meg, a következő lépéseket valósíthatja meg (példa: Windows 7):
a. Kattintson kétszer a Számítógép (Computer) feliratra az Asztalon.
b. Kattintson kétszer a CD meghajtóra (X:) hogy a vezeték nélküli telepítés elkezdődjön.
2. Ha számítógépe nem ismeri fel a CD meghajtót, hajtsa végre az alábbi lépéseket (példa: Windows 7):