

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**LED-ТЕЛЕВИЗОР**

**F24D7200E**

---

Только для домашнего использования

# **Содержание**

<b>Внимание!</b> .....	2
<b>Меры безопасности и предосторожности</b> .....	3
<b>Установка кронштейна</b> .....	4
<b>Кнопки на телевизоре и разъемы</b> .....	5
<b>Схема подключения внешних устройств</b> .....	6
<b>Установка и подключение телевизора</b> .....	7
<b>Базовые функции</b> .....	8
<b>Первоначальные настройки</b> .....	9
<b>Меню настроек телевизора</b> .....	10
<b>Мультимедийный проигрыватель</b> .....	19
<b>Работа с телетекстом</b> .....	23
<b>Пульт дистанционного управления</b> .....	26
<b>Технические характеристики</b> .....	28

Данное руководство по эксплуатации является ознакомительным

## Внимание!

### ВНИМАНИЕ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
НЕ ВСКРЫВАТЬ

Работающее устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку корпуса. За помощью обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Если устройство работает неправильно или бьет разрядами тока, не пытайтесь вскрыть корпус. Для диагностики обратитесь в специализированные сервисные центры.



Этот значок (восклицательный знак в треугольнике) указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.



Внимание!  
Этот значок (изображение молнии в треугольнике) указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.

## **Меры безопасности и предосторожности**

- 1) Прочтите данную инструкцию.
- 2) Сохраните данную инструкцию.
- 3) Обратите внимание на все предостережения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Во избежание поражения электрическим током, не используйте устройство вблизи воды.
- 6) Чистите устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство согласно указаниям производителя.
- 8) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи, либо другие устройства (в т.ч. усилители), производящие тепло.
- 9) Не устраняйте защитные свойства поляризованной или заземляющей вилки.
- 10) В поляризованной вилке имеется два контакта, один из которых более широкий.
- 11) В заземляющей вилке используются два обычных контакта и один заземляющий. Это сделано для вашей безопасности.
- 12) Не допускайте пережимания кабеля питания, особенно возле вилки и в месте входа в устройство.
- 13) Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
- 14) При монтаже телевизора используйте только указанные производителем или поставляемые с устройством подставки. При перемещении телевизора на тележке следите за тем, чтобы он не опрокинулся.





- 15) Во время грозы и при долгом неиспользовании отключите устройство от сети.
- 16) Вилка питания телевизора является размыкающим устройством, поэтому она должна быть легкодоступна.
- 17) Устройство нельзя устанавливать в закрытые пространства, такие как шкафы, если не обеспечивается достаточная вентиляция, либо не имеется указаний от производителя.
- 18) Нельзя размещать аппарат под источником капель влаги. Нельзя ставить на устройство емкости с жидкостью, например, вазы.
- 19) Нельзя ставить на устройство опасные объекты (емкости с жидкостями, зажженные свечи).
- 20) При монтаже телевизора убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя крепления.
- 21) Не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батареи рядом с источниками открытого огня, а также в месте, куда попадают прямые солнечные лучи.
- 22) Рабочая сила тока USB-порта при нормальной работе – 0,5 А.



- 23)  Класс II защиты от поражения электрическим током, используется двойная изоляция. Заземление корпуса не требуется.
- 24) Максимальная температура допустимого использования – 45 °C.
- 25) Максимальная высота над уровнем моря – 2000 м.


## Установка кронштейна

- Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать царапин на экране.
- Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
- Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
- Просверлите 4 отверстия в стену. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
- Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.




1

2



3



4


### Примечания:

- Настенный кронштейн поставляется опционально.
- Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
- Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
- Схема установки приведена только для справки.
- Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
- Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

## Кнопки на телевизоре и разъемы

### Кнопки на телевизоре

Дополнительно: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение кнопок на разных моделях может отличаться.



⊕ : Включить/выключить устройство.

**SOURCE:** Выбор входного внешнего сигнала.

**MENU:** Показать главное меню и подтвердить выбор пункта меню.

**CH+/-:** Выбор канала.


**VOL+/-:** Регулировка уровня громкости.

### Разъемы


Дополнительно: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение разъемов на разных моделях может отличаться.

	<b>Аудио/Видео вход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.		<b>Вход наушников</b> Разъем для наушников. При использовании звуковой сигнал не идет на динамики.
	<b>CI-модуль</b> Подключение модуля CI. Разъем для карты доступа.		<b>Вход USB</b> Разъем для проигрывания медиа-файлов с USB-устройств с помощью функции PVR.
	<b>Компонентный вход</b> Для подключения DVD-плеера и другого оборудования (не во всех моделях)		<b>COAXIAL</b> Подключение SPDIF ресивера.
	<b>Вход HDMI</b> Для подключения цифрового видео сигнала.		<b>Вход VGA</b> Подключение аналогового сигнала от компьютера
	<b>Разъем антенны</b> Подключение ТВ-антенны/телеизационного кабеля (75/УКВ/DMB)		<b>Вход Аудио ПК</b> Подключение звукового сигнала от компьютера (при использовании VGA)

## Схема подключения внешних устройств



## Установка и подключение телевизора



### Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать его вес. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

### Подключение антенны питания

Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.

Вставьте вилку кабеля питания в розетку (230-240 В, 50-60 Гц).

### Включение телевизора


Нажмите кнопку POWER, загорится световой индикатор. Если телевизор находится в режиме ожидания, то нажмите кнопку POWER на пульте д/у.

Примечание: схемы приведены только для справки.

## Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.
4. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
5. Сборка завершена.

**Примечание:** схема приведена только для справки.



## **Базовые функции**

### **БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ**

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**


- Подсоедините штекер кабеля питания к соответствующему разъему телевизора, а вилку кабеля питания - к источнику переменного тока.
- Включите телевизор переключателем питания. Телевизор перейдет в режим ожидания.
- В режиме ожидания нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

#### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

- Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку **POWER** на телевизоре или на пульте ДУ.
- Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

#### **ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА**

Нажмите кнопку **INPUT** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный источник сигнала.



#### **НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ**

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки **VOL+ / VOL-** на телевизоре или на пульте ДУ.

#### **БЛОКИРОВКА ЗВУКА**

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку **MUTE** на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку еще раз.

#### **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ**

Нажмите кнопку **CH+** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку **CH-** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.

#### **ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте ДУ, что бы на экране отобразилось время выключения телевизора.

Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, чтобы выбрать время, через которое телевизор выключится.


#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перед тем, как выбрать источник сигнала, убедитесь, что выполнены все необходимые подсоединения.

# Первоначальные настройки

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.



### Язык меню


Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать язык экранного меню и сообщений.

### Страна

Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать страну.

Пара метры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

После нажатия кнопки **ENTER** на экране появится меню настройки каналов.




Нажмите кнопки **◀▶** для выбора нужного режима: ЦТВ + АТВ (Цифровое ТВ + Аналоговое ТВ), ЦТВ (Цифровое ТВ), АТВ (Аналоговое ТВ).


Нажмите кнопки **◀▶** для выбора нужного режима цифрового ТВ.

Рекомендуем выбрать режим DVB-C/T2 для просмотра эфирных каналов.


Нажмите кнопку **ENTER** - начнётся поиск каналов. В дальнейшем следуйте подсказкам на экране.



Пропустить настройку АТВ?



Прекратить настройку?



# Меню настроек телевизора

## ПЕРЕХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте экранное меню, чтобы активировать и настроить различные функции. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы на экране отобразилось меню настроек. Кнопками **▲/▼** выберите нужную страницу меню настроек: Канал, Изображение, Звук, Время, Опции, Блокировка.

В выбранном меню настроек кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите кнопку **ENTER**. Затем кнопками **◀▶** выполните нужные настройки и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

По завершению настроек нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в предыдущее меню, или кнопку **EXIT**, чтобы закрыть все окна меню.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

*Некоторые параметры доступны для настройки только при условии подключения соответствующего источника сигнала.*


## МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ




Автоматический поиск и сохранение телеканалов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти в дополнительное меню.

Нажатием кнопок **◀▶** выберите страну. Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

Нажатием кнопок **◀▶** выберите нужный режим: ЦТВ + ATB (Цифровое ТВ + Аналоговое ТВ), ЦТВ (Цифровое ТВ), ATB (Аналоговое ТВ). После нажатия кнопки **ENTER** на экране отобразится процесс настройки:




## Меню настроек телевизора



По завершению автоматического поиска все найденные телеканалы будут сохранены в памяти телевизора.


Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку MENU.

### Ручная настройка аналогового ТВ



После настройки звуковой системы и других опций, выберите пункт Поиск и нажмите ENTER.

### Ручная настройка цифрового ТВ



После выбора номера (частоты) канала с цифровым сигналом нажмите ENTER для начала настройки на цифровые каналы.

### Редактирование каналов



В данном разделе возможно, используя соответствующие клавиши, настраивать список программ.

**Красная** кнопка - удаление программы.


**Жёлтая** - перемещение программы.

**Синяя** - пропуск программы.

(При переключении каналов кнопками CH+/- данный канал будет пропускаться)

Кнопка FAV - добавление в список избранных каналов.

### Расписание




Нажмите Жёлтую кнопку пульта ДУ - перейдите в подменю настройки расписания просмотра и записи:

### Информация о канале

В данном разделе возможно получение информации о принимаемом канале, такой как, частота, модуляция и т.п.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ



### Режим Изображения

Выбрав нужный режим изображения, вы можете тем самым одновременно отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и резкость изображения.

Вы также можете выбрать нужный режим изображения, нажав кнопку пульта ДУ P.MODE.

В Пользовательском режиме возможна индивидуальная раздельная настройка параметров изображения: Яркость, Контрастность и т.п.

### Контрастность

При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

### Яркость

При увеличении яркости темные области изображения становятся более светлыми, а при уменьшении – светлые области изображения становятся более темными.

### Оттенок

Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными. Данная настройка доступна только для системы цвета NTSC.


### Резкость

Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.

### Цветовая температура

Настраивая данный параметр, возможно изменить характер изображения от "холодного" до "тёплого".



### Подавление шумов видеосигнала

Выберите опцию подавления шумов и выберите подходящий режим подавления:


**низкий/средний/высокий/выключен.**

# Меню настроек телевизора



## Режим Звука

Режим звука. Выберите подходящий режим из списка.



В Пользовательском режиме возможна индивидуальная раздельная настройка параметров звучания.

## Баланс динамиков

Позволяет отрегулировать баланс между правым и левым динамиками телевизора.

## Автоматическая

### регулировка громкости

Автоматическая регулировка баланса громкости звука, полученного от различных источников. Выберите значение Вкл. или Выкл. для активации или отключения функции.

## Режим Цифрового выхода

Режим Цифрового выхода – Выберите режим, подходящий для удобного подключения к цифровому усилителю звука.

## Функция помощи слабовидящим

При наличии в трансляции по каналу соответствующей информации данная функция позволяет добавить в звук дополнительные комментарии, помогающие восприятию видео людьми с амблиопическими изменениями зрения. Выберите значение Вкл. или Выкл. для активации или отключения функции.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ И ТАЙМЕРА



### Настройка часов


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. После настройки часов снова нажмите кнопку **ENTER** для сохранения настройки и возврата в предыдущий раздел меню.

### Часовой Пояс



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного часового пояса.

### Таймер Сна




Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.


### Таймер автоматического отключения



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.

### Таймер экранного меню



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ БЛОКИРОВОК




### Блокировка системы

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Для получения доступа к настройкам необходим ввод пароля. Если пароль пользователем не устанавливался, следует ввести пароль по умолчанию: 0000.

### Установка пароля

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.



Используйте кнопки **▼ / ▲ / ◀ / ▶** для выбора символов пароля

Для ввода пароля нажмите кнопку **ENTER**.

### Блокировка клавиатуры

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

### Блокировка Каналов



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Выбрав канал, нажмите Зелёную кнопку для включения или выключения блокировки.

### Ограничение по возрасту


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Выбрав подходящий уровень ограничения просмотра для детей, для запоминания настройки нажмите **ENTER**.


Выберите ВЫКЛ для выключения блокировки.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК




### Язык меню



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

### Язык телетекста



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

### Основной язык аудио



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

### Язык субтитров



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.


# Меню настроек телевизора

**Функция помощи слабослышащим**

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

**Файловая система устройства записи**




Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки ▼/▲ для выбора.

Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

**Aspect Ratio - Формат изображения**



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки ▼/▲ для выбора.

Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

**Синий экран**

Данная функция позволяет заполнять экран синим цветом при отсутствии изображения.

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

**Настройка при первом Включении**

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Описание данного подменю приведено раньше.

**Возврат к Заводским Настройкам**


Данная функция позволяет произвести возврат к заводским усреднённым настройкам функций.

Следует учесть, что при выполнении этой функции может произойти стирание всех данных о каналах приёма, настройках видео и т.д.

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

**Обновление ПО** Данная функция предназначена для специалистов и должна проводиться только в условиях сервисного центра.

**HDMI CEC- Управление устройством через HDMI соединение**



Данная функция позволяет синхронно управлять устройствами, соединёнными HDMI кабелем, при условии, что устройства поддерживают эту технологию.

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки ▼/▲ для выбора функции.

Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

## Меню настроек телевизора

### МЕНЮ НАСТРОЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК



Перед началом настройки параметров данного меню:

- подключите ПК к телевизору при помощи кабеля с разъёмами VGA,
- в меню выбора источника выберите PC (ПК).

#### Автоматическая Настройка

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Произойдёт автоматическая настройка  
параметров подключения.

#### Настройка Фазы

Фазу требуется настраивать, если на изображении  
появляются яркие полосы или оно нестабильно.

# Мультимедийный проигрыватель

## Переход в режим Мультимедиа

Подключите накопительное устройство USB, в памяти которого сохранены нужные файлы, к разъему телевизора. Если к телевизору уже подключено накопительное устройство USB, сначала нажмите кнопку Source, чтобы перейти в меню источников телевизора, а затем выберите иконку Media и нажмите кнопку **ENTER**.

На экране телевизора отобразится меню воспроизведения файлов.



Используя кнопки **◀/▶** выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку **ENTER**.

В режиме воспроизведения файлов в нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками **◀/▶** выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

### ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ



Выберите необходимое изображение и нажмите **ENTER**.

Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.

# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ



Выберите звуковую дорожку и нажмите **ENTER**.

Файл запустится и появится меню для настройки воспроизведения.



В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками **◀/▶** выбирайте нужные значки, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.


# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ



Выберите необходимый видеоролик и нажмите **ENTER**.

Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.



В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками **◀/▶** выбирайте нужные значки, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции.


Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта **ДУ** для управления воспроизведением.

# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТОВ



Выберите необходимый текстовый файл и нажмите **ENTER**. На экране отобразится список глав, содержание и т.п. Появится также меню для настройки воспроизведения.



В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками **◀/▶** выбирайте нужные значки, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

# Работа с телетекстом

---

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ

Телетекст – это информационная система, которая отображается на экране телевизора. С помощью системы телетекста вы можете просмотреть страницы с информацией по темам, доступным на главной странице телетекста.

## ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ТЕЛЕТЕКСТА

Настройтесь на телеканал с сигналом телетекста.

Нажмите кнопку **TEXT**, чтобы войти в режим телетекста. Обычно при этом на экране отображается главная страница телетекста (меню телетекста).

## ВЫБОР СТРАНИЦ

Введите номер страницы с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ. Номер выбранной страницы отображается в верхнем левом углу экрана. Устройство производит поиск страницы, пока она не отобразится на экране.

Нажмите кнопку, ▼ чтобы перейти на одну страницу вперед.

Нажмите кнопку ▲, чтобы перейти на одну страницу назад.

## ПЕРЕХОД К ОСНОВНОЙ СТРАНИЦЕ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку **INDEX**, чтобы перейти к основной странице телетекста (обычно это страница 100).

## УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОКНА ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку **SIZE**, чтобы увеличить верхнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку **SIZE** еще раз, чтобы увеличить нижнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку **SIZE** третий раз, чтобы вернуться к обычному размеру окна телетекста.

## СКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку **REVEAL** один раз, чтобы на экране отобразилась скрытая информация телетекста (например, ответы на загадки).

Нажмите кнопку **REVEAL** еще раз, чтобы убрать скрытую информацию с экрана.

## УДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

Иногда информация телетекста не сразу отображается полностью, для полного отображения страницы требуется больше времени. В таком случае нажмите кнопку **HOLD**, чтобы удержать страницу. Чтобы отменить удержание страницы, нажмите кнопку **HOLD** еще раз.

## ПОДСТРАНИЦЫ ТЕЛЕТЕКСТА

Иногда телетекст может содержать несколько подстраниц, которые автоматически перелистываются телестанцией. Вы можете перейти к подстранице, нажав кнопку **S.PAGE** или введя номер подстраницы с помощью цифровых кнопок пульта ДУ. Например, для перехода на третью подстраницу нужно ввести: 0003.

Нажмите кнопку **S.PAGE** еще раз, чтобы выйти из режима подстраниц.

## ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ

Используйте эти кнопки для прямого доступа к страницам соответствующего цвета, которые отображаются в нижней части окна телетекста.

## ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ТЕЛЕТЕКСТА

Чтобы выйти из режима телетекста, нажмите кнопку **TEXT**. Тогда телевизор вернется в обычный режим.

# ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

---

## СПИСОК ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку FAV на пульте ДУ, чтобы открыть список избранных телеканалов. Кнопками ▼/▲ выберите нужный телеканал и нажмите кнопку ENTER, чтобы на него переключиться.

## ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку DISPLAY на пульте ДУ, чтобы посмотреть подробную информацию о просматриваемой телепередаче.

## ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку EPG на пульте ДУ, чтобы открыть электронное расписание телепередач.

Обычно в левой части окна отображается программа телепередач на неделю, а в правой – список телеканалов и радиостанций.

Также в окне отображается краткая информация о выбранной передаче. Нажмите кнопку MENU, чтобы переходить по дням недели, телеканалам и радиостанциям.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Электронное расписание программ доступно, только если оно передается телеканалом.

## ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКА

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку AUDIO на пульте ДУ, чтобы открыть список режимов звука. Кнопками ▼/▲ выберите нужный режим и нажмите кнопку OK, чтобы его активировать.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР СУБТИТРОВ

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку SUBTITLE на пульте ДУ, чтобы открыть список доступных субтитров (в зависимости от того, что предлагает телеканал). Кнопками ▼/▲ выберите нужные субтитры и нажмите кнопку OK, чтобы их активировать.

## ВИДЕОЗАПИСЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Для осуществления видеозаписи телепередач к телевизору должно быть подключено накопительное устройство USB.

**ВНИМАНИЕ!** Во время записи накопитель может быть подвергнут форматированию, поэтому не следует хранить на накопителях для видеозаписи важные файлы.


## Дополнительная информация

### **Возможные проблемы и их решение**

Проблема	Решение
Отсутствует звук или изображение	Проверьте подключение к электросети. Проверьте настройки уровня контрастности и яркости.
Отсутствие звука, изображения	Убедитесь в том, что Вы не нажали кнопку <b>Mute</b> . Проверьте подключение аудиокабеля.
Внезапное отключение питания.	Проверьте настройки функции таймера отключения. Проверьте подключение к сети питания.
Отсутствует цвет или изображение	Проверьте настройки цвета. Проверьте подключение видеокабеля. Увеличьте расстояние между телевизором и источниками сигналов (DVD проигрывателем, игровой приставкой и т.п.).
Изображение нестабильно, отображается полосами	Убедитесь в том, что рядом с телевизором нет источников электромагнитных помех.
Слабый прием отдельных каналов.	Возможно из-за проблем с транслирующей станцией. Откорректируйте положение принимающей антенны.
Отсутствие звука одного из динамиков.	Проверьте настройку баланса звука.
Пульт ДУ не работает	Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом ДУ и приемником сигнала. Убедитесь в корректности установки элементов питания и их годности.
После включения телевизора изображение появляется не сразу.	Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения.

## Пульт дистанционного управления

1. **POWER** : включает ТВ или переводит в режим ожидания
2. **MUTE** : отключает звук. Для включения звука, нажмите еще раз или кнопку VOL+
3. **0-9** : нажимайте 0-9 для выбора каналов во время просмотра ТВ. Смена канала произойдет через 2 секунды. Так же можно набрать номер канала в режиме телетекста.
4. **DTV/ATV**: переключение между аналоговыми и цифровыми каналами.
5. **⬅** возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE**: позволяет переключаться между настройками звука.
7. **SLEEP**: позволяет настроить таймер для автоматического отключения ТВ.
- 8 **MTS** : поиск режимов NICAM
9. **P.MODE**: позволяет переключаться между настройками изображения.
10.  **MENU**: навигация меню.
11. **SOURCE**: откройте главное меню, нажмите для выбора источников.
12. **▲▼◀▶ENTER**: навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями.
13. **EXIT**: выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
14. **DISPLAY**: отображает источник и информацию о канале.



### Установка батареек:

Снимите крышку отделения для батареек на задней панели ПДУ, затем установите две батарееки типоразмера AAA в отделение для батареек в соответствии с обозначениями "+" и "-" на батарейках и отделении для батареек. Не используйте одновременно старые и новые батарееки или батарееки разных типоразмеров.

Установите крышку отделения для батареек до щелчка.


### Использование ПДУ:

С помощью ПДУ вы можете управлять ТВ. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели ТВ.

## Пульт дистанционного управления

---

15. **VOL+/VOL-:** Усиливает/уменьшает уровень громкости
16. **TV/RADIO :** при просмотре каналов, позволяет переключать между режимами радио и ТВ.
17. **GUIDE:** 1. Запускает гид телепередач. 2. Быстрое переключение между режимами записи программ и медиа плеером.
18. **TIME SHIFT:** Функция сдвига времени цифровых каналов.  
2. Воспроизведение в режиме DTV или медиа плеера.
19. **CANCEL:** 1. При выборе страницы в режиме текста, может пройти некоторое время, прежде чем она станет доступной, нажатие кнопки CANCEL вернет в режим ТВ. После того, как требуемая страница найдена, в верхней части экрана отобразится её номер, снова нажмите клавишу CANCEL, чтобы вернуться в режим текста. 2. Предыдущая глава в режиме записи программ или медиа плеера.
20. **INDEX:** 1. Требуется страница-указатель в режиме телетекста. 2. Выход из функции воспроизведения в режиме записи программ или медиа плеера.
21. **SIZE:** изменяет размер экрана в режиме телетекста.
22. **REVEAL:** Отображает или скрывает спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS:** переключение аналоговых каналов, выбор разделов в меню цифровых каналов и использование MHEG5 в меню цифрового вещания.
24. **CH+/CH-:** выбор каналов.
25. **FAV/LIST:** открытие любимого списка, выбор любимого списка.
26. **ASPECT:** 1. выбор масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режимах записи программ и медиа плеере.
27. **FREEZE:** нажмите для остановки изображения.
28. **SUB.PG:** 1. Нажмите, чтобы перейти в подменю.  
2. Следующая глава в режимах записи программ и медиа плеере.
29. **SUBTITLE:** отображение и установка языка текущего цифрового канала.
30. **HOLD:** приостанавливает или возобновляет отображение текущей страницы.
31. **TEXT:** включает и отключает телетекст.
32. **RECLIST:** показывает список записанного.
33. **REC:** начало записи в режиме записи программ.



## Технические характеристики

**Модель:** F24D7200E

**Экран:** 24"

**Разрешение экрана:** 1920x1080

**Мощность динамика:** ≥5 Вт

**ТВ-сигнал:** DVB-C/T2

**Питание:** AC 100~240 В, 50~60 Гц, 36 Вт

**Поддерживаемые форматы:**

*Изображения:* JPG, JPEG, PNG, BMP

*Аудио:* MP3, WMA, AAC, M4A

*Видео:* AVI, MKV, MP4

*Текст:* TXT

Удельная мощность рабочего режима: 0.8 Вт/см<sup>2</sup>

Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0.5 Вт

Энергопотребление в выключенном состоянии: 0 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: <0.5 Вт

Рабочая температура: 0~40 °C

**Таблица разрешений**

HDMI	PC
480i	640*480 60 Гц
480p	640*480 70 Гц
576i	640*480 75 Гц
576p	800*600 60 Гц
720p 60 Гц	800*600 70 Гц
1080i 50 Гц	800*600 75 Гц
1080i 60 Гц	1024*768 60 Гц
1080p 50 Гц	1024*768 70 Гц
1080p 60 Гц	1024*768 75 Гц
	1920*1080 60 Гц

## Дополнительная информация

**Производитель:** ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс",  
196626, Россия г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177, лит. А.  
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления  
пользователя.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



**www.dexp.club**