

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

**Видеокамера**

**Видеорегистратор**

**Кабель**

**Разъем DC "папа"**

**Разъем DC "мама"**

**Разъем BNC**

**Питание**

**Видеосигнал**

**Разъем BNC**

**DC12V**

## НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

**Что делать, если нет изображения после подключения питания к камере?**

- Проверьте, соответствует ли установленный режим работы камеры режиму работы видеорегистратора.
- Проверьте надежность всех соединений.
- Убедитесь в исправности блока питания. Проверьте напряжение и полярность.

**Как избавиться от помех на дисплее?**

- Воспользуйтесь сетевым фильтром с защитой от помех в сети 220В.
- Используйте экранированный кабель для передачи видеосигнала.

**Почему изображение постоянно меняет цвет?**

- Некоторые люминесцентные лампы дневного света могут создавать такой эффект. Нужно заменить лампу или увеличить расстояние между камерой и лампой.
- Блоки питания работают не синхронно. Используйте внешний синхронизатор.
- Прямые солнечные лучи попадают в объектив камеры. Используйте козырёк при его наличии.

**Почему картинка смазана?**

- Наиболее вероятными причинами могут быть: низкая освещенность, недостаточная мощность блока питания или плохое соединение проводов.
- Проверьте наличие загрязнений на поверхности объектива камеры. Для очищения линзы используйте специальные средства.

## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Технические характеристики некоторых камер позволяют их использовать в 4 режимах: AHD, TVI, CVI и CVBS (аналоговый).

**AHD**

**TVI**

**Аналог**

**CVI**

Для изменения режима работы переподключите питание камеры и удерживайте джойстик в нужном направлении в течение 5 секунд (направление режимов Аналог и TVI в некоторых моделях может быть противоположным).

## КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

**Техническая поддержка**

Любые вопросы, связанные с работой и установкой камер видеонаблюдения ORIENT, Вы можете задать по будням с 10:00 до 18:00 по телефонам:  
**+7 (915) 460-8454** или **+7 (499) 724-1174 доб. 129**  
 или круглосуточно на электронный адрес **support@orientrus.ru**

**В теме письма укажите название устройства!**

Группа наших инженеров постараётся ответить на Ваши вопросы  
 Гарантийное обслуживание осуществляется торговой сетью, реализующей товар

**Оптовая продажа оборудования**

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам:  
**+7 (499) 724-1174, +7 (985) 777-7201**  
 или пишите на e-mail **opt@orientrus.ru**

Наша группа ВКонтакте **vk.com/orientretail**

**WWW.ORIENTRUS.RU**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при наступлении гарантийного случая

**Неисправность:**

**Комплектация:**

**Видимые повреждения:**

**ФИО покупателя:**

**Телефон:**

**Дата передачи в ремонт:**

**Подпись покупателя:**

Дата выдачи из ремонта:

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при продаже конечному покупателю

Модель:

Серийный номер:

Срок гарантии:

Дата продажи:

Торговая организация:

ФИО продавца:

**Товар мной осмотрен, механические повреждения отсутствуют, комплектация полная.**

ФИО покупателя:

Подпись покупателя:

Вместо данной формы может быть заполнен стандартный гарантийный талон торговой организации



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ORIENT AHD / ORIENT CS / ORIENT MHD

Характеристика	Значение
Тип камеры	аналоговая
Напряжение питания, В	9 / 12
Интерфейс подключения	BNC / RCA / AVIA
Материал	металл / пластик

### Меры предосторожности

- Перед первым использованием проверьте целостность устройства.
- При наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать и починить устройство в случае его неисправности.
- Обратитесь к продавцу для проведения гарантийного ремонта или замены.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке!
- Камеры, не предназначенные для использования на улице, можно использовать только внутри помещений!

### Правила утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

### Условия хранения

Температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 85%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

### Условия эксплуатации

Температура от -20°C до +60°C (камеры для улицы), от +5°C до +55°C (камеры для помещений), относительная влажность до 95%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

**Изготовитель:** ORIENTHERO INTERNATIONAL LTD.

Адрес: ROOM 1702, 17/F, One Peking, 1 Peking Road, Tsimshatsui KLN, Hong Kong.  
Телефон: +86(159)8677-6010.

**Импортер:** ООО "БАЗИС-ЛАЙН".

Адрес: РОССИЯ, МО, Г. ХИМКИ, ВАШУТИНСКОЕ ШОССЕ ВБЛИЗИ ВЛ. 17, КАБ. 2.  
Телефон: +7(498)744-67-90.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.  
Модель указана на упаковке.

Товар сертифицирован.  
Сделано в Китае.



**AHD/CVBS/TVI/CVI-КАМЕРА  
ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

[WWW.ORIENTRUS.RU](http://WWW.ORIENTRUS.RU)