

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Блендер DEXP PL-0500

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Блендер — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. д.

Меры предосторожности

При пользовании электроприборами для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и/или получения травмы необходимо всегда соблюдать основные меры обеспечения безопасности, включая следующие:

- Ознакомьтесь с данным руководством полностью перед началом эксплуатации.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте блендер в воду или другую жидкость.
- Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием компонентов и перед чисткой.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Не используйте блендер с поврежденным кабелем или вилок, после падения или любого другого повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором вне помещения. Этот прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Следите за тем, чтобы кабель не свешивался с края стола или любой другой поверхности, на которой установлено устройство.
- Перед смешиванием уберите руки и кухонные принадлежности из контейнера, чтобы избежать травмы или повреждения блендера.
- Ножи, установленные в устройстве, очень острые. Обращайтесь с ними крайне осторожно.
- Во избежание риска получения травмы никогда не устанавливайте фиксирующее кольцо и ножевой узел на основание, не установив правильно кувшин.
- Всегда используйте блендер с установленной крышкой.
- Используйте только части и аксессуары, рекомендованные изготовителем.
- При смешивании горячих жидкостей снимите центральный элемент крышки.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими двигательными или психическими способностями, или недостаточными опытом или знаниями, если они не делают это под надзором или после инструктажа по работе с прибором лицом, ответственным за их безопасность.

Схема устройства



Перед первым использованием

- Перед первым использованием распакуйте устройство и поместите все детали на ровную и устойчивую поверхность.
- Соберите чашу, предварительно промыв и высушив все элементы (включая мерный стаканчик, крышку, уплотнительное кольцо, блок лезвий) и установите в основание.
- Установите чашу на поверхность, поместите блок лезвий и закрепите, повернув его против часовой стрелки до упора.
- Поместите крышку на чашу и установите мерный стаканчик в пазы в центре крышки, а затем поверните его на 180 градусов.
- Поместите чашу на основание таким образом, чтобы ручка находилась точно над значком блокировки на основании, и поверните ее до фиксации.

Примечание: не пытайтесь вращать чашу в основании, это может привести к повреждению устройства.

Использование

1. Очистите фрукты или овощи, а затем разрежьте их на мелкие кубики.
2. Поместите пищу для измельчения в чашу. Обычное соотношение продуктов и воды - 2:3, например, 600 г фруктов и 900 г/мл воды. Не превышайте максимальный уровень загрузки (выше указателя на чаше).

Примечание: не добавляйте кипяток в чашу и не запускайте пустой блендер.

3. Установите крышку на банку и убедитесь, что мерный стаканчик установлен.
4. Подключите шнур питания к сети питания.
5. Поверните регулятор скорости до необходимого уровня.
6. Для быстрых или деликатных задач, поверните ручку скорости в положение «Pulse» и удерживайте ее в течение нескольких секунд, а затем отпустите, ручка автоматически перейдет в положение «0». Включайте устройство несколько раз для получения необходимых результатов. Для добавления ингредиентов во время работы снимите мерный стаканчик.
7. После достижения необходимых результатов выключите устройство.

Примечание: максимальный цикл непрерывной работы - 3 минуты, перерыв между циклами должен быть не менее 10 минут.

Внимание! Не помещайте твердые предметы, такие как кости или замороженные продукты в блендер.

Очистка и уход

1. Перед очисткой отсоедините блендер от сети.
2. Для облегчения очистки мойте устройство сразу после использования, не допуская засыхания продуктов.
3. Налейте немного теплой мыльной воды в чашу и поверните ручку в положение «Pulse» на несколько секунд, затем опустошите чашу.
4. Демонтируйте все съемные детали. Отсоедините лезвия с чаши, повернув блок по часовой стрелке от основания, снимите уплотнительное кольцо и основание лезвий.
5. Промойте мерную чашу, крышку, уплотнительное кольцо и лезвия вручную или в посудомоечной машине, а затем высушите их. Их разрешено мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 70 °С.
6. Очистите основание лезвий мыльной водой, затем тщательно промойте проточной водой. Обращаться с лезвиями нужно очень осторожно. Не погружайте основание лезвий в воду. Переверните их и оставьте для высыхания в недоступном для детей месте.
7. Протрите поверхность основания влажной тканью и тщательно высушите. Удалите стойкие пятна, неабразивным чистящим средством. Если жидкость попала в блок двигателя, незамедлительно отключите его от сети, протрите сухой тряпкой и тщательно высушите.

Внимание!

- Не погружайте основание в жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте грубую ткань или абразивные чистящие средства для чистки устройства.
- Запрещено мыть основание устройства в посудомоечной машине.

Технические характеристики

- Мощность: 500 Вт.
- Напряжение сети: 220-240 В, 50-60 Гц.
- Емкость кувшина: 1,5 л.
- Количество скоростей: 2 + режим «PULSE».
- Материал корпуса: пластик.
- Материал кувшина: пластик.

- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Измельчитель.
- Противоскользящие ножки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Производитель: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.

№899, восточное шоссе Каифа, Чжоуцзян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в Интернете:

www.dexp.club

EAC

www.dexp.club