

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Блендер DEXP PL-0500

Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғының сұлбасы	5
Алғаш пайдаланар алдында.....	6
Құрылғымен жұмыс жасау.....	6
Блендерді пайдалану	6
Тазалау және күтім жасау.....	7
Техникалық сипаттамалар.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Блендер шамалы мөлшерде өнімдерді, соның ішінде пияз, көкөністі, жаңғақтарды ұсақтауға, картоп пюреі мен тұздықтарды араластыруға арналған, сонымен қатар тартылған етті шамалы мөлшерде дайындауға болады.

Сақтық шаралары

1. Құрылғын қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
2. Қуаттау сымы, ашасы немесе басқа да бөлшектері зақымданған жағдайда аспапты пайдалануға болмайды. Кабель немесе штепсельдік ашасы ысып тұрған бетке тимеуін қадағалаңыз.
3. Көрінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Аспаптағы қозғалмалы бөлшектерін ұстамаңыз.
5. Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
6. Тазалау, жинау және бөлшектеу алдында құрылғыны әрдайым желіден ажырату керек.
7. Құрылғы қызып бара жатса, өздігімен автоматты түрде сөнеді. Оны желіден ажыратыңыз.
8. Ыдысқа аса ыстық өнімдерді салуға болмайды (температурасы 60 °C астам).
9. Ыдысқа өнімдерді асыра салуға болмайды.
10. Аспап тек қана тұрмыста пайдалану үшін арналған.
11. Аспапты электр желісіне қоспас бұрын, оның тиісті тәртіппен дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдаланар алдында оның барлық бөліктерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
12. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Сулы қолдарыңызбен электр ашасын немесе қуаттау сымын ұстамаңыз.
14. Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа жиынтықтамаларды пайдалану өмірге және денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
15. Блендерді қуатты тұрмыстық құрылғылар қосылған ұзартқышқа қоспаңыз.
16. Аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты-1 минуттан кем, одан кейін аспапты 1

минут бойы (1 жұмыс циклі) суыту қажет болады. Жұмыстың 5 циклынан кейін қозғалтқышты салқындату үшін құрылғыны 30 минут салқындату керек.

17. Ешбір жағдайда блендердің ыдысына салып өнімдерді АЖЖ-пештің ішінде қыздыруға болмайды. Өнім бұлай пайдалануға арналып жасалмаған.
18. Мотор блогына су тимеуін қадағалаңыз және оны суға батырмаңыз.
19. Қолдарыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй ыдыстары мен басқа да ыдыстарды жұмыс істейтін желек пен пышақ пышақтарынан алыс ұстаңыз. Аспаптың жұмыс істеп тұрған бөліктерін ұстамаңыз.
20. Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
21. Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғының сұлбасы



Алғаш пайдаланар алдында

1. Құрылғыны ашыңыз және барлық бөліктерді тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Барлық элементтерді (өлшеуіш стаканды, қақпақты, нығыздауыш сақинаны, пышақ блогын) алдын-ала жуып, кептіріп, ыдысты жинаңыз да, негізге орнатыңыз.
3. Ыдысты бетіне қойыңыз, пышақтар блогын салыңыз және оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
4. Қақпақты ыдысқа салыңыз да, өлшеуіш стаканды қақпақтың ортасындағы ойықтарға салыңыз, содан кейін оны 180 градусқа бұраңыз.
5. Табақты негізге қойыңыз, сонда тұтқа негіздегі құлыптау белгішесінің үстінде болады және оны бекітілгенге дейін бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: ыдысты негізге бұруға тырыспаңыз, бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғымен жұмыс жасау

Блендерді пайдалану

1. Жемістерді немесе көкөністерді тазартыңыз, содан кейін оларды ұсақтап түйірлеп текшелеп тұрамдаңыз.
2. Майдалау үшін өнімді ыдысты салыңыз. Тағам мен судың әдеттегі ара-қатынасы - 2:3, мысалы, 600 г жемістер мен 900 г/мл су. Жүктеудің максималды деңгейінен аспаңыз (ыдыстағы көрсеткіштен жоғары).

ЕСКЕРТУ: ыдысқа ыстық су құймаңыз және бос тұрған блендерді іске қоспаңыз.

3. Қақпақты құмыраға орнатыңыз және өлшеуіш стақаны орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қуаттау сымын желіге қосыңыз.
5. Реттеуішті қажетті деңгейге дейін бұраңыз.
6. Жылдам немесе ұқыптылықты қажет ететін жұмыс үшін жылдамдық тұтқасын «Pulse» күйіне бұраңыз және оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз, сонда тұтқа автоматты түрде «0» күйіне өтеді. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны бірнеше рет қосыңыз. Жұмыс барысында ингредиенттерді қосу үшін өлшегіш стаканды шығарыңыз.
7. Барлық қажетті нәтижелерге қол жеткізген соң құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
8. Ескерту: үздіксіз жұмысының максималды циклы - 3 минут, циклдардың арасындағы үзіліс 10 минуттан кем болмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: сүйектер немесе мұздатылған тағамдар сияқты қатты заттарды блендерге салмаңыз.

Тазалау және күтім жасау

1. Блендерді тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
2. Жеңіл тазалау үшін, өнімді құрғатып жібермей, қолданғаннан кейін дереу жуып отырыңыз.
3. Ыдысқа жылы сабынды су құйып, тұтқаны «Pulse» күйіне бірнеше секундқа бұраңыз. Тостағанды босатыңыз.
4. Шешілмелі детальдарының барлығын шығарыңыз. Блокты тұғырдан сағат тілімен бұрап, пышақтарды ыдыстан ажыратыңыз, сақинаны және пышақтардың.
5. Өлшеуіш ыдысты, қақпақты, сақинаны және пышақтарды қолмен немесе ыдыс жуғышта шайыңыз, содан кейін оларды құрғатыңыз. Оларды ыдыс жуғыш машинада 70 °C аспайтын температурада жууға рұқсат беріледі.
6. Пышақтардың негізін сабынды сүмен тазалаңыз, содан кейін ағынды сүмен жақсылап шайыңыз. Шабатын жүздерін өте абайлап қолданыңыз. Жүздерінің негізін суға батырмаңыз. Оларды аударып, балалардың қолы жетпейтін жерде құрғатыңыз.
7. Негіздің бетін дымқыл шүберекпен сүртіп, жақсылап құрғатыңыз. Тұрақты дақтарды қырнағыш емес тазартатын құралмен кетіріңіз. Егер сұйықтық мотор блогына тиген болса, оны дереу желіден ажыратыңыз, құрғақ шүберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Электр тогының соғуын болдырмас үшін негізді сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны тазарту үшін қатты шүберек немесе абразивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының негізін ыдыс жуғышта жууға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: PL-0500.
- Қуаты: 500 Вт.
- Желі кернеуі: 220 - 240 В, 50 Гц.
- Құмыраның көлемі: 1.5 л.
- Жылдамдықтар саны: 2 + «PULSE» режимі*.
- Корпусының материалы: пластик.
- Құмыраның материалы: пластик.
- Жүздің материалы: тот баспайтын болат.
- Сырғымайтын аяқтар.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
№899, шығыс Каифа тасжолы, Чжоуцзян, Цыси қаласы, Нинбо, Чжэцзян провинциясы, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «Атлас» ЖШҚ,
690068, Ресей, Приморье өлкесі, Владивосток қаласы, 100-летие Владивостока даңғылы, 155-үй, корпус 3, кеңсе 5.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.10

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



[illegible]

www.dexp.club