



ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

TESLER KB-8850

Руководство по эксплуатации

Tesler™

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности.....	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	10
Обслуживание и уход	17
Технические характеристики	18
Утилизация изделия	18
Гарантия и ремонт	18
Дата производства.....	19
Приложение	20

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 3. Подставка для нот | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино Tesler KB-8850. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная клавиатура из 88 клавиш с тремя уровнями чувствительности к нажатию
- 140 различных тембров
- 16 демо композиций
- Функция записи и воспроизведения
- Режим обучения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых) помещениях.
- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных

комнатах.

- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не

Общая информация

прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.


- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства



- | | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| ① Динамики | ④+① Клик ВКЛ/ВЫКЛ | ④+⑳ Громкость метронома |
| ② Питание | ④+⑫ Запись | ④+㉒ Метроном |
| ③ Громкость | ④+⑬ Чувствительность клавиш | ④+㉓ Темп |
| ④ Функция | ④+⑭ Сустейн | ④+㉔ Демо мелодия |
| ⑤ Демо | ④+⑮ Вибрато | ⑩+㉔ Установка тембра |
| ⑥ Метроном | ④+⑯ Транспозиция | ④+㉕ USB плеер |
| ⑦ Обучение | ④+⑰ Октава | |
| ⑧ Разделение | ④+⑱ Громкость левой части (разделение) | |
| ⑨ Тембр | ④+⑲ Громкость тембр 2 | |
| ⑩ Установка тембра | ④+⑳ Громкость тембр 1 | |

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ⑳ USB разъем | ③① Аудио выход |
| ㉑ USB-MIDI разъем | ③② Выход на наушники |
| ⑳ Разъем для педали | ③③ Разъем для адаптера |
| ㉒ Аудио вход | |



Подготовка к использованию

Применение адаптера постоянного/переменного тока

Для данного устройства используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 1 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (33), а вилку – к розетке сети питания.
- Включите устройство.

Внимание: Перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему PHONES 2 или PHONES 1 (31, 32) и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к аудиовходу AUDIO IN (29) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.


Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (30). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента (3).

USB плеер

Инструмент оснащен встроенным музыкальным плеером, который можно использовать для воспроизведения аудио файлов в формате mp3. Устройство поддерживает Flash накопители с объемом памяти до 32 Гб. Использование:

- Вставьте Flash накопитель в разъем UDISK (26).
- Нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления плеером (25) чтобы включить или выключить плеер.
- Чтобы начать воспроизведение трека или поставить его на паузу нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и USB плеер ►|| (25).
- Регулировка громкости осуществляется при помощи сочетания клавиш ФУНКЦИЯ (4) и USB плеер -|| + (25).
- Переключить трек на предыдущий/следующий можно при помощи сочетания клавиш ФУНКЦИЯ (4) и USB плеер ◀◀ или ▶▶ (25).
- Нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и USB плеер ↺/↻/↻ (25) для того, чтобы выбрать нужный режим воспроизведения (повтор всех композиций по кругу / перемешать все композиции / повтор одной композиции).



Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к мобильному телефону или планшету с помощью разъема USB-MIDI (27). Для соединения нужно использовать специальный кабель для передачи данных OTG (приобретается отдельно). Загрузите и установите учебное программное обеспечение на планшет или телефон, чтобы связать устройства. Эта функция поможет облегчить процесс обучения и сделает его более наглядным.

Вы также можете использовать разъем для подключения инструмента к персональному компьютеру и использовать его как MIDI-клавиатуру. Это поможет Вам сохранять записанные мелодии и редактировать их с помощью специального музыкального программного обеспечения.

Подключение педали

Инструмент оборудован портом для подключения педали 3 в 1. Через разъем PEDAL (28) Вы можете подключить к инструменту одну педаль (педаль сустейна) или три педали (мягкая, демпферная и сустейна) для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим пианино.

Управление устройством

Включение и выключение инструмента


- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2) для включения инструмента. При включении на панели загорится индикатор клавиши ФОРТЕПИАНО (9).
- Для выключения прибора нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2).

Настройка общей громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (3) для регулировки общей громкости.

Звук клавиш

Во время переключения функций и тембров при нажатии на клавиши будет воспроизводиться характерный звук «клик». По умолчанию эта функция включена. Чтобы включить или отключить функцию нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и КЛИК ВКЛ/ВЫКЛ (11).



Тембры

- Инструмент предлагает 140 тембров, пронумерованных от 000 до 139.
- При включении устройства по умолчанию выставляется тембр фортепиано.
- На панели тембра (9) находятся 7 клавиш с предустановленными тембрами.

- Чтобы выбрать другие тембры нажмите сочетание клавиш **УСТАНОВКА ТЕМБРА (10)** и **ДЕМО МЕЛОДИЯ / УСТАНОВКА ТЕМБРА** (на основной клавиатуре) (24).
- Полный список тембров Вы можете найти в приложении.



Демо мелодии


В памяти устройства содержатся 16 демонстрационных мелодий, пронумерованных от 00 до 15. Список доступных мелодий находится в приложении.

- Нажмите клавишу **ДЕМО (5)** для начала последовательного воспроизведения всех мелодий. Повторно нажмите клавишу для остановки воспроизведения.
- Для выбора конкретной мелодии нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (4)** и **ДЕМО МЕЛОДИЯ / УСТАНОВКА ТЕМБРА (24)**.
- Во время воспроизведения демо мелодии Вы можете выбрать другой тембр.



Метроном

- Нажмите клавишу **МЕТРОНОМ (6)** для включения/отключения метронома.
- Вы можете выбрать один из 10 тактов от 1/4 до 12/8.
- Для этого нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (4)** и **МЕТРОНОМ** (на основной клавиатуре) (22).



Темп

По умолчанию установлен темп 120. Вы можете изменять его в диапазоне от 30 до 300 ударов в минуту. Для этого нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ТЕМП (23). Используйте цифры от 0 до 9 и знаки « - / + ». Установить темп по умолчанию можно нажав клавишу СБРОС (23).



Введите значение темпа (30-300) или нажмите клавиши « + / - » для выбора. Для установки темпа по умолчанию нажмите СБРОС

Громкость метронома

Вы можете изменить громкость метронома. Всего есть 5 уровней громкости. Для изменения нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ГРОМКОСТЬ МЕТРОНОМА (21). Выберите один из пяти уровней.




Сустейн

Создает эффект педали (увеличивает длительность звуков). Для включения/выключения функции нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и СУСТЕЙН ВКЛ/ВЫКЛ (14).


Вибрато

Эффект вибрато создает звуковые колебания. Для включения / выключения функции нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ВИБРАТО ВКЛ/ВЫКЛ (15).



Транспозиция


Транспонирование (транспозиция) – это повышение или понижение строя цифрового пианино с шагом в полутон. Данное устройство разрешает транспонировать строй в диапазоне от - 6 до + 6 полутонов. Для того чтобы задать необходимый параметр транспонирования, нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ТРАНСПОЗИЦИЯ +/- (16). Благодаря этой функции исполнитель может играть любое произведение в любой тональности, используя те же аппликатуры.



Чувствительность клавиатуры

Данное цифровое пианино предусматривает 3 уровня чувствительности клавиш. Функция настройки чувствительности нужна для более реалистичных ощущений при игре.

Для того чтобы настроить чувствительность клавиатуры нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ** (4) и **ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛАВИШ** (13). Используя клавиши « + / - », задайте необходимый уровень чувствительности.



Разделение клавиатуры

Клавиатура устройства может быть разделена на две части. При этом Вы сможете играть 2 разных тембра на каждой части. Вы можете выбрать тембр для правой части. Для левой части установится тембр, который был использован до разделения.


Нажмите сочетание клавиш **РАЗДЕЛЕНИЕ** (8) и клавишу на основной клавиатуре, которую нужно установить в качестве точки разделения. Эта клавиша будет первой клавишей правой стороны.



Когда функция разделения активирована, тон левой части увеличивается на одну октаву, а тон правой части уменьшается также на октаву. Вы можете настроить громкость левой части, для этого нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (4)** и **ГРОМКОСТЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ (РАЗДЕЛЕНИЕ) (18)** и выберете один из пяти уровней громкости. Когда клавиатура разделена, Вы можете выбрать другой тембр для правой части.


Двойной тембр

Для установки одновременно двух тембров нажмите на две соответствующих клавиши тембров.



Также для того чтобы установить тембры, которых нет на панели, используйте клавишу **УСТАНОВКА ТЕМБРА (10)** (см. Тембры).

Громкость обоих тембров можно настроить. Для каждого тембра настройка громкости имеет 5 уровней. Чтобы настроить громкость первого выбранного тембра нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (4)** и **ГРОМКОСТЬ ТЕМБР 1 (20)**. Громкость второго тембра настраивается аналогично, только теперь вместе с клавишей **ФУНКЦИЯ (4)** нужно нажать **ГРОМКОСТЬ ТЕМБР 2 (19)**.



Режим обучения

При активации режима обучения клавиатура делится на две части с одинаковыми тонами и тембрами. Это облегчит процесс обучения. Также в этом режиме могут играть одновременно два человека. Для включения и выключения режима нажмите клавишу ОБУЧЕНИЕ (7).


В режиме обучения тон левой части клавиатуры увеличивается на две октавы, тон правой части уменьшается на две октавы.



Изменение тона клавиатуры в режиме обучения

Находясь в режиме обучения можно выполнить дополнительную настройку тона, с шагом в одну октаву. Диапазон настройки от -2 до +2. Для этого нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ОКТАВА (17). Используйте клавиши « + / - » для настройки. Например, Вы настроили параметр на « - 2 ». В этом случае обе части клавиатуры опустятся на две октавы и диапазон изменится с A2-C6 на A0-C4.

Примечание: функция доступна только в режиме обучения.



Запись и воспроизведение своих мелодий

В устройстве предусмотрена функция записи. Память рассчитана на 700 нот. После заполнения памяти автоматически остановится запись и метроном.

- Для включения и выключения режима записи нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ЗАПИСЬ ● (12).

- В режиме записи метроном включится автоматически, Вы можете нажать любую клавишу для начала записи. Также во время записи можно регулировать темп (см. Темп).

Для воспроизведения записанной мелодии нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ЗАПИСЬ ►|| (12). Повторно нажмите сочетание для остановки воспроизведения.



Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (2).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Общая информация

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 1 А.

Мощность динамиков: 5 Вт × 2

Габариты устройства: 129,8 × 28,5 × 11,2 см

Вес: 6,7 кг

Срок службы: 3 года.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не

распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации отремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 019KB88500419100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB8850) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0419),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 99 Худунь роуд, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: No. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»







Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



Приложение

Аккорды стандартной аппликатуры



Приложение

Список тембров

000 Acoustic Grand Piano	048 String Ensemble 1	096 FX 1 (rain)
001 Bright Acoustic Piano	049 String Ensemble 2	097 FX 2 (soundtrack)
002 Electric Grand Piano	050 Synth Strings 1	098 FX 3 (crystal)
003 Honky-tonk Piano	051 Synth Strings 2	099 FX 4 (atmosphere)
004 Rhodes Piano	052 Choir Aahs	100 FX 5 (brightness)
005 Chorus Piano	053 Voice Oohs	101 FX 6 (goblins)
006 Harpsichord	054 Synth Voice	102 FX 7 (echoes)
007 Clavichord	055 Orchestra Hit	103 FX 8 (sci-fi)
008 Celesta	056 Trumpet	104 Sitar
009 Glockenspiel	057 Trombone	105 Banjo
010 Music Box	058 Tuba	106 Shamisen
011 Vibraphone	059 Muted Trumpet	107 Koto
012 Marimba	060 French Horn	108 Kalimba
013 Xylophone	061 Brass Section	109 Bagpipe
014 Tubular Bell	062 Synth Brass 1	110 Fiddle
015 Dulcimer	063 Synth Brass 2	111 Shanai
016 Drawbar Organ	064 Soprano Sax	112 Tinkle Bell
017 Percussive Organ	065 Alto Sax	113 Agogo
018 Rock Organ	066 Tenor Sax	114 Steel Drums
019 Church Organ	067 Baritone Sax	115 Woodblock
020 Reed Organ	068 Oboe	116 Taiko Drum
021 Accordion	069 English Horn	117 Melodic Tom
022 Harmonica	070 Bassoon	118 Synth Drum
023 Tango Accordion	071 Clarinet	119 Reverse Cymbal
024 Acoustic Guitar (nylon)	072 Piccolo	120 Guitar Fret Noise
025 Acoustic Guitar (steel)	073 Flute	121 Breath Noise
026 Electric Guitar (jazz)	074 Recorder	122 Seashore
027 Electric Guitar (clean)	075 Pan Flute	123 Bird Tweet
028 Electric Guitar (muted)	076 Bottle Blow	124 Telephone Ring
029 Overdriven Guitar	077 Shakuhachi	125 Helicopter
030 Distortion Guitar	078 Whistle	126 Applause
031 Guitar Harmonics	079 Ocarina	127 Gunshot
032 Acoustic Bass	080 Lead 1 (square)	128 Yong Gin
033 Electric Bass (finger)	081 Lead 2 (sawtooth)	129 Zheng
034 Electric Bass (pick)	082 Lead 3 (calliope lead)	130 Zhong Ruan
035 Fretless Bass	083 Lead 4 (chiff lead)	131 Pi Pa
036 Slap Bass 1	084 Lead 5 (charang)	132 Big Souna
037 Slap Bass 2	085 Lead 6 (voice)	133 Souna
038 Synth Bass 1	086 Lead 7 (fifths)	134 Er Hu
039 Synth Bass 2	087 Lead 8 (bass+lead)	135 Yue Hu
040 Violin	088 Pad 1 (new age)	136 Di Zi
041 Viola	089 Pad 2 (warm)	137 Bong Di
042 Cello	090 Pad 3 (polysynth)	138 Koto
043 Contrabass	091 Pad 4 (choir)	139 Qu Di
044 Tremolo Strings	092 Pad 5 (bowed)	
045 Pizzicato Strings	093 Pad 6 (metallic)	
046 Orchestral Harp	094 Pad 7 (halo)	
047 Timpani	095 Pad 8 (sweep)	

Приложение

Список демо композиций

- 000 Fur Elise
- 001 Valse, op. 64-1
- 002 La campanella
- 003 Humoresque
- 004 Polka
- 005 Sighing
- 006 Turkish March
- 007 Perpetuum mobile
- 008 Marcia alla Turca
- 009 Pathique
- 010 Impromptu
- 011 Fantasie Impromptu
- 012 Valse 64-2
- 013 Nocturne 9-2
- 014 Melody in F
- 015 Maple Leaf Rag