

DEXP



BITFROST

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Технические характеристики

- Модель: Bifrost
- Торговая марка: DEXP
- Тип: игровая клавиатура
- Механизм клавиш: механика
- Подсветка: RGB
- Переключатель: Outemu Red, до 50 миллионов нажатий
- Общее количество клавиш: 61
- Интерфейс подключения: кабель USB Type-C, 1.75 м
- Питание: 5 В = 250 мА
- Совместимость: Windows / Linux
- Габариты клавиатуры: 300 x 106 x 42 мм
- Вес: 574 г

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Расшифровка сокращенных названий клавиш*

Prtsc: Print Screen

Ins: Insert

Del: Delete



ScrLk: Scroll Lock

PgDn: Page Down


PgUp: Page Up

*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите FN + , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать ее.

Комбинации клавиш

FN+ESC	..~
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+])	Громкость -
FN+{(Громкость +
FN + U	Яркость +
FN + J	Яркость -
FN + Tab	Смена режимов подсветки
FN + WIN	Блокировка клавиши WIN
FN + Backspace	Вкл./выкл. звук
FN + Space	Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для восстановления настроек до заводских
FN + I	PrtSc (Print Screen)
FN + O	ScrLk (Scroll Lock)
FN + P	Пауза
FN + K	INS (Insert)
FN + L	Home
FN + ; :	PgUp (Page Up)
FN + M	DEL (Delete)
FN + , <	END
FN + ' "	Сменить цвет подсветки
FN + / ?	↑
FN + Alt	←
FN + 	↓
FN + Ctrl	→
FN + . >	PgDn (Page Down)
FN + G	Вход в режим игровой подсветки.*

*Режим игровой подсветки

1. Нажмите комбинацию клавиш FN + G для входа в режим настройки игровой подсветки. Клавиши WASD будут подсвечены.
2. Нажмите FN + Caps Lock, для начала настройки игровой подсветки. Клавиша Caps Lock также будет подсвечена.
3. Нажимайте FN + ' ", чтобы выбрать цвет подсветки. Подсветка клавиши ESC будет показывать текущий выбранный цвет (последовательность цветов: красный - оранжевый - жёлтый - зелёный - голубой - синий - фиолетовый - белый - без цвета).

4. Затем выберите клавиши, которые будут подсвечиваться в игровом режиме. Вы можете выбрать любую клавишу на клавиатуре, нажав на неё.

5. После выбора желаемых клавиш и цвета их подсветки, вновь нажмите FN + Caps Lock, чтобы сохранить настройки.

6. Чтобы вернуться в режим стандартной подсветки, нажмите FN + Tab. Для возврата в режим игровой подсветки нажмите FN + G.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Юаньйичан Текнолоджи Ко., Лтд.
3-4/F, № 3, зап. шоссе Синьфа, Синьцяо, ул. Шацзин, р-н Баоань,
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD
3-4/F, No.3, Xinfu West Road, Xinqiao, Shajing Street, Bao'an District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.



Сымды пернетақта DEXP Bifrost

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

Пернетақта - бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Bifrost
- Сауда маркасы: DEXP
- Пернетақта түрі: ойын
- Пернелер механизмі: механикалық
- Жарық: RGB
- Қосқыштары: Outemu Red, до 50 миллионів нажатий
- Пернелер саны: 61
- Кабіл: USB Type-C, 1.75 м
- Қуат көзі: 5 В = 250 мА
- Үйлесімділік Windows / Linux
- Өлшемдері: 300 x 106 x 42 мм
- Салмағы: 574 г

Сақтық шаралары

- Құрылғының дизайнында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырғаннан басқа жағдайларда пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Перне атауларының қысқартылған ұғындыруы *

Prtsc: Print Screen

Ins: Insert

Del: Delete


Scrlk: Scroll Lock

PgDn: Page Down


PgUp: Page Up

* DEXP желісінің барлық үлгілерінде бола бермейді

WINDOWS пернесін бұғаттау

Қажет болса, осы пернені бұғаттау үшін FN+() пернелерін басыңыз және оны бұғаттан шығару үшін басуды қайталаңыз.

Батырмаларының тіркесімдері

FN+ESC	--
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+)]	Дыбыс -
FN+[Дыбыс +
FN + U	Жарық +
FN + J	Жарық -
FN + Tab	Жарық режимдерін ауыстыру
FN + WIN	WIN пернесіне құлыптау
FN + Backspace	Дыбысты қосу/өшіру
FN + Space	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз
FN + I	PrtSc (Print Screen)
FN + O	ScrLk (Scroll Lock)
FN + P	Тоқтату
FN + K	INS (Insert)
FN + L	Home
FN + ; :	PgUp (Page Up)
FN + M	DEL (Delete)
FN + , <	END
FN + ' "	Жарық түсін өзгерту
FN + / ?	↑
FN + Alt	←
FN + 	↓
FN + Ctrl	→
FN + . >	PgDn (Page Down)
FN + G	Ойын жарықтандыру режимі

*Ойын жарықтандыру режимі

1. Ойын жарығын орнату режиміне кіру үшін FN + G пернелер тіркесімін басыңыз. WASD пернелері бөлектеледі.
2. Ойын жарығын орнатуды бастау үшін FN + Caps Lock түймесін басыңыз. Caps Lock пернесі де ерекшеленеді
3. Артқы жарықтың түсін таңдау үшін FN + "" түймесін басыңыз. ESC пернесінің артқы жарығы ағымдағы таңдалған түсті көрсетеді (түстер тізбегі: қызыл –қызылтан сары – сары – жасыл – көк – көк –күлгін – ақ – түссіз).

4. Содан кейін ойын режимінде ерекшеленетін пернелерді таңдаңыз. Пернетақтадағы кез-келген пернені басу арқылы таңдауға болады.
5. Қажетті пернелер мен олардың артқы жарығының түсін таңдағаннан кейін параметрлерді сақтау үшін FN + Caps Lock түймесін қайта басыңыз.
6. Стандартты жарықтандыру режиміне оралу үшін FN + Tab түймесін басыңыз. Ойын жарықтандыру режиміне оралу үшін FN + G түймесін басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Бұйымды сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе бұйымды кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Юаньйичан Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3-4/F, №3, Синьфа батыс тас жолы, Синьцяо, Шацзин көшесі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ОЗ7/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауарды өндіру күні, сондай-ақ көпілдік беру және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

