

DEXP



*FROST EMBRACE*

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

# Клавиатура проводная DEXP Frost Embrace

## Руководство по эксплуатации

### Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

### Технические характеристики

- Модель: Frost Embrace
- Торговая марка: DEXP
- Тип клавиатуры: игровая
- Механизм клавиш: механика
- Количество клавиш: 100
- Переключатели: Outemu Red
- Ресурс переключателей: 50 млн. нажатий
- Технология клавиш: Anti-Ghosting
- Кабель: Type-C, 1,75 м
- Питание: 5 В = 250 мА
- Подсветка: RGB (18 режимов)
- Совместимость: Windows / Linux
- Габариты клавиатуры: 367 × 120 × 40 мм

### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

### Введение в эксплуатацию

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к использованию.

### Расшифровка сокращенных названий клавиш\*

**PrtSc:** Print Screen

**Ins:** Insert

**Del:** Delete

**ScrLk:** Scroll Lock

**PgUp:** Page Up

**PgDn:** Page Down

**HM:** Home

**PB:** Pause/Break

**Num:** Num Lock

\*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.



## Комбинации клавиш

FN + F1	Этот компьютер
FN + F2	Браузер/домашняя страница
FN + F3	Электронная почта
FN + F4	Калькулятор
FN + F5	Проигрыватель
FN + F6	Остановить воспроизведение
FN + F7	Предыдущий трек
FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Следующий трек
FN + F10	Выключить звук
FN + F11	Уменьшить громкость
FN + F12	Увеличить громкость
FN + Ins	Смена режимов подсветки
FN + Esc	Перезагрузить компьютер
FN + Home	Смена цвета подсветки
FN + ↑	Увеличить яркость подсветки
FN + ↓	Уменьшить яркость подсветки
FN + ←	Уменьшить скорость подсветки
FN + →	Увеличить скорость подсветки
FN + WIN	Блокировка клавиши Windows
FN + ~	Режим игровой подсветки*

### \*Режим игровой подсветки

1. Нажмите комбинацию клавиш FN + ~ для входа в режим настройки игровой подсветки. Подсветка клавиш Num Lock, Caps Lock и WIN будет мигать.
2. Затем выберите клавиши, которые будут подсвечиваться в игровом режиме. Вы можете выбрать любую клавишу на клавиатуре, нажав на нее.
3. Для сохранения выбранной подсветки нажмите комбинацию клавиш FN + ~

## **Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЫИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.  
Зд. В, №60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо,  
р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.  
Building B, No. 60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park,  
Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province,  
China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,  
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях  
электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут  
быть изменены без предварительного уведомления пользователя  
в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации  
указаны на упаковке.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Өнімді құрғақ жерде сақтау және тасымалдау керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

### **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.  
В ғимараты, №60, Чжуан Вилэджд тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі,  
Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

# DEXP Frost Embrace СЫМДЫ ПЕРНЕТАҚТАСЫ

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

### Құрылғының мақсаты

Пернетақта — теру және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Frost Embrace
- Сауда белгісі: DEXP
- Пернетақта түрі: ойын
- Пернетақта механизмі: механика
- Пернелер саны: 100
- Ажыратқыштар: Outemu Red
- Ресурс ауыстырғыштары: 50 миллион басу
- Anti-Ghosting пернелер технологиясы
- Кәбіл: Type-C, 1,75 м
- Қуат көзі: 5 В = 250 мА
- Артқы жарық: RGB (18 режимдері)
- Үйлесімділік: Windows / Linux
- Габариты клавиатуры: 367 × 120 × 40 мм

### Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгертулер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл ой — қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

### Пайдалануға беру

1. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде «Аппараттық құралды қосу шебері» аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

### Қысқартылған кілт атауларын түсіндіру\*

**PrtSc:** Print Screen

**Ins:** Insert

**Del:** Delete

**ScrLk:** Scroll Lock

**PgUp:** Page Up

**PgDn:** Page Down

**HM:** Home

**PB:** Pause/Break

**Num:** Num Lock

\* Барлық DEXP үлгілерінде қолжетімді емес.

## Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Бұл компьютер
FN + F2	Браузер/басты бет
FN + F3	Электрондық пошта
FN + F4	Калькулятор
FN + F5	Ойыншы
FN + F6	Ойнатуды тоқтату
FN + F7	Алдыңғы трек
FN + F8	Ойнату/Кідірту
FN + F9	Келесі трек
FN + F10	Дыбысты өшіріңіз
FN + F11	Дыбыс қаттылығын төмендету
FN + F12	Дыбыс қаттылығын арттыру
FN + Ins	Жарық режимдерін өзгерту
FN + Esc	Компьютерді қайта іске қосу үшін
FN + Home	Жарық түсін өзгерту
FN + ↑	Жарықтың жарықтығын арттырыңыз
FN + ↓	Жарықтың жарықтығын азайтыңыз
FN + ←	Жарық жылдамдығын азайтыңыз
FN + →	Жарық жылдамдығын арттырыңыз
FN + WIN	Windows пернесінің құлпы
FN + ~	Ойынның жарық режимі*

### \*Ойынның жарық режимі

1. Ойынның жарықтандыру параметрі режиміне ету үшін FN + ~ пернелер тіркесімін басыңыз. Num Lock, Caps Lock және WIN пернелерінің артқы жарығы жыпылықтайды.
2. Содан кейін ойын режимінде бөлектелетін пернелерді таңдаңыз. Пернетақтадағы кез келген пернені басу арқылы таңдауға болады.
3. Таңдалған артқы жарықты сақтау үшін FN + ~ пернелер тіркесімін басыңыз.