

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Эксцентрлі
тегістеуіш машина
FinePower EG0121**

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Электр қауіпсіздігі	4
Жеке қауіпсіздік.....	4
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	5
Құрылғы сызбасы	7
Жинақ құрамы	7
Құрылғыны пайдалану	8
Тегістеуіш қағазды орнату және ауыстыру	8
Құралды қосу/өшіру.....	8
Айналу жиілігін реттеу	8
Жұмыс.....	8
Шаңды жою	8
Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету	9
Техникалық деректері	9
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату шарттары мен ережелері	10
Қосымша ақпарат	10

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сапасына, функционалдылығы мен дизайнына қойылатын жоғары талаптарға сәйкес өндіріліп жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Қолданар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану мен күту жөніндегі ұсыныстардан тұратын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап, өнімді пайдаланған кезде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Эксцентрлік тегістеуіш машина ағашты, пластмассаны, металды, толтырғышты және боялған беттерді құрғақ тегістеуге, тазартуға және өңдеуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бейберекетсіздік пен жарықтың жетіспеуі жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң-тозаңы бар үй-жайда жұмыс істемеңіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосқан және өшірген кезде құралдан ұшқын шашырайды, ол шаңды немесе бұды тұтандырып жіберуі мүмкін.
- Электр құралын пайдаланған кезде балалар мен бөгде адамдарға жұмыс жүргізіп жатқан орныңызға жақындауына рұқсат етпеңіз. Сіз электр құралды бақылай алмауыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельді ашасы штепсельді розеткаға сәйкес болуы тиіс. Штепсельді аша құрылымын еш өзгертуге болмайды. Қорғаныс жерлендіруі бар электр құралдарына өтпелі істікшелер қолданбаңыз.
- Электр тоғы соқпауы үшін тиісті сақтық шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту батареялары, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына су тисе, электр тоғының соғу қаупі артады.
- Құрал сымын басқа бір мақсатта, мысалы, электр құралын тасымалдау немесе ілу үшін немесе штепсельдік розеткадан ашаны тарту үшін пайдалануға болмайды. Сымды жоғары температура әсерінен, май, электр құралының өткір жиектеріне немесе қозғалмалы бөліктеріне тиюінен қорғаңыз. Сымның зақымдалуы немесе оралып қалуы электр тоғы соғу қаупін арттырады.
- Ашық ауада жұмыс істеген кезде тиісті ұзартқышты қолданыңыз. Далада жұмыс жүргізуге жарайтын ұзартқышты ғана қолданыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Абай болыңыз, әр қимылыңызға сақ болыңыз және электр құралымен жұмысты мұқият жоспарлап бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе есірткі, спирттік ішімдік, әлде дәрі әсерімен пайдаланбаңыз. Электр құралдарымен жұмыс жасаған кезде зейіннің бір сәтке болсын алаңдауы ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жүргізілетін жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын: қорғаныс маскасы, табаны тайғақ емес аяқ киім, қорғаныс шлемі және есту органдарын қорғау құралдарын пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының байқаусыз қосылуына жол бермеңіз. Электр құралын электр қуатына қоспас бұрын электр құралы өшірулі тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрал жалғанған ажыратып-қосқыштан ұстамаңыз.
- Қоспас бұрын электр құралындағы бекіткіш сайманды немесе сомын кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Денеңізді қалыпты күйге тән емес күйде ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты және тепе-теңдікті сақтайтындай тұрыңыз. Солай сіз күтпеген жағдайларда электр құралын тиісінше бақылай аласыз.
- Тиісті жұмыс киімін киіңіз. Кең киім кимеңіз және әшекейлер тақпаңыз. Шашыңызды, киім мен қолғапты қозғалмалы бөліктерге жақындатпаңыз.
- Шаңсорғыш және шаңжинағыш құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың дұрыс қосылуы мен пайдаланылуын тексеріңіз.
- Шаңсорғышты қолдансаңыз, шаң түзілуінен туындайтын зиян азаюы мүмкін.
- Электр қуаты үзілген немесе электр құралы өздігінен өшкен жағдайда, ажыратып-қосқыш пернесін дереу «ӨШІРУ» күйіне ауыстырып, ашасын розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосұлы қалса, онда қуат қайта берілген сәтте ол өздігінен жұмыс істей бастайды, бұл дене жарақатына және/немесе материалдық шығындарға әкелуі мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдаланылуға арналмаған.
- Электр құралына артық жүктеме салынбауы тиіс. Жүргізетін жұмыстарыңыз үшін тиісті электр құралын пайдаланыңыз. Сипаттамасы бойынша дұрыс таңдалған құралмен көрсетілген қуат диапазонында жұмысты жақсы және сенімді орындауға болады.
- Ажыратып-қосқышы зақымдалған электр құралды қолданбаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы қауіпті болады, оны жөндеу керек.
- Электр құралын жөндеу алдында, бөлшектерін ауыстырмастан бұрын және жұмысты аяқтаған кезде штепсельді ашаны желі розеткасынан ағытыңыз және/немесе аккумуляторын шешіп алыңыз. Бұл электр құралының кенеттен қосылуына жол бермейді.
- Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен жұмыс істеуді білмейтін немесе осы нұсқаулықтарды оқымаған адамдардың пайдалануына рұқсат етпеңіз. Тәжірибесі жоқ адамдардың қолында электр құралдары қауіпті болады.
- Электр құралын, жабдықтарын, жұмыс құралдарын және т.б. осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз. Сонымен бірге жұмыс жағдайы мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Электр құралдарды қарастырылмаған өзге жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

- Пайдаланылмайтын құралды құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет! Осы нұсқаулықпен таныспаған тұлғаларға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңізді кері күшке қарсы ұстай алатындай тұрыңыз. Айналымы күшейген кезде кері күшке немесе кертартпа сәттеріне мүмкіндігінше қарсы тұру үшін, бар болса, әрдайым қосымша тұтқасын қолданыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолданса, кері соққы күштері мен кертартпа күштеріне қарсы тұра алады.
- Қолыңызды еш уақытта айналып тұрған жұмыс құралына жақындатпаңыз. Кері соққы болған кезде жұмыс құралы сіздің қолыңызға қарай қозғалуы мүмкін.
- Кері соққы болған кезде электр құралы қозғалатын жақтан алшақ тұрыңыз. Кері соққы электр құралын тегістеу шеңберінің бұғатталған орнында қарсы бағытта айналуына әкеледі.
- Құрылғымен жұмыс жасап болған соң, диск айналымы әбден басылғанша күтіңіз, содан кейін оны әдетте сақтайтын орнына апармас бұрын, құрылғыны толығымен суығанша қозғаусыз қалдырыңыз.
- Өндіруші ұсынған абразивті шеңберлерді ғана қолданыңыз.
- Құралды құрамында магний мен асбест бар материалдарды немесе гипспен қапталған беттерді тегістеу үшін пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы сызбасы



1. «ҚОСУ/ӨШІРУ» ажыратып-қосқышы.
2. Резеңкеленген ұстағыш.
3. Кабель.
4. Шаңжинағыш.
5. Шаңтартқыштың түтігі.
6. Жұмыс табаны.
7. Қозғалтқыштың айналымдарын реттеуші.
8. Қосымша тұтқа.
9. Қосымша тұтқаның реттеуші бастиегі.

Жинақ құрамы

- Құрылғы.
- Шаңжинағыш.
- Жұмыс табаны 125 мм.
- Тегістеуіш қағаз.
- Көмір щеткалары жинағы.
- Қосымша тұтқа.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Құрылғыны пайдалану

Тегістеуіш қағазды орнату және ауыстыру

ЕСКЕРТУ: құралды пайдаланбас бұрын, ажыратып-қосқыш «ӨШІРУ» күйінде желіден ажыраулы тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Электр құралы тегістеуіш қағазды жылдам және ыңғайлы ауыстыру үшін «жабысқағы» бар жұмыс табанымен жабдықталған.
- Тегістеуіш қағаздағы тесіктер мен тегістеуіш машинаның жұмыс табанындағы тесіктер сәйкес келетіндей орнатып қысыңыз, бұл шаңнан тазарту үшін тиімді.
- Тегістеуіш қағазды алып тастау үшін оны бір жағынан көтеріп тартыңыз.
- Шаң жұмыс табанындағы тесіктер арқылы шаңнан тазарту жүйесіне енуі үшін тесілген тегістеуіш қағазды қолданыңыз. Тегістеуіш қағазды ауыстырмас бұрын, жұмыс табанын шаңнан және басқа да кірден щетка немесе қылқалам көмегімен тазалаңыз.

Құралды қосу/өшіру

Құралды электр желісіне қосыңыз.

- Құралды қосу үшін ажыратып-қосқышты «ҚОСУ» (I) күйіне орнатыңыз.
- Құралды өшіру үшін ажыратып-қосқышты «ӨШІРУ» (O) күйіне орнатыңыз.

Айналу жиілігін реттеу

Эксцентрлік тегістеуіш машинаның әртүрлі жиілігін таңдап, жұмыс істеуге болады.

- Айналу жылдамдығын реттеу үшін құралдың алдыңғы жағындағы реттегіш қолданылады. Бұл өңделетін материалға байланысты құралдың жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді.
- Айналу жиілігінің диапазоны минутына 3000-нан 11000-ға дейін өзгертіледі.
- Айналу жиілігін өзгерту тегістеуіш машина жүктемесіз жұмыс істеп тұрған кезінде және ажыратып-қосқыштың «ҚОСУ» күйінде орындалады. Жүктемемен жұмыс істеп тұрған кезінде орнатылған жиілігі аздау болады.

Жұмыс

- Тегістеуіш машинаның жұмыс табаны толығымен өңделетін материал бетімен жанасуы тиіс.
- Тегістеуіш машинаны қосыңыз да, аздап басып, өңделетін материалдың беті бойынша айналмалы қозғалыспен, көлденең немесе тікелей жүргізіңіз.
- Алғашқы өңдеу үшін ірі түйіршікті қағазды, ал соңғысы үшін ұсақ түйіршікті қағазды пайдаланыңыз. Тегістеуіш қағаз түрін тәжірибеге қарай таңдаған дұрыс.
- Жылтыратуды аяқтайтын кезде, құралды басуды бәсеңдетіп оны өңделетін беттің үстіне көтеріңіз; тек содан кейін ғана тегістеуіш машинаның қозғалтқышын өшіріңіз.

Шаңды жою

- Өңделетін беті таза қалуы үшін эксцентрлік тегістеуіш машина шаң жинағышпен жабдықталған.

- Шаңды кетіру үшін шаңжинағышты түтікке кигізіңіз де, оңға қарай бұрап, бекітіңіз.
- Шаңжинағышты аздап тарту арқылы шаңжинағыштың түтікке дұрыс бекітілуін тексеріңіз (шаңжинағыштың саңылаусыздығы резеңке тығыздағыш сақинамен қамтамасыз етілген).
- Шаңжинағышты бөлшектеу оны бекітуге кері ретпен жүзеге асырылады. Шаңжинағыш пластмассалы корпустың ішінде орналасқан. Шаңжинағышты тазалау үшін пластмассалы корпустың артқы бөлігін итеріп, шаңжинағышты бекітпеден шығарып, ішіндегісінен босатыңыз.

Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету

- Әр-бір қолданғаннан кейін тегістеуіш машинаны тазалаған дұрыс.
- Тегістеуіш машинаны тазарту үшін су мен басқа сұйықтықты пайдаланбаған жөн.
- Құралды қылқалам көмегімен немесе төмен қысым астындағы ауамен тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тазартқыштар мен еріткіштерді қолдануға тыйым салынады, өйткені олар тегістеуіш машинаның пластмассалы элементтерін зақымдауы мүмкін.

- Қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
- Коллекторда қатты ұшқын болған жағдайда, білікті маманға қозғалтқыштағы көмір щеткаларының қалпын тексеруді тапсырыңыз.
- Электр құралын балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.
- Бұл электр құралы көп техникалық қызмет көрсетілуін қажет етпей, ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған. Құралдың қызмет мерзімі және төзімділігі тиісті күтімі мен тұрақты түрде тазартылуы арқылы артады.
- Егер корпусқа, кабельге немесе штепсельге зақым келсе, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық деректері

Үлгісі	EG0121
Қуаты	400 Вт
Желі параметрлері	220-240 В
Табанының өлшемі	125 мм
Бос жүріс тәртібіндегі айналым саны	3000 - 11000 айн/мин
Кабель ұзындығы	3 м
Дыбыстық қысым деңгейі	78 дБ
Дыбыстық қуат деңгейі	91 дБ

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату шарттары мен ережелері

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе жиі қайталап бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушіде және тұтынушыда ауа температурасы 5 °С-ден 40 °С-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жылытылатын орынжайларда қаптамасында сақталуы тиіс. Орынжайларда коррозияға әкелетін агрессивтік қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Егер құрылғы ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл өнімді кәдеге жарату жергілікті қалдықтарды өңдеу шарттары мен ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтар тастаудан қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін ықтимал зиянға жол бермейсіз және материалдық ресурстарды тұрақты пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалдық органға немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын компанияға хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Сити Цзиньмао Электрик Тул Продлайс Ко., Лтд. Панцзя ауылы, Лицзя, Уцзинь ауданы, Цзянсу пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі бұл нұсқаулықта көрсетілгенінен өзгеше болуы мүмкін. Тауар Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестігін міндетті растаудан өтті:

- ТР ТС 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».
- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен құрылғылардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламенті талаптарына сәйкес.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі бойы құрылғының үздіксіз жұмысына, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі сатып алынған күннен басталады және тек жаңа өнімдерге қатысты қолданылады.

Өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылып, кепілдік мерзімі ішінде оның істемей қалуы тұтынушы кесірінен болмаса, кепілдік қызметі бойынша ақысыз жөндеу немесе элементтерін ауыстыру ұсынылады. Жөндеу немесе элементтерді ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтары аумағында жүзеге асырылады.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының соңғы тізімі:

<https://finpower.ru/page/dynamic/support/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеуге байланысты болмаса, өнімге кіретін келесі керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП-на (қашықтан басқару пульті) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғастырғыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; түрлі типтегі ақпарат сақтау құралдары, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және жинаққа енгізілген драйверлер (өнімнің қатты диск жетегінде алдын ала орнатылған БЖ қосқанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белбеулер, тасымалдау баулары, құрастыру құралдары, құрал-саймандар, өніммен бірге жеткізілетін құжаттар.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.



Келесі жағдайларда өндірушіге кепілдік міндеттемелері жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталса.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызмет мақсатында, сондай-ақ оның тікелей қызметіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, орнату және техникалық қызмет көрсету, қосу ережелерін (сонымен қатар өнімнің өзіне, онымен байланысты өнімдерге де электр желісінің сәйкессіз кернеуіне байланысты туындаған қысқа тұйықталу), өнімді сақтау және тасымалдау жөніндегі ұсыныстарды орындамау нәтижесінде өнім иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың ықтимал материалдық, моральдық және басқа зиян шегуіне өндіруші жауап бермейді.
- Механикалық зақымдануына байланысты барлық жағдайлар: өнімді пайдалану кезінде алынған кетіктер, жарықшақтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, майысулар және т.б.
- Жөндеу жұмыстарын жүргізуге өкілеттілігі жоқ тұлғалар өзге түрлендірулер енгізген, рұқсатсыз жөндеген болса. Егер ақаулық өнімнің құрылымы немесе схемасының өзгертілуі, өндірушімен қамтамасыз етілмеген сыртқы құрылғылардың қосылуы, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан пайда болса.
- Егер өнім ақаулығы тежеусіз күш әрекеті жағдайларынан (табиғи апаттар, өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушінің бақылауынан тыс басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Өнімге бөгде нәрселер, бөтен денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлардың енуінен, агрессивтік орта, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындаған ақаулық, өнімнің толық немесе ішінара бұзылуына әкелген болса.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ болса, әлде сәйкес келмесе. Егер зақымдалу (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен болса; құпиясөздерді (кодтар) орнату, өзгерту немесе жою салдарынан арылту/қалпына келтіру мүмкіндігі жоғалып, өнімнің бағдарламалық ресурстары қолжетімсіз болса, себебі бұл бағдарламалық жасақтама жеткізушісі тарапынан мұндай қызмет қарастырылмаған.
- Егер жұмыс ақаулары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигналдық қуаттың стандарттар немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен туындаса, соның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторларға байланысты, өнімді желі әрекет аймағынан тыс немесе шекара жерлерде пайдалану салдарынан болса.
- Егер зақымдалу стандарттан тыс (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (бүлінген) шығыс материалдары, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер, қуаттандыру құралдары, түрлі ақпарат тасымалдағыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілер, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болса.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды (әуендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және оған ұқсас бағдарламалар) қабылдау, орнату және пайдалану салдарынан туындаса.
- Осы өніммен бірге жұмыс істейтін басқа жабдыққа зақым келген болса.



