

Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC19X EMR

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС SERVICE@X-TRY.RU



Декларация ЕАЭС №RU DCN.K01.B.01573/19
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖангКенг Фест Зон Индастриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
info@x-try.ru service@x-try.ru

X-TRY

XTC19X EMR



Инструкция

Э К Ш Н К А М Е Р А



Широкий
угол



Разрешение
Ultra HD 4K



Водозащита
в боксе до 30м



Долгая работа
батарей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БОКС



СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вставьте карту MicroSD

Внимание: Используйте карты памяти только класс 10 и выше.

2. Вставьте аккумулятор

Аккумулятор вставляется только одним способом, будьте аккуратны.

3. Зарядите камеру

Подключите камеру с помощью кабеля MicroUSB к компьютеру или 5V 1A адаптеру.
Не оставляйте камеру на зарядке на ночь.

4. Включите/ выключите камеру

Для включения/выключения камеры держите кнопку **Включения/ Смены режима** 2-4 секунды.

5. Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi держите кнопку **Вверх** 1 секунду до появления логотипа Wi-Fi, индикатор сверху будет мигать желтым.

Для выключения Wi-Fi держите кнопку **Вверх** 1 секунду.

НАЧАЛО РАБОТЫ

6. Смена режимов

После включения камеры нажимайте кнопку **Включения/ Смены режима** для переключения между режимами: Видео/ Фото/ Слоумоушн/ Галерея/ Настройки

7. Перенос данных на компьютер

-Подключите камеру с помощью кабеля MicroUSB

-Вытащите карту памяти MicroSD и подключите ее через адаптер(в комплект не входит)

8. Удаление файлов

В режиме Галерея при выбранном файле держите кнопку **Выбора/ Затвора** 3-5 секунд для удаления выбранного файла.

Для удаления всех файлов выполните Форматирование через режим Настройки

Использование приложения для Wi-Fi

- Скачайте приложение **XDV** из Play Market или AppStore
- Включите Wi-Fi в камере и устройстве
- Подключитесь к сети X-TRY_CAM, пароль 1234567890.
- Запустите приложение **XDV** для управления камерой.

Приложение работает только с версией Android 4.1 и новее или iOS 7 и новее

Android



iOS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор	Allwinner+OV4689
Экран	2" LCD
Разрешение фото	16 MP/12MP/8MP/5MP
Разрешение видео	4K 30fps(3840x2160) / 2.7K 30fps/ 1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Формат фото / видео	Видео: mp4 Фото: jpg
Wi-Fi	Приложение для Android и iOS
Объектив	170° HD
Память	Слот для MicroSD карт до 64 ГБ
Языки	English/French/German/Spanish/Italian/ Portuguese/ Simplified Chinese /Japanese/Traditional Chinese/ Russian
Порты	MicroUSB 2.0, MicroHDMI, внешний микрофон
Время работы аккумулятора	70-90 минут 1080P)
Аккумулятор	900мАч
Размеры	29.8x59.2x41 мм, 58 грамм