

GALAXY

Instruction manual

Пайдалану бойынша нұсқаулық



5028279

Stand blender

Стационарлық блендер



GL2155

МАЗМҰНЫ

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	5
ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ	6
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	9
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	9
КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	10
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	13

Құрметті сатып алушы!

Сізге сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз және сатып алуға қанағаттанатындығыңызға сенімдіміз. GALAXY техникасы сіздің үйіңізде жайлылық пен жайлылық атмосферасын құруға арналған.

Құрылғыны пайдалану алдында біз сізге осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысуға кеңес береміз.

Құрылғыны сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу, сатушы ұйымның жинақталуын және мөртабанының болуын, сатылған күнін және аспаптың корпусындағы үлгі нөмірі мен сериялық нөміріне дәл сәйкес келетін сатушының қолын тексеру қажет

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1. Қақпақ бітегіші
2. Қақпақ
3. Тостаған
4. Пышақ блогы
5. Блендер ыдысының негізі
6. Корпус
7. Режим ауыстырғышымен қосқыш
8. Импульсті кесу батырмасы ма («Pulse»)
9. Саптама-кофе ұнтақтағыш

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Құрылғының корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
2. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі параметрлер 220–240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
3. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде сымнан емес, штепсельден ұстау керек.
4. Балалардың құрылғымен байланысқа түсуіне жол бермеу керек, тіпті ол өшірулі және желіден ажыратылған болса да.
5. Егер ол қолданылмаса, құрылғыны әрдайым желіден ажырату керек.
6. Сондай-ақ, құрылғыны кез-келген ақаулар болған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа кез келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Құрылғының жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.
8. Сым мен құрылғының тұтастығын бақылау қажет. Зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
9. Құрылғыны желіге қоспас бұрын режим қосқышының «0» күйіне (өшірулі) көз жеткізіңіз.
10. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғысының жанында балалардың, бөгде адамдардың және жануарлардың болуына жол бермеңіз.
11. Егер тұтану немесе жарылыс қаупі бар болса, мысалы, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында электр құралын пайдаланбаңыз.
12. Қуат сымы зақымданған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы немесе оның агенті немесе осыған ұқсас білікті адам ауыстыруы тиіс. Қоректендіру сымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
13. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
14. Ұнтақтауға арналмаған және құрамында қатты заттар бар өнімдерді, мысалы, жемістердің үлкен сүйектерін құрылғыға салмаңыз, әйтпесе электр құралының ұсақтағышынан кесу жиектері түсіп кетуі немесе зақымдалуы мүмкін.
15. Қоспас бұрын, құрылғы тегіс, тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.

16. Электр құрылғысына жақын жерде оның жұмысын қиындататын және жағымсыз салдарға әкелетін ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
17. Егер құрылғы қуат көзіне қосылған болса, ұсақталған өнімдер мен сұйықтықтан басқа ештеңе ұсақтағышпен байланысқа түспеуі керек.
18. Электр құралының жарақаттануын және сынуын болдырмау үшін оның жұмысы кезінде қолдарыңыз бен ас құралдарын электр аспаптың ыдысына батырмаңыз.
19. Электр құралының ыдысына ыстық өнімдер мен сұйықтықтарды салмаңыз.
20. Мұзды ұсақтаған кезде ыдысқа кем дегенде 50 мл су қосуды ұмытпаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр құралына осындай жағдайда немесе осындай жағдайда адамдарға сенбеу керек!

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарып, орау материалын алыңыз. Құрылғыны құрғақ, тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз. Корпуста басқа құрылғының барлық бөліктерін таза сумен шайыңыз. Корпусты таза, дымқыл шүберекпен сүрту керек.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Блендер пюре сорпаларын, тұздықтарды, тұздықтарды, коктейльдерді, сондай-ақ балалар тағамын дайындауға жарамды.

Құрылғының корпусын құрғақ, тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз.

Блендер ыдысын 1-суретте көрсетілгендей құрылғы корпусына орнатыңыз.



Сурет 1.

Блендер ыдысына сұйықтықтар мен ұнтақтау және араластыру қажет өнімдерді максималды деңгей белгісінен («MAX») асырмай салыңыз. Қуат сымының ашасын электр желісіне қосыңыз.

Біртекті массаны тезірек алу үшін алдымен сұйық өнімдерді блендерде бірнеше секунд өңдеп, содан кейін қатты ингредиенттерді қосу ұсынылады.

Жұмыс кезінде ыдысты ұстаңыз. Егер жұмыс барысында тостаған айналдырылса, электр құралын дереу өшіріп, ыдысты бекітіңіз.

Қажетті нәтижеге қол жеткізген кезде немесе тостаған максималды деңгейге («MAX») жеткенде, «0» күйіндегі жұмыс режимдерін ауыстырып қосу арқылы құрылғыны өшіріп, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Блендер ыдысын 2 суретте көрсетілгендей алыңыз.



Сурет 2.

ЕСКЕРТУ: блендер ыдысының көлемі бірнеше бірлікпен өлшенеді — литр («LITRE»), пин тах («PINT»), Унция («OZS») және шыныаяқтар («CUPS»).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыдысқа өнімдер мен сұйықтықтарды максималды деңгейден жоғары қоюға тыйым салынады.

Құрылғыны қақпақпен жауып, оны аздап басыңыз. Қақпақтың дұрыс орнатылғанына және тостағанның шеттері арасында бос орындар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Блендер жұмыс істеп тұрған кезде тостағанның қақпағы әрдайым мықтап жабылуы керек! Құрылғы дұрыс орнатылмаған шыныаяқ немесе кофе тартқышпен жұмыс істемейді!

Жұмыс режимдері:

«1» жылдамдық режимі: шырындарды жұмсақ жемістермен араластыру үшін немесе коктейльдерді дайындау кезінде қолдану ұсынылады.

«2» жылдамдық режимі: қатты жемістері бар коктейльдер үшін пайдалану ұсынылады.

«3» жылдамдық режимі: тұздықтар дайындау, балалар тағамы, қатты жемістер мен көкөністерді өңдеу үшін пайдалану ұсынылады.

«4» жылдамдық режимі: жаңғақтарды, крекерді, мұзды ұсақтау үшін ұсынылады.

«PULSE» батырмасы («Импульстік режим»): қатты өнімдерді толық емес ұнтақтау үшін пайдалану ұсынылады.

Кофе ұнтақтағышты қолдану

Бұл құрылғы кофе, тұқымдар, крекер, дәмдеуіштер мен ұнтақ қантты алдын-ала қуырылған дәндерді ұсақтауға арналған қосымша саптамамен жабдықталған.

Құрылғы корпусына кофе тартқышты 3 суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

Кофе тартқыштың саптамасы дұрыс орналастырылғанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Коммутаторды жұмыс орнына ауыстырыңыз, сіз қажетті жылдамдықты алып, саптаманы басыңыз.

Қажетті нәтижеге қол жеткізген кезде, 4 суретте көрсетілгендей кофе тартқышты алыңыз.



Сурет 3.



Сурет 4.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек өнімдерді араластыруға және ұнтақтауға арналған.

Электр құралын тазалау

Электр құралын тазалау және шаю алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының корпусын таза, дымқыл шүберекпен тазалау ұсынылады, ал құрылғының қалған бөліктерін тазалағыш заттармен таза сумен жууға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтау керек.
- Құрылғыны тазарту үшін құрылғының бетін зақымдауы мүмкін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу ұсынылады.

Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құрылғыларын дұрыс пайдаланбау қоршаған ортаға түзетілмейтін зиян келтіреді.

Ақаулы электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған электр құрылғыларын қайта өңдеу пунктіне хабарласыңыз. Тұрмыстық электр құралдарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің мекен-жайларын сіз өз қалаңыздың коммуналдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдік мерзімі ішінде электрқұрылғының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына сіздің назарыңызды аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер онда сату күні, сериялық нөмірі, сауда жасаушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілікті болдырмау үшін бұйыммен жұмыс басталар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды өнімнің тек тұрмыстық мақсатына аударамыз.

Кепілдік шарттары бұйымды иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және салуды көздемейді.

Осы кепілдік шарттардың құқықтық негізі Ресей

Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Өнімнің кепілдік мерзімі — 12 ай. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструкциялық ақауларға, яғни дайындаушы компаниясының кінәсінен жол берілген ақауларға ғана қолданылады.

Кепілдік міндеттемелер қолданылмайды:

1. Нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулығына:
 - пайдаланушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамаған жағдайда;
 - сыртқы немесе кез келген басқа әсерден туындаған механикалық зақымдану;
 - бұйымды мақсатынан тыс қолдану;
 - жаңбыр, қар сияқты бұйымға қолайсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер, жоғары ылғалдылық, жылыту, агрессивті орта, қоректендіруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі;
 - өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.
2. Рұқсат етілмеген адамдар ашқан, жөндеген немесе модификациялаған бұйымдарға.
3. Дұрыс жұмыс істемеу немесе өнімді сақтау салдарынан туындаған ақауларға, мысалы, электр сымының сынуы мен кесілуі, чиптер, сызаттар, корпустың қатты тозуы және т.б.
4. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінен туындаған ақауларға (мысалы, қуат параметрлері сәйкес келмеген немесе өнімдер мен сұйықтықтарды максималды белгіден жоғары жүктеген кезде).

5. Нақты оқылатын сериялық нөмірі жоқ өнімдерге.

Жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның пластмасса бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;
- сымдардың оқшаулауын қарайту немесе күйдіру.

Кепілдік беру жағдайын анықтау үшін аспапты техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімін сатушыдан немесе сайттан табуға болады **www.galaxy-tecs.ru**. кепілдік мерзімі өнімді жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатынына назар аударыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл.

Назар аударыңыз, өнімді қызмет көрсету орталығына және одан жеткізуді соңғы тұтынушы (иесі) немесе оның есебінен жүзеге асырады.

INSTRUCTION MANUAL

Өндіруші сатып алушылардың назарын құрылғыны жеке қажеттіліктер аясында пайдалану және осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін сақтау кезінде өнімнің қызмет ету мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен едәуір асып кетуі мүмкін.

Бұл құрылғыны өндіруші компания оның дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізуге және құрылғының сипаттамаларын өзгертуге, оның пайдалану сапасын нашарлатпауға құқылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алғанда, толықтығы мен дұрыстығын тексеруді, сондай-ақ кепілдік талонын дұрыс толтыруды талап етіңіз.

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ

Мекен-жайы: Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Өндіруші: Бинланд Интэрнэшэнэл Кампэни Лимитид

№1, Хоуканг Индастри Зоун, Вест Инксиан жолы ,315000, Нингбо, Қытай

ҚХР-да жасалған

Өндірілген күнін сериялық нөмірден қараңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат кернеуі Тұтынылатын қуат Тостаған көлемі	220–240 В, 50 Гц 550 Вт 1,5 л
---	-------------------------------------

