

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



# **Сымды DEXR G-5 геймпады**

## Мазмұны

Құрылғының мақсаты .....	5
Сақтық шаралары .....	5
Негізгі сипаттамалары .....	6
Құрылғы схемасы .....	7
Үйлесімді платформалар және қосылу әдістері .....	8
Режимдер мен функциялар .....	9
Драйверді орнату және дірілді баптау (тек ДК үшін) .....	10
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	11
Қосымша ақпарат .....	12

## **Құрметті сатып алушы!**

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғының мақсаты**

Геймпад — бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойын процесін басқаруға арналған енгізу құрылғысы.

## **Сақтық шаралары**

- Геймпадты ешқашан бөлшектемеңіз.
- Кабельді ширатпаңыз және тартпаңыз. Оны қысылудан және басқа физикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Геймпадты лақтырмаңыз, соқпаңыз және түсіріп алмаңыз.
- Құрылғы корпусына сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз.
- Геймпадты жоғары температуралар мен ыстық заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.

## Негізгі сипаттамалары

- Үлгісі: G-5.
- Құрылғылармен үйлесімділігі\* келесі негіздері: Android™ / PS3 / Windows 98 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.
- Сымсыз контроллер (2.4 ГГц).
- 14 перне және D-pad.
- 2 жоғары дәлдіктегі аналогтық джойстик 360° бақылауды қамтамасыз етеді.
- Аналогтық L2, R2 түймелері.
- Тиімді қашықтық: 10 метр.
- Эргономикалық дизайн.
- Қосу/сөндіру пернесі.
- Литий-полимерлі аккумулятор (600мАсағ).
- XInput қолдауы.
- Екіжақты діріл берілуі.
- Turbo функциясы.

*Android - Google LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылады.*

*\* Android негізіндегі құрылғылар үшін USB OTG немесе USB-host функциясы болуы керек.*

## Құрылғы схемасы





## Үйлесімді платформалар және қосылу әдістері

### ДК-ге қосылым

ОЖ-мен үйлесімділігі: Windows.

#### Қосылу әдісі

- Контроллерді ДК-ге 2.4G USB-қабылдағыш көмегімен қосыңыз. LED-индикатор жануы тиіс. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз.
- Әдепкі бойынша құрылғыны қосқаннан кейін XInput режимі белсенді болады (бірінші LED-индикатор жанады).
- D-Input аналогтық режиміне ауысу үшін «Үйге» пернесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз (бірінші LED-индикатор сөніп, екіншісі жанады).

### PS3-ке қосылу

#### Қосылу әдісі

Түпнұсқалық USB қабылдағыш көмегімен геймпадты PS3-ке қосыңыз, LED-индикатор жануы тиіс. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** PS3-ке қосылғаннан кейін контроллер режимі автоматты түрде «PS3»-ке өзгереді.



## **Android-құрылғыларға қосылу**

Геймпад 2.3-тен жоғары Android ОЖ нұсқасын қолдайды (Android-құрылғы OTG және USB-қосылым функциясын қолдауы керек).

### **Қосылу әдісі**

Геймпадты USB қабылдағыш көмегімен Android-құрылғыға қосыңыз (егер Android-құрылғы USB кірісімен жабдықталмаса, OTG кабелін қолданыңыз), LED-индикатор жануы керек. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Android- құрылғы OTG қолдауы керек.

## **Режимдер мен функциялар**

### **D-Input режимі**

Келесілер үшін қолайлы: PS3; контроллерді қолдайтын ДК ойындары үшін (X360-ДК ойындарынан басқа).

### **Әдістер**

D-Input режимінде ДК үшін цифрлық және аналогтық енгізу әдістері қолжетімді. Ауыстыру «Үйге» түймесін қысқа мерзімді басу арқылы жүзеге асырылады. PS3-ке қосылған кезде қолайлы режим автоматты түрде қосылады.

### **XInput режимі**

Келесілер үшін қолайлы: X360-ДК ойындары, Android-құрылғылары.

### **Режимді өзгерту**

Контроллер өшірілгенге дейін болған режимді сақтайды және қосылған кезде оны автоматты түрде қолданады.

## **D-Input/XInput Ауысу**

D-Input және XInput арасында ауысу үшін «Үйге» пернесін 5 секунд басып тұрыңыз.

## **TURBO функциясы**

Сіз әр басқан сайын осы пернелердің әрекетін бірнеше рет қайталауды іске қосу үшін бір немесе бірнеше пернелермен бір уақытта «Турбо» түймесін басыңыз. Функцияны өшіру үшін таңдалған пернемен немесе пернелермен бір уақытта «Тазарту» түймесін басыңыз.

## **Драйверді орнату және дірілді баптау (тек ДК үшін)**

### **Драйверді орнату**

[www.dexr.club](http://www.dexr.club) сайтынан түпнұсқа драйверді жүктеңіз және оны ДК-ге орнатыңыз.

### **Драйверді тестілеу**

1. ДК баптауларынан «Басқару панелі» тармағын ашыңыз.
2. «Құрылғылар мен принтерлер» тармағын таңдаңыз.
3. Контроллер белгішесін тауып, оны тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз, «Ойын контроллерінің баптаулары» тармағын таңдаңыз.
4. Пайда болған терезеде «Қасиеттер» түймесін басыңыз, тестілеу интерфейсі ашылады.

### **Ойындардағы діріл**

- Контроллер драйвері дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ойын дірілді қолдайтынына көз жеткізіңіз.
- Ойын баптауларында діріл қосылғанына көз жеткізіңіз.

## **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату РК қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізілуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Таргетэвер Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
6-қабат, 11, 8-ғимарат, Ляньхуа өнеркәсіптік паркі, Лунъюань тас жолы, Лунхуа жаңа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім туралы сипаттамалар мен ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

**EAC**



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1



## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)