

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**DEXP MGL-2000S**

**Гриль**

# Мазмұны

Құрылғының арналуы .....	5
Сақтық шаралары .....	5
Құрылғының сұлбасы .....	6
Басқару панелі .....	7
Алғаш пайдаланар алдында .....	8
Пайдалану нұсқаулығы .....	8
Жабық күйінде пайдалану .....	8
Ашық күйінде пайдалану .....	9
Жұмыстық температура .....	9
Тазалау және күтім жасау .....	10
Ұзақ уақыт сақтар алдында .....	10
Техникалық сипаттамалар .....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	11
Қосымша ақпарат .....	12

## Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз және осы өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланып отырыңыз.

## Құрылғының арналуы


Бұл құрылғы тамақты ыстықта дайыдауға арналған.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Бұл құрылғыны су көзінің тікелей жанына қоюға болмайды. Құрылғы мен қуаттау сымын су арынына қоймаңыз және оны толықтай суға батырмаңыз.
3. Құрылғыны жылыту элементтерінің, газ плиталарының, электр пештерінің, т.б. жанына қоймаңыз.
4. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
5. Құрылғымен жұмыс істеген кезде абай болу керек: бетінің кейбір жерлері жоғары температураға дейін ысады да, күйіп қалуыңыз мүмкін. Ұстағыштарды пайдаланыңыз, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде тек рететгіштерін ұстауға болады және гриль қақпағын тек арнайы тұтқасынан ұстап ашу керек.
6. Жабыспайтын жабынын бүлдіріп алмау үшін грильмен жұмыс істеген кезде метал немесе үшкір асүй құралдарын пайдалануға болмайды. Тек ағаш немесе пластик қалақшаларды, асүй қысқаштарын, т.б. пайдаланыңыз.
7. Пісіретін тамақты фольгаға, ас үлдіріне немесе полиэтилен пакетке орамаңыз, бұл құрылғыны бұзып, өрт шығу қаупін туғызады.
8. Тамақты грильдің бетінде суытпаңыз, тамақатар піскен сайын шығарып алып отырыңыз.
9. Құрылғымен жұмыс істеген кезде көмір немесе басқа жанғыш отынды пайдалануға болмайды.
10. Жұмыс істеп тұрған кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Бұл құрылғы бағдарламалық модульдің, сыртқы таймердің немесе қашықтан басқару пультінің көмегімен жұмыс істемейді.
11. Қолданып болған соң құрылғыны үнемі өшіріңіз. Тазалағанда және ұзақ уақыт сақтауға қояр алдында құрылғы толықтай салқындағандығына көз жеткізіп алыңыз.


12. Ешқашан құрылғыны тасымалдамаңыз және оны тек тұтқасынан көтермеңіз.
13. Ыстық сұйықтықтар, май, т.б. бар құрылғыны абайлап тасымалдаңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін.
14. Құрылғыны бөлмеден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
15. Бұл құрылғы тек қана тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалған. Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
16. Қуаттау сымы үстел тақтасының шетінде майысып қалуына немесе ыстық бедерлерге жанасып тұруына жол бермеңіз. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
17. Аспапты оған зиян келтіруі мүмкін өткір заттардың, қырнауыш құралдардың және басқа да заттардың әсерінен қорғаңыз.
18. Электр тогынан жарақат алмау үшін құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеп ашуға болмайды. Өкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.
19. Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымының көзге көрінетін зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды. Өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

## Құрылғының сұлбасы



1. Астыңғы қуыратын бетті шығарып алуға арналған түйме.
2. Гриль тұтқасы.
3. Үстінгі қуыратын бетті шығарып алуға арналған түйме.
4. Құрылғыны 180 °С жайып қоюға арналған түйме.
5. Қуаттау түймесі.
6. Дисплей.
7. Бағдарламаларды реттегіш / «ОК» түймесі.
8. Үстінгі және астыңғы қуыратын беттер.

## Басқару панелі



1. Алдын ала жылыту индикаторы.
2. Дайындауды бастау индикаторы.
3. Сәл қуырылған деңгейге дейінгі дайындық индикаторы.
4. Орташа қуырылған деңгейге дейінгі дайындық индикаторы.
5. Жақсы қуырылған деңгейге дейінгі дайындық индикаторы.
6. Бағдарламаларды реттегіш / «OK» түймесі.
7. Қуаттау түймесі.
8. «Еріту» бағдарламасы.
9. «Бекон» бағдарламасы.
10. «Тауық» бағдарламасы.
11. «Шұжық» бағдарламасы.
12. «Стейк» бағдарламасы.
13. «Пісірілген балық» бағдарламасы.
14. «Гамбургер котлетасы» бағдарламасы.
15. Қол режимі.

## Алғаш пайдаланар алдында

Алғаш пайдаланар алдында барлық бөліктерін қаптамасынан шығарып алып, құрылғының барлық бөліктерін «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

## Пайдалану нұсқаулығы

Бұл құрылғыны әдетте, тағамдарды ойдағыдай әзірлеу үшін жабық күйде пайдалану керек: грильдің үстіңгі жағы 105 ° күйіне дейін ашылады. Сонымен қатар бұл құрылғыны жұмыс бетін үлкейту үшін ашық күйде (180 °) пайдалана аласыз. Бұл ретте гриль қақпағын 105 ° күйіне дейін көтеріп, қақпақты тұтқасынан ұстап тұрып, ашу түймесін басыңыз, содан кейін оны (қақпақты) тоқтағанша төмен қарай түсіріңіз. Құрылғының екі жағына қуыру беттерін 180 ° күйіне ашып орнатыңыз. Содан кейін гриль қақпағының тұтқасын өзіңізге қарай тартып, жабыңыз.

## Жабық күйінде пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Қуаттау түймесін басып, құрылғыны қосыңыз, дисплей жанады.
3. Қажетті бағдарламаны бағдарлама реттегіші арқылы таңдаңыз (құрылғының қақпағы жабық болуы керек), содан кейін «ОК» түймесін басыңыз.  
Құрылғы жылына бастайды да, дисплейде таңдалған бағдарлама көрсетіледі, содан кейін алдын ала жылыту индикаторы жыпылықтайды.
4. Гриль қажетті температураға дейін жылығаннан кейін жылыту индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, тегіс жарықпен жанады да, дыбыстық сигнал беріледі. Дайындауды бастау индикаторы жанған кезде өнімді бетке орналастырыңыз.
5. Жоғарғы қақпағын жабыңыз, құрылғы өнімнің қалыңдығын 5 секунд ішінде анықтайды. Жылыту және дайындауды бастау индикаторы жанып тұрады да, сәл қуырылған деңгейге дейінгі дайындық индикаторы жыпылықтайды.
6. Тамақ дайын болған кезде қуырудың тиісті деңгейінің индикаторлары жыпылықтауын тоқтатып, тегіс жарықпен жанады. Дайындау аяқталғаннан кейін жақсы қуырылған деңгейге дейінгі дайындық индикаторы жанады да, құрылғы дыбыстық сигнал береді. Өнімдерді беттен алыңыз, құрылғы автоматты түрде өшеді.
7. Етті грильде дайындау үшін қол режимін пайдалануға болады. Бұл режимді қақпақтың ашық күйінде де пайдалануға болады.  
Бағдарлама реттегішінің көмегімен қол режимін таңдап, одан кейін «ОК» түймесін басыңыз.



## Ашық күйінде пайдалану

1. Құрылғы қақпағын  $180^\circ$  ашыңыз.
2. Қуаттау түймесін басыңыз.
3. Бағдарлама реттегішінің көмегімен қол режимін таңдап, одан кейін «ОК» түймесін басыңыз. Құрылғы жылығаннан кейін өнімді бетке орналастырыңыз.

### Есертпелер

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қуыру бетін өсімдік майымен сәл майлаңыз.
- Алдын ала жылыту кезінде құрылғының жоғарғы қақпағын жабыңыз. Егер алдын ала жылытудан кейін жоғарғы қақпағын көтермесеңіз және өнімді бетке орналастырмасаңыз, құрылғы бірнеше минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Қол режимінде құрылғы 2 сағаттан кейін өшеді.
- Дайындауды аяқтаған кезде қақпағын ашу үшін тұтқасын пайдаланыңыз. Өнімді беттен термотөзімді пластикалық қалақшамен алыңыз. Ешқашан жабыспайтын жабынға зақым келтірмеу үшін металл асүйлік керек-жарақтарын пайдаланбаңыз.
- Интеллектуалды режим тек құрылғыны жабық қақпақпен пайдаланған кезде қол жетімді.
- Интеллектуалды режимде құрылғыны жылыту аяқталған кезде өнімді қуыру бетіне орналастыру керектігін еске салатын дыбыстық сигнал беріледі. Егер өнім қойылмаса, құрылғы 5 минуттан кейін, содан кейін тағы 2 минуттан кейін дыбыстық сигнал береді де, автоматты түрде өшеді.

## Жұмыстық температура

Жұмыстық температура	Құрылғы режимі
$100^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Еріту» бағдарламасы
$220^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Бекон» бағдарламасы
$230^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Тауық» бағдарламасы
$230^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Шұжық» бағдарламасы
$230^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Стейк» бағдарламасы.
$230^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Пісірілген балық» бағдарламасы
$190^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	«Гамбургер котлетасы» бағдарламасы
$230^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	Қол режимі (жабық күйде)
$210^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$	Қол режимі (толық $180^\circ$ ашық күйде)

## Тазалау және күтім жасау

Бұл құрылғының пайдаланушы қызмет көрсететін ішкі элементтері жоқ. Құрылғы жұмысында іркілістер пайда болса, сервистік орталыққа хабарласыңыз.

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Құрылғы толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
  2. Қуыру беттерін алатын түймелерді басып, қуыру панельдерін ажыратыңыз.
  3. Панельдерді жылы сумен, жуғыш құралмен жуыңыз немесе ыдыс жуғыш машинаға салыңыз.
  4. Панельдерді грильге орнатпас бұрын олардың толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
  5. Май жинайтын науаны қолғап киіп шығарыңыз. Науаны жылы сумен, қажет болса жуғыш құралмен жуыңыз немесе ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы бөлігіне орналастырыңыз.
  6. Науаны грильге орнатпас бұрын олардың толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
- Ескертпе:** май жинайтын науаны тазартар алдында, күйіп қалмау үшін май мен май шөгінділерінің температурасы 40 °C төмен екеніне көз жеткізіңіз.
7. Грильдің қалған беттерін таза дымқыл матамен сүртіңіз.
    - Құрылғыны толықтай суға батыруға болмайды.
    - Құрылғыны тазарту үшін қатты және абразивті заттарды, сонымен қатар еріткіштерді пайдалануға болмайды.
    - Құрылғыны тазалау үшін метал қырғыштар мен жөкелерді пайдалануға болмайды.
  8. Тұрақты дақтар мен кріді кетіру үшін өсімдік майына сәл матырылған қағаз сүлгіні пайдаланыңыз.

## Ұзақ уақыт сақтар алдында

1. Құрылғы таза және толық кепкен болуына көз жеткізіңіз.
2. Грильді жауып, оны көлденеңінен құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
3. Грильді ешқашан тігінен қоймаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Моделі: MGL-2000S.
- Қуат параметрлері: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2100 Вт.
- Күйдірмейтін жабыны.
- Ыдыс жуғыш машинада тазартуға болатын алынбалы қуыру беттері мен май жинайтын науасы.
- Корпустың материалы: тот баспайтын болат, пластик.
- LED жарығы бар экран.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5°C – 40°C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян келтіруінің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Жасап шығарушы:** Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.  
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)