

DEXP K-901BU

Механическая клавиатура с подсветкой

Руководство пользователя

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.



*Присутствуют не во всех моделях линейки клавиатур DEXP.

Переключение типов подсветки клавиш

Нажмите (значок солнышко) для включения/выключения подсветки.

Нажмите **FN+**(значок солнышко) для смены режима работы подсветки.

Блокировка клавиш

Нажмите **FN+**, чтобы заблокировать клавишу **WINDOWS** () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Также Вы можете заблокировать функции всех клавиш, нажав **FN+F11**.

Повторите нажатие для разблокировки.

Мультимедийные клавиши

Для быстрого изменения настроек звука, управлением воспроизведением и запуском программ используйте сочетание клавиш **FN+F1-F12**.

FN+F1 – запуск проигрывателя, установленного по умолчанию.

FN+F2-F4 – управление громкостью звука.

FN+F5-F8 – управление воспроизведением.

FN+F9/F10/F12 – запуск клиента электронной почты/возврат на домашнюю страницу в браузере/запуск калькулятора.