

# Механическая клавиатура с подсветкой

## DEXP Saber

### Руководство пользователя

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал ещё более незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

- Ваш DEXP -

Клавиатура - устройство ввода, представляющее собой набор клавиш, расположенных в определенном порядке.

### Расшифровка сокращённых названий клавиш\*

**PS:** Print Screen.

**INS:** Insert.

**DEL:** Delete.

**SL:** Scroll Lock.

**HM:** Home.

**PD:** Page Down.

**PB:** Pause/Break.

**PU:** Page Up.

**NUM:** Num Lock.

\*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

### Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура имеет множество уникальных режимов подсветки. Вы можете переключать их двумя способами: последовательно нажимая **FN+SL**, либо нажав **FN+INS/HM/PU/DEL/PD**, в зависимости от того, какой тип подсветки Вам нужен.

Также нажимайте **FN+1/2/3/4/5/6**, чтобы включать специальные игровые режимы статической подсветки.

### Регулировка яркости и скорости мерцания подсветки клавиш

Находясь в любом из режимов:



- нажмите **FN+↑**, чтобы увеличить уровень яркости подсветки;
- нажмите **FN+↓**, чтобы уменьшить уровень яркости подсветки;
- нажмите **FN+→**, чтобы увеличить скорость подсветки;
- нажмите **FN+←**, чтобы уменьшить скорость подсветки.

## Режим выборочной подсветки клавиш (Design It Yourself)

*Вы можете самостоятельно редактировать все дополнительные игровые режимы, выбирая, какие именно клавиши будут подсвечены.*

1. Для этого выберите нужный режим, нажав **FN+1/2/3/4/5/6**.
2. Нажмите **FN+END**, чтобы войти в режим редактирования текущего режима. Далее все клавиши, которые Вы нажмёте, будут постоянно подсвечиваться. Нажав их снова, вы отключите их подсветку.
1. Выбирая клавиши таким образом, убедитесь, что по окончании настройки все нужные клавиши подсвечены.
2. Нажмите **FN+END**, чтобы сохранить созданный режим.
3. Теперь выбранный Вами режим будет настроен соответствующим образом.


## Блокировка клавиш

Нажмите **FN+**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Также Вы можете заблокировать функции всех клавиш, нажав **FN+F12**.

## Настройка макросов

Вы можете настроить макросы для быстрого доступа к определённым сочетаниям клавиш.

Для записи макроса сначала заблокируйте клавишу , затем нажмите кнопки **FN+F1/F2/F3/F4**, крайний правый индикатор начнёт мигать, затем нажмите нужную клавишу (или сочетание клавиш) и нажмите **FN+F1/F2/F3/F4** ещё раз.

## Мультимедийные клавиши

Вы можете использовать клавиши управления громкостью/воспроизведением музыки. Для этого нажмите кнопки **FN+F5/F6/F7/F8/F9**.

## Характеристики

**Тип:** игровая клавиатура.

**Механизм клавиш:** механика, Red Outemu.

**Общее количество клавиш:** 104.

**Подсветка клавиш:** разноцветная.

**Материал корпуса:** металл, пластик.

**Тип подключения:** проводная.

**Интерфейс подключения:** USB.

**Размеры:** 414 x 124 x 35 мм.

**Вес:** 1284 г.

## **Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Стар Вэйв Ко., Лтд.

№ 7, 2-е шоссе Иньху, д. Шишуйкоу, Цяотоу, г. Дунгуань, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

