

Сипаттамалары

- Үлгісі: Saber.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: механика, Red Outemu.
- Батырмаларының жалпы саны: 104.
- Пернетақтаның жарықтануы: түрөлі-түсті.
- Корпусының материалы: металл/пластик.
- Қосу түрі: сымды.
- Қосу интерфейсі: USB.
- Кабель ұзындығы: 1.5 м.
- Өлшемдері: 414x124x35 мм.
- Салмағы: 1284 г.

Пернетақта – бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы.

Түймелердің қысқаша атауларының толық жазылуы*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

*DEXP желісінің барлық модельдерінде болмайды.

Түйменің жарықтану түрлерін ауыстыру

Сіздің жаңа пернетақтаңызда көптеген ерекше жарықтандыру режимдері бар. Сіз оларды екі жолмен ауыстыра аласыз: FN + SL немесе FN + INS/HM/PU/DEL/PD басу арқылы, бұл Сізге қандай жарық қажет екеніне байланысты болады.

Арнайы статикалық жарықтандыру ойын режимдерін қосу үшін FN+1/2/3/4/5/6 басыңыз.

Пернелер жарығының жарықтығы мен жылдамдығын реттеу

Режимдердің кез-келгенінде болу:

- Артқы жарық деңгейін жоғарылату үшін FN + «↑» батырмасын басыңыз;

- Артқы жарықтың жарықтығын азайту үшін FN + «↓» батырмасын басыңыз;
- Артқы жарық жылдамдығын арттыру үшін FN + «→» батырмасын басыңыз;
- Артқы жарық жылдамдығын азайту үшін FN + «←» батырмасын басыңыз.

Таңдалған пернелерді жарықтандыру режимі (Design it Yourself)

Сіз барлық қосымша ойын режимдерін қай пернелер бөлектелетінін таңдау арқылы өзіңіз өңдей аласыз.

1. Ол үшін FN + 1/2/3/4/5/6 басу арқылы қажетті режимді таңдаңыз.
2. Ағымдағы режимді өңдеу режиміне кіру үшін FN + END батырмасын басыңыз. Әрі қарай, сіз басқан барлық пернелер үнемі ерекшеленеді. Оларды қайтадан басу арқылы сіз артқы жарығын өшіресіз.
3. Осылайша пернелерді таңдағанда, орнату аяқталғаннан кейін барлық қажетті пернелер бөлектелгеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасалған режимді сақтау үшін FN + END батырмасын басыңыз.

Кілттерді бұғаттау

Қажет болса, WINDOWS пернесін (WIN) бұғаттау үшін FN + WIN батырмасын басып, оны ашу үшін басуды қайталаңыз. Сондай-ақ, FN + F12 басу арқылы барлық пернелердің функцияларын бұғаттауға болады.

Макростарды баптау

Белгілі бір пернелер тіркесімдеріне жылдам қол жеткізу үшін макростарды баптай аласыз. Макросты жазу үшін алдымен WIN пернесін бұғаттаңыз, содан кейін FN + F1/F2/F3/F4 батырмаларын басыңыз, оң жақ индикатор жыпылықтай бастайды, содан кейін қалаған пернені (немесе пернелер тіркесімін) басып, жасалған макросты сақтау үшін FN + F1/F2/F3/F4 батырмасын тағы бір рет басыңыз.

Мультимедиялық пернелер

Дыбыс деңгейін басқару/музыка ойнату пернелерін пайдалануға болады. Ол үшін FN + F5/F6/F7/F8/F9 батырмаларын басыңыз.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °С-дан 40 °С-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші құрылғының барлық кепілді мерзім ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастыруында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдікті кезең бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді мерзім ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Стар Вэйв Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№ 7, 2-ші Иньху тас жолы, Шишуйкоу ауылы, Цяотоу, Дунгуань қ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

The logo of the Eurasian Conformity Assessment (EAC) system, consisting of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font.