

## Проводные клавиатуры.

Модели: RKB-103 / RKB-111 / RKB-121 / RKB-141 / RKB-777

### НАЗНАЧЕНИЕ

Клавиатуры Ritmix предназначены для ввода информации пользователем в компьютер. Представляют собой комплект расположенных в определенном порядке клавиш (кнопок).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Для клавиатуры RKB-103 USB / RKB-111 / RKB-121 / RKB-141 / RKB-777**

- Подключите штекер клавиатуры к разъему USB на компьютере.

### Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Клавиатура не определяется компьютером	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте соединение</li> <li>• Перезагрузите компьютер</li> <li>• Обратитесь в сервисную службу</li> </ul>
Клавиатура не реагирует на нажатия клавиш	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте соединение</li> <li>• Перезагрузите компьютер</li> <li>• Осмотрите клавиатуру и убедитесь, что кнопки не заблокированы посторонними предметами</li> <li>• Обратитесь в сервисную службу</li> </ul>

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.

**Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров:** не бросать, не ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости. Использовать только по прямому назначению. Устройство не предназначено для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути. Детям использовать только под присмотром взрослых.



### БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

### Уход за клавиатурами

При необходимости протрите наружные поверхности мягкой тканью. Следите за тем, чтобы влага не проникла внутрь устройства.

### Правила и условия безопасного хранения

Храните устройство при комнатной температуре, в сухом помещении, вне досягаемости от детей.

**Правила продажи:** товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

### Основные потребительские свойства и характеристики, характеристики, влияющие на безопасность.

Модель:	RKB-103 USB	RKB-111	RKB-121	RKB-141	RKB-777
Наименование:	Проводная клавиатура	Проводная клавиатура	Проводная клавиатура	Проводная клавиатура	проводная игровая клавиатура
Количество клавиш:	107	103	107	116	104
Длина кабеля:	120 см	120 см	120 см	120 см	120 см
Совместимость:	ОС Windows	ОС Windows	ОС Windows	ОС Windows	ОС Windows, Mac
Питание:	5В, 0,25А Макс., постоянный ток	5В, 0,25А Макс., постоянный ток	В, 0,25А Макс., постоянный ток	5В, 0,25А Макс., постоянный ток	5В,0,25А Макс., постоянный ток
Интерфейс:	USB	USB	USB	USB	USB

Full name of company: SHENZHEN SHUILONG COMPANY LIMITED.

Address: FLAT/RM, A17 9/F, SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 703-713 NATHAN ROAD MONGKOK HONGKONG, CHINA.

Наименование изготовителя: ШЕНЬЖЭНЬ ШУИЛОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД.

Адрес изготовителя: Китай, Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан Роад Монгкок Гонконг.

Импортер: 000 "Транстрейд"

Адрес импортера: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Контактная информация: transtreyd@rambler.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: 000 «Транстрейд», РФ, 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел: (499) 653-7043.

Товар соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии ТС N RU Д-СН.АУ14.В.20357, выдана испытательной лабораторией 000 «ПродМашТест». Срок действия с 24.02.2015 по 23.02.2018.

Гарантийный срок:  год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай

Дата изготовления:

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 1.** Устройство - 12 месяцев со Дня покупки.

2. Адаптер питания, dock-станция, аккумуляторная батарея, пульт дистанционного управления, наушники,

встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня покупки; Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в авторизованный сервисный центр.

**СРОКИ СЛУЖБЫ 1.** Устройство - 24 месяца 2. Наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ** Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

**Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:** 1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установок, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе и-а особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производилась лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях удовлетворения предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ** Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте. **ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ** Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственность за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

С полным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на сайте: <http://www.ritmirusia.ru>

Серийный номер/  
Serial number

Модель/  
Model

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изделие проверено.  
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.  
Серийный номер списан с корпуса правильно.  
Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком  
Организация, уполномоченная на принятие претензий:  
ООО «ТрансРейд», РФ 115093, г.Москва, ул. Любимовская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел: (499) 653-7043.

**Ritmix**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
[www.ritmirusia.ru](http://www.ritmirusia.ru)

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата:

Дата:

Дата:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Печать сервиса

Печать сервиса

Печать сервиса