

# Вентилятор Thermaltake Pure Duo 14 ARGB Sync Radiator Fan black

## Установка вентиляторов

1. Установите вентиляторы на радиатор.
2. Последовательно подсоедините вентиляторы.
3. Подсоедините ШИМ-кабель к материнской плате.
4. Подсоедините кабель питания вентилятора к ШИМ-кабелю.

## Установка ARGB контроллера

1. Подключите ARGB контроллер к вентиляторам.
2. Подсоедините ARGB контроллер к SATA разъему.

## Подключение вентилятора к материнской плате

**Внимание:** перед подключении вентилятора к материнской плате выключите компьютер и проверьте полярность разъемов. Неправильное подключения может привести к повреждению вентиляторов.

Подсоедините мостовой кабель материнской платы к кабелю подсветки вентилятора.

## Контроллер подсветки

**Внимание:** нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 3 секунд. После того как вентилятор промигает три раза, выберите необходимый цвет внутренней и внешней подсветки.

1. Кнопка «Режим подсветки»: переключения между 7 режимами (волновой / полное освещение/ спектр RGB / выключена / поток / пульсация / импульсный / мигающий).
2. Кнопка «Цветовой режим»:
  - Когда включен режим полного освещения, пульсации или мигания, можно переключаться между 8 цветами подсветки (красный, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, белый, фиолетовый, «волна»).
  - Когда включен режим пульсации, можно переключаться между 7 цветами подсветки (красный, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, белый, фиолетовый).
  - Когда включен режим спектра RGB нажмите на кнопку, чтобы запомнить и установить выбранный цвет, нажмите еще раз, чтобы активировать переливание 256 цветов.

- Когда включен волновой режим или режим потока, устанавливать цвет нельзя.
3. Кнопка «Скорость подсветки»: переключайтесь между 4 режимами скорости (медленный, нормальный, быстрый, очень быстрый).

## Комплектация

- A. Вентилятор.
- B. ARGB контроллер.
- C. Длинный винт.
- D. Короткий винт.
- E. Мостовой кабель материнской платы (ASUS, MSI).
- F. Мостовой кабель материнской платы (GIGABYTE).
- G. ШИМ-кабель.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
5F, № 185, Сек. 2, бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй, Тайвань (Китай).

**Импортер в России:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.