

Thermaltake Commander FT 5.25" температурны бақылау панелі



Панелге шолу

- Дисплей жарықтығын ауыстырып-қосқыш
- Автоматты режимді ауыстырып-қосқыш
- Қол режимін ауыстырып ауыстырып-қосқыш
- Желдеткіш арна индикаторы
- Желдеткіш арна селекторы
- Баптауды ауыстырып-қосқыш
- Желдеткіштің айналу жылдамдығының индикаторы
- Температура индикаторы
- Жұмыс режимін ауыстырып-қосқыш
- Үнсіз режимді ауыстырып-қосқыш
- Желдеткіштің айналу жылдамдығының сырғытпасы

Желдеткіш арналары

(a) Таңдалған желдеткіш арнасына өту үшін желдеткіш арна селекторындағы нөмірді басыңыз.

(b) Желдеткіш арнасының индикаторын басқанда, желдеткіш нөмірлерін 1-ден 5-ке дейін циклді түрде ауыстыруға болады, ал анықталмаған желдеткіш арнасы келесідей белгіленеді «-».

Режимдер

Автоматты режим:

ақылды басқару, жылу датчигінен температура көрсеткіштеріне сәйкес барлық желдеткіштердің айналуын автоматты түрде реттеу.

Қол режимі:

Толығымен бапталатын жұмыс, жеке желдеткіштің жылдамдығын баптау және пайдаланушының баптауларын сақтау мүмкіндігі.

(1) Өнімділік режимі:

салқындатудың ең жоғары өнімділігі, барлық желдеткіштердің жоғары жылдамдығын, бірнеше секунд ішінде ауаның максималды ағынын баптау.

Желдеткіш арнасы «H» деп белгіленеді.

(2) Үнсіз режим:

тыныш жұмыс, барлық желдеткіштердің минималды жылдамдығын баптау, шуды минималды деңгейге дейін төмендету.

Желдеткіш арнасы «L» деп белгіленеді





Желдеткіштің жылдамдығын тек қол режимімен баптау

(1) Желдеткіштің айналу жылдамдығы сырғытпасы: желдеткіштің айналу жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін саусағыңызбен сырғытыңыз.

(2) Баптаулар ауыстырып-қосқышы: желдеткіштің айналу жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін «+» және «-» батырмаларын басыңыз.



Экран жарықтығы

Экранның жарықтығын баптау үшін жарықтандыру белгішесін түртіңіз.

Экранды өшіру үшін жарықтандыру белгішесін 3 секунд басып тұрыңыз; оны қосу үшін экранды басыңыз.



Ескерту дабылы

(1) Желдеткіш сигналы: қосылған желдеткіш істен шыққан жағдайда, осы желдеткіштің арнасы жыпылықтайды және дыбыстық сигнал бере бастайды. Сигналды тоқтату үшін жыпылықтайтын белгішені басыңыз.

(2) Температура сигналы: жылу датчигі температура-ның белгіленген мәннен тыс шығуын анықтаған кезде, температура индикаторының белгішесі жыпылықтайды және дыбыстық сигнал бере бастайды. Сигналды тоқтату үшін жыпылықтайтын белгішені басыңыз. Сигнал бастапқыда 2 минут ішінде беріледі, содан кейін істен шығу себебін жойғанға дейін әр 2 минут сайын қайталанады.



Температураны баптау

Температураны өлшеу бірлігін Цельсий немесе Фаренгейт шкаласы бойынша өзгерту үшін температура индикаторының белгішесін нұқыңыз.

Температура сигналының ескерту мәнін өзгерту үшін температура индикаторлары белгішесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Әдепкі бойынша баптауларды қалпына келтіру Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін желдеткіш арна индикаторларының белгішесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Қосымша және жаңартылған техникалық ақпарат алу үшін біздің мына веб-сайттағы қолдау бөліміне кіріңіз: www.thermaltake.com.

Қосымша ақпарат

Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Өндіруші: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

С1903 кабинет, оңтүстік ғимарат, Луофан тас жолы, Лоху, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

