




# aceline

*Руководство пользователя*





# Кухонные весы Aceline RT-10, RT-20, RT-30, RT-40

## Руководство пользователя

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### Назначение устройства


Кухонные весы предназначены для определения массы продуктов и объема жидкостей.

### Меры предосторожности

- При обнаружении сбоев в работе устройства попробуйте заменить элементы питания. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Когда заряд батарей на исходе, вы увидите предупреждающий значок на дисплее. После этого необходимо заменить элементы питания.
- Не перегружайте весы. Если Вы положите на них более 5 кг, на дисплее отобразится «O-Ld».
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности, а также в условиях полной сухости.
- Чистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для чистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Если вы не используете весы в течение долгого времени, извлеките элементы питания во избежание их окисления (это может привести к повреждениям устройства).

### Инструкция по эксплуатации

1. Установите батарею типа CR2032 в отсек для батареи, находящийся в нижней части весов.
2. Установите весы на ровной поверхности, чтобы избежать погрешностей при

- взвешивании.
3. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» / «Тара», через 2 секунды на весах отобразится символ «0».
  4. Установите ёмкость на весы, на дисплее отобразится вес ёмкости.
  5. Нажмите кнопку «Тара», на дисплее отобразится символ «0». Положите пищу в ёмкость, на дисплее отобразится вес продуктов.
  6. После взвешивания снимите ёмкость с весов и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для выключения весов.
  7. Для переключения единиц измерения нажмите на значок «». Название выбранной единицы измерения будет отображаться на дисплее.

## Расшифровка значений на дисплее

Индикатор	ml	Oz	Lb	G	Cup	Weight	Water	Milk
Значение	Миллилитр	Унция	Фунт	Грамм	Стакан	Вес	Вода	Молоко

## Технические характеристики

- Модель: RT-10, RT-20, RT-30, RT-40.
- Диапазон взвешивания: 2 г – 5 кг.
- Единицы измерения: граммы/унции/фунты/миллилитры/стаканы (молоко/вода).
- Точность измерений: 1 г.
- Автоотключение и автоматический сброс значений.
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи.
- Элементы питания: 1 батарея типа CR2032.
- Функция тарирования.
- Область применения: бытовое.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Нинбо Путянь Информэйшн Индастри Ко., Лтд.  
Шоссе Синьян, 2, зона пром.развития, Дитан, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





