

## 1. Общие сведения об изделии

Машинка для стрижки окантовочная DEWAL FREESTYLE Mini модели 03-013 предназначена для стрижки натуральных волос. Дата изготовления – см. на упаковке.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 100-240В
- 2.2. Частота -50/60Гц
- 2.3. Время полного цикла зарядки – 60 минут.
- 2.4. Время работы от аккумулятора - 90 мин.

## 3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Машинка для стрижки	1 шт.
2	Съемный металлический T-нож	1 шт.
3	Комплект из 4 насадок (3; 6; 9; 12 мм)	1 шт.
4	Сетевой адаптер	1 шт.
5	Зарядная подставка	1 шт.
6	Щеточка для чистки	1 шт.
7	Масло	1 шт.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

## 4. Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе.

### 4.1. Главные операции

Чтобы включить машинку, нажмите кнопку включения-выключения которая находится на левой стороне машинки. Высота среза машинки 0,2 мм. Для ус тановки других длин пользуйтесь насадкой. Машинка может нагреваться от 5°С до 40°С при использо вании, а также при зарядке.

### 4.2. Зарядка аккумулятора

4.2.1. Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети - индикатор зарядки на экране машинки засветится, и аккумулятор начнет заряжаться. Полное время зарядки – 60 минут. При достижении полной зарядки индикатор батарейки будет гореть синим цветом.

4.2.2. После окончания зарядки, отключите адаптер от сет и и затем отсоедините его от машинки. так несколько раз.

4.2.3. Если инструмент используется впервые, он должен б ыть заряжен, а затем полностью разряжен, и перезаряжен ( т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

### 3. Работа от сети

Если аккумулятор полностью разряжен или/и его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

### 4.4. Смена ножей

Меняйте и снимайте ножи для чистки и ухода, только когда машинка выключена.

4.4.1. Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз, чтобы не допустить паде ние ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку

(нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна у пираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от с еби.

4.4.2. Чтобы надеть нож на машинку, установите нож чет ко по центру в специальный пазух в корпусе машинки и надавите на него до упора, накрывая им ко рпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное поло жение.

## 5. Уход за прибором

Пластиковые насадки гарантируют Вам ровный срез волос по определенной и заранее выставленной длине. Надевайте и снимайте насадку, только когда ма шинка выключена.

Чтобы надеть насадку, ровно, без перекосов, поместит е насадку на направляющую, и нажмите на нижнюю часть направляющей до тех пор, пока не услышите "щелчок".

Чтобы снять насадку, потяните ее вверх в сторону от корпуса машинки.

## 5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

5.1. Важно! Для ухода за режущим блоком машинки исп ользуйте только специальное масло для машинки. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по пов ерхности ножевого блока.

Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тка нью.

Производите смазку маслом следует перед каждой стриж кой!

5.2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смаз ыайте ножевой блок маслом (см. п.5.1).

5.3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состри женные волосы с внутренней и внешней поверхности ножевого блока. Чтобы качественно произв ести чистку необходимо снять нож и насадку!

5.4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.

5.5. Наденьте нож обратно.

5.6. При необходимости протрите прибор мягкой (ес л и нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!

5.7. Нельзя использовать твердые моющие средства, рас творители или абразивные вещества.

5.8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался с ухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

## 6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать машинку и сниз ить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратитте внимание на н иж еприведенные замечания:

6.1. Используйте прибор только по назначению.

6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден .

6.3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйте с я им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.

6.4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.

6.5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми н огами.

6.6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, г орячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.

6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физичес кими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.

6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибор а с глазами и кожей.

6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после оконча ния его применения.

6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за се те вой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.

6.11. Храните прибор вдали от вани, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже е сли прибор выключен.

6.12. Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Не заряжайте машинку после долгого пребывания на сильном холоде или сильной жаре. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации

6.13. В случае возникновения неисправности или сбоев в работе , выключите устройство и ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отнесите устройство в авторизованный серв исный центр. Адрес сервисного центра указан на гарантийном талоне.

## 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
- 7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
- 7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия не распространяется на:
- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
  - повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
  - на режущий блок;
  - на сетевой шнур;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
  - при нарушении правил эксплуатации.
- 7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

## 8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....20.....г. ....

Дата продажи	Подпись продавца	Расшифровка подписи
--------------	------------------	---------------------

М.П.

[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

## **РУКОВОДСТВО**

по эксплуатации  
профессиональной окантовочной машинки  
для стрижки  
марки Dewal

