



ПОДГОТОВКА:

- Закрепите накидку на стуле или кресле автомобиля.
- Подключите к сети.
- При помощи пульта управления выберите массажные настройки.
- После окончания массажа нажмите на кнопку включения/отключения.
- Отключите от сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Нажмите кнопку [On] включения для начала работы.
2. Нажмите кнопку [Up] или [Down] для того, чтобы отрегулировать массажный подголовник под ваш рост.
3. Нажмите кнопку [Neck] для включения массажа шеи. При повторном нажатии на кнопку произойдет смена направления движения массажных роликов. При нажатии на кнопку третий раз массаж прекратится.
4. Массаж спины:
 - [Upper] - включение/выключение массажа верхней части спины.
 - [Full] - включение/выключение массажной поверхности всей спины.
 - [Lower] - включение/выключение массажа нижней части спины.
 - [Auto Back] - включение/выключение автоматического режима разминающего массажа спины.
 - [Mode] - включение/выключение/выбор автоматического режима массажа (3 авто режима).
 - [Time] - выбор времени массажа - 5 мин/10 мин/20 мин.

- [Auto On/Off] - включение/выключение/выбор автоматического режима вибрационного массажа подушки для сидения.
- [Heat] - включение/выключение подогрева.

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ:

- Время массажа не должно превышать 30 минут.
- Массажер оборудован датчиком перегрева, при перегреве двигателя массажер отключится автоматически.
- Пожалуйста возобновите работу после полного остывания.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.
- Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений.
- Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

- При загрязнении отключите массажную накидку от сети, протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.
- Дайте полностью высохнуть.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства, спиртосодержащие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан, полиэстер, АВС-пластик, металл.
Цвет: черный
Входное напряжение: 110В-240В.
Мощность: 48 Вт.
Выходное напряжение: 12В.
Размер: 31х71х41см., ширина накидки – 8 см.
Комплектация: накидка массажная – 1 шт., сетевой адаптер – 1 шт., автомобильный адаптер – 1 шт., инструкция.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	- отключена кнопка включения - неплотное подключение к разъему	- нажмите на кнопку - подключите плотнее
Массажные ролики внезапно остановились во время работы	- массажер отключается автоматически после установленного времени - массажная головка заблокирована инородным предметом	- нажмите еще раз на кнопку включения - убрать инородный предмет
Массажер задымился	- прекратить использование, обратиться в сервисный центр	



МАССАЖНАЯ НАКИДКА С ПОДОГРЕВОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 0571



Массажная накидка с подогревом была разработана с учетом изгибов человеческого тела. Используя в своей основе технику Шиatsu, она выполняет разминающий массаж роликами, подогрев и вибрацию, позволяя достигнуть полного расслабления шеи, плеч и спины. Такой массаж также способствует улучшению кровообращения и снятию мышечного напряжения. Вы можете легко выбрать различные области массажа шеи или спины, или включать их одновременно.Переключение режимов осуществляется при помощи пульта управления. Благодаря универсальной системе крепления вы с легкостью можете использовать накидку на любимом стуле или кресле. Особенно массажер-накидку оценят автолюбители: используйте ее для подогрева сиденья в холодном салоне автомобиля, снятия усталости и 30-минутного перерыва во время длительных поездок (адаптер в комплекте).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выбор зоны массажа
- Функция подогрева
- Разминающий массаж
- Функция вибрации
- Пульт управления

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце, расширение вен. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Товар не является медицинским изделием. Разработан для расслабляющего массажа. Не использовать при ожогах и других поражениях кожи. Если вы чувствуете боль или дискомфорт во время массажа, прекратите использование.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Использовать только по назначению.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не разбирайте массажер самостоятельно.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте шнур в разъем мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Будьте аккуратны при использовании подогрева.
- Не прекращать работу массажера отключением от сети.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



КНОПКИ:

1.8.7. Регулировка высоты массажного подголовника

1. ▲ - вверх
8. ▼ - вниз
7. ☺ - массаж шеи.

2.3.9. Выбор области массажа:

2. Массаж верхней части спины.
3. Массаж всей спины.
9. Массаж нижней части спины.

4. Автоматический режим разминающего массажа.
5. 3 автоматических режима вибрации подушки для сидения.
6. Включение/выключение.
10. 3 автоматических режима массажа спины.
11. Таймер/регулировка времени массажа
12. Подогрев.

