



# aceline

*Руководство пользователя*



# **Миксер**

# **Aceline MI-250**

# **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **Назначение прибора**

Ручной миксер — компактный электроприбор для смещивания, взбивания, а также для замешивания теста различной консистенции тестомесильными крюками. Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

## **Меры предосторожности**

- Не погружайте мотор устройства в воду, не промывайте его под струей воды.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на табличке устройства, соответствует характеристикам напряжения электрической сети.
- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка, корпус, вращающиеся части или другие части имеют видимые повреждения. Если шнур питания поврежден, его замена должна осуществляться в сервисном центре или квалифицированным специалистом во избежание травм.
- Данное устройство может эксплуатироваться людьми с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, отсутствием опыта и соответствующих знаний, в случае если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и осознают имеющиеся риски.
- Не позволяйте детям использовать или играть с устройством. Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Перед тем как вымыть миксер, снимите венчики или крюки для теста.
- Данное устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Неправильная эксплуатация может привести к травмам.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Перед первым использованием вымойте части миксера, которые будут находиться в контакте с продуктами питания. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации по мытью миксера.
- Не используйте части и комплектующие для миксеров от других производителей. В противном случае гарантийные обязательства не сохраняются.
- Во избежание порчи блока двигателя не используйте миксер для смещивания твердых ингредиентов (например, замороженного масла).

- Чтобы выключить устройство, установите регулятор скорости в положение «Выкл.».
- После отключения устройства всегда ожидайте полной остановки врачающихся частей, прежде чем снять насадки или очистить миксер.
- Всегда выключайте устройство и отсоединяйте вилку из розетки перед сборкой, разборкой, мытьем, заменой комплектующих и в случае контакта с вращающимися частями миксера.

## Технические характеристики

- Питание: 220-240 В / 50-60 Гц.
- Мощность: 250 Вт.
- Количество скоростей: 7.
- Материал корпуса: пластик.
- Количество насадок: 2.

## Внешний вид



1. Переключатель скоростей.
2. Блок двигателя.
3. Крюки для замешивания теста.
4. Венчики для взбивания.

# Инструкция по эксплуатации

1. Установите венчики или крюки в специально предназначенные гнёзда.
2. Погрузите венчики или крюки в массу, которую собираетесь взбить.
3. Подключите прибор к электрической сети, включите его и установите необходимую скорость.
4. После достижения необходимых результатов выключите прибор.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при установке крюков для теста обращайте внимание на то, что крюк с большой втулкой устанавливается в правое гнездо, с малой - в левое.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** во избежание расплёскивания массы включайте миксер только после погружения в неё венчиков или крюков.

## Руководство по приготовлению

Устанавливайте скорость в зависимости от типа продукта. Всегда начинайте работу с низкой скорости, постепенно увеличивая её.

Скорость	Описание
1, 2	Начальная скорость для смешивания сухих ингредиентов.
3	Начальная скорость для смешивания жидких ингредиентов, приготовление соусов, картофельного пюре.
4	Замешивание теста для хлеба, печенья и кекса.
5	Взбивание масла с сахаром, приготовление конфетной массы, десертов.
6, 7	Взбивание яиц, сливок, приготовление глазури.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** во избежание перегрева максимальный цикл непрерывной работы не должен превышать 1 минуту. Между циклами работы дайте прибору остыть до комнатной температуры.

## Чистка и уход

1. Перед чисткой установите переключатель скорости в положение «Выкл.» и отключите прибор от электрической сети.
2. Снимите венчики или крюки.
3. Вымойте венчики и крюки мягкой губкой с неагрессивным моющим средством и вытрите насухо тканью.
4. Протрите корпус миксера влажной тканью.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** во избежание удара электрическим током и порчи прибора не погружайте моторную часть в воду или иные жидкости.

# **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
  - Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
  - Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
  - После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Чжуншань Цаньсинь Электрикал Эплайенсиз Ко., Лтд.  
№5, шоссе Чжие, промзона Хэтай, Дунфэн, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владиво-  
стока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям  
без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

v.3

