





fonctionne pas, vérifiez que le cordon soit en bon état et que la prise soit toujours pas? Adresser (voir liste dans le livret de garantie).

If it does not work, check the power supply and the power connection still does not work contact (see the service book).

Es funktionieren, überprüfen Sie die Stromversorgung angehängt einwandfreiem Zustand ist es noch nicht? Wenden Sie sich an den Dienst (siehe Liste In diesem Buch).

Indien werkt, controleren dan de stroomvoorziening en is het apparaat nog steeds niet te bereiken? Neem contact op met erkend servicecentrum (zie pagina).

Se non funziona, verificare se la corrente e che il cavo sono ancora in buone condizioni continua a non funzionare rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere lista).

Si no funciona, asegúrese de que la corriente eléctrica y que el cable esté en buenas condiciones sigue sin funcionar? Diríjase al servicio autorizado (ver la lista en el folleto).

Se não estiver a funcionar, certifique-se de que o aparelho está ligado à corrente e que o cabo esteja em perfeitas condições. Se o aparelho continua sem funcionar, contacte o Serviço de Assistência Técnica (veja o folheto de Serviços de Garantia).

Δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι την πρίζα και ότι το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση. Η συσκευή σας εξακούσθετε σε ένα εξουσιοδοτημένο στατό στο φύλλα διασφαλίσεων.

Det virker, kontrolleres, at strømspennen. Virker apparatet ikke? Kontakt et godkendt servicecenter (se i servicebogen).

Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är anslutet till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäften).

Ako vaš aparat ne radi, prov na električnu mrežu i da li je aparat u dalje ne radi? Obavijesite se o auktoriziranom servisu (pogledajte spisak u knjizičici).

erite da li je pravilno povezan na kabl u dobrom stanju. Vaš servisat se ovlašćenom servisu ili postprodajnim uslugama).

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000m.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation commerciale, inappropriée, ou non respect de la notice.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

- N'utilisez jamais cet appareil pour mélanger ou mixer d'autres éléments que des ingrédients alimentaires.
- N'utilisez jamais le bol mixeur sans ingrédient ou avec des ingrédients solides uniquement.
- Versez toujours les ingrédients liquides en premier dans le bol mixeur avant d'ajouter les ingrédients solides.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Particules à la protection de l'environnement !
 Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
 Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

MARCHES NON EUROPENS UNIQUEMENT

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Particules à la protection de l'environnement !
 Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
 Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas. El uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, ni personas sin conocimientos o experiencia, a no ser que alguien responsable de su seguridad las supervise o las haya instruido previamente sobre el uso del aparato.
- Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Píense en el medio ambiente!
 Su aparato contiene numerosos materiales recuperables o reciclables.
 Llevalo a un centro de recogida de residuos para su procesamiento.

PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções de utilização antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme às instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.

- Este aparelho está destinado únicamente a uso doméstico, sempre no interior do hogar e a altitudes inferiores a 2000 m.
- Afin d'éviter tout débordement, ne pas dépasser le niveau maximum du bol lorsque celui-ci est indiqué.
- Ne touchez jamais les pièces en mouvement (couteaux...).

- Les lames du couteau du bol mixeur et des accessoires (selon modèle) sont très coupantes: manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser lors du versement, du montage/démontage des lames sur le bol (selon modèle) ou les accessoires (selon modèle) et lors du nettoyage.

- Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet non prévu à cet effet dans le bol mixeur pendant le fonctionnement de l'appareil.

- N'enlevez jamais le couvercle et/ou le bol mixeur avant l'arrêt complet de l'appareil.

- Utilisez toujours le bol mixeur avec son couvercle.

- Utilisez votre blender sur une surface plane, propre et sèche.

- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif ou rangé dans le bol au contact des lames.

- Ne pas mettre en contact le câble d'alimentation avec les parties mobiles (lames) lors du fonctionnement.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.

- Ne laissez pas pendre les cheveux longs, écharpes, cravates etc. au dessus de l'appareil ou des accessoires en fonctionnement.

- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé (voir liste dans le livret service).

- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptées à votre appareil.

- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

- Ne versez pas de liquide bouillant (supérieur à 80°C/176°F) dans le bol ou les accessoires (selon modèle).

- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique seulement. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:

- Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.

- Des fermes.

- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.

- Des environnements du type chambres d'hôtes.

- Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

- Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage des vitesses et le temps de fonctionnement de chaque accessoire.

- Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage et le montage des accessoires sur l'appareil.

- Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage initial et régulier des parties en contact avec les aliments, et pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil

MARCHES EUROPEENS SEULEMENT

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

MERCADOS EUROPEOS ÚNICAMENTE

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Particules à la protection de l'environnement !
 Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
 Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas. El uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.

- Este aparato no es destinado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, ni personas sin conocimientos o experiencia, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y en la medida en que entiendan los riesgos que implica.

Particules à la protection de l'environnement !
 Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
 Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções de utilização antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme às instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.

- Este aparelho está destinado únicamente a uso doméstico, sempre no interior do hogar e a altitudes inferiores a 2000 m.

- Afin d'éviter tout débordement, ne pas dépasser le niveau maximum du bol lorsque celui-ci est indiqué.

- Ne touchez jamais les pièces en mouvement (couteaux...).

- Les lames do corte do bol mixeur e dos acessórios (segundo modelo) são très cortantes: manipule-los com cuidado para não se machucar ao fazer a montagem/desmontagem das lames (segundo o modelo) ou os acessórios (segundo o modelo) e lors do nettoyage.

- Never place your hands or any other object not meant for the purpose directly on top of the blender.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

- Never place the blender on a surface that is not level.

-

