

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Игровая мышь DEXP Hellscream 100

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Мышь – это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики

- Модель: Hellscream 100.
- Количество программируемых кнопок: 7.
- Режимы DPI: 800/1600/2400/3200/4800/8000.
- Микропереключатели: HUANO, до 20 млн нажатий.
- Частота опроса: 125 Гц.
- Ускорение: 12 g.
- Тип подключения: кабель USB 2.0.
- Подсветка: RGB, динамическая, 6 режимов.
- Совместимость: Windows XP / macOS.

Меры предосторожности

1. Никогда не разбирайте и не заменяйте элементы устройства самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды, не погружайте его в воду или другие жидкости.
3. В случае попадания воды или иных жидкостей на устройство незамедлительно отключите его во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
5. Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников огня и нагревательных элементов.
6. Не устанавливайте устройство вблизи сильного электромагнитного излучения во избежание его порчи.

Системные требования

- USB порт 1.1 / 2.0.
- Не менее 30 Мбайт свободного пространства на жестком диске.

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте USB-кабель мыши в соответствующий порт компьютера, устройство готово к работе. Для использования игровой мыши DEXP Hellscream 100 в качестве обычной компьютерной мыши не требуется дополнительная установка ПО.
2. Для того, чтобы осуществлять пользовательские настройки и настройки игрового режима, скачайте программное обеспечение для Вашей мыши на сайте: <https://dexp.club/>.

Установка и использование программного обеспечения

1. Запустите установочный файл с расширением .exe, выберите желаемый язык для установки.
2. Запустите программу, дважды кликнув на ярлык или нажав на иконку программы в панели задач. Вы перейдете к основному интерфейсу настройки мыши.

Переключение и настройка режимов мыши

1. Выберите желаемый режим для настройки и последующей работы.
2. Вы можете переключаться между режимом А и режимом В, выполняя одну из возможных операций:
 - Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 3 секунд.
 - Нажмите и удерживайте кнопку «DPI+/DPI-» в течение 3 секунд.
3. Поставьте галочку для выбора кнопки переключения между режимами А и В и нажмите «Применить».

Настройка кнопок мыши

1. Для настройки той или иной кнопки нажмите на строку, соответствующую номеру кнопки на рисунке, а затем присвойте каждой кнопке желаемую функцию из списка.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Настройка комбинации клавиш

1. Вы можете присвоить кнопке мыши значение сочетания нескольких клавиш, для этого из списка функций выберите значение «Пользовательск.», что означает пользовательскую функцию.
2. В появившемся окне введите требуемую комбинацию клавиш и проверьте ее срабатывание.

3. Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку пользовательской функции, «Очистить» — чтобы сбросить введенную комбинацию.
4. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Настройка макросов

1. Для того, чтобы присвоить кнопке определенный макрос, выберите соответствующую функцию из списка. Перейдите в раздел «Макрос» для создания требуемых макросов.
2. Нажмите кнопку «Новый макрос» в соответствующем разделе. Введите название макроса и нажмите «Ок».
3. Для того, чтобы начать запись макроса, нажмите кнопку «Запись», затем нажимайте на клавиши и кнопки, составляющие последовательность настраиваемого макроса. Все клавиши и временные интервалы будут отображаться во вкладке «Содержание».
4. Нажмите «Стоп», чтобы завершить запись макроса.
5. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.
6. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующий макрос, появится список доступных операций с макросом (удалить, переименовать и т.д.).

Расширенные настройки

Настройки DPI

1. Зайдите в раздел «Расшир.», чтобы настроить DPI.
2. Перемещайте ползунок, чтобы настроить скорость DPI.
3. Нажмите на световой индикатор уровня DPI по умолчанию, чтобы изменить цвет индикатора уровня DPI.
4. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Настройка кнопки «Прицел»

1. Перемещайте ползунок кнопки «Прицел» (AIM key) для настройки ее значения.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Дополнительные расширенные настройки

1. Настройка кнопки «Огонь»: в соответствующем разделе расширенных настроек введите числовые значения для полей количества повторов выстрела и интервала срабатывания выстрелов.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Настройка скорости

1. Перемещайте соответствующий ползунок для настройки значений скорости курсора, двойного клика и прокрутки колеса.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Настройка подсветки

1. Зайдите в раздел «Подсветка».
2. Статус подсветки: включите или отключите подсветку.
3. Активация подсветки кнопкой: включите или отключите функцию активации подсветки одновременным нажатием средней кнопки и кнопки «DPI+».
4. Кнопка переключения режимов подсветки: включите или отключите функцию переключения режимов подсветки одновременным нажатием левой кнопки и кнопки «DPI-».
5. Настройка подсветки игрового режима: нажмите на световой индикатор, чтобы выбрать цвет подсветки игрового режима.
6. Настройка режима подсветки: выберите желаемый режим подсветки.
7. Настройка скорости подсветки: настройте скорость подсветки, перемещая ползунок в соответствующее положение.
8. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Уинстар Тэкнолоджи Индастриал Лимитед.

№ 6, шоссе Дунмао, Дункэн, новый р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Адрес в интернете: www.dexn.club



Дата изготовления товара указана на упаковке.

Ойын тінтуірі DEXP Hellscream 100

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен өндірілетін өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз Сізге сапасына, функционалдылығына және дизайнына жоғары талаптарға сәйкес құрастырылған және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Тінтуір – курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Hellscream 100.
- Бағдарламаланатын батырмалар: 7.
- DPI режимдері: 800/1600/2400/3200/4800/8000.
- Микроқосқыштар: HUANO, 20 млн басуға дейін.
- Сұрату жиілігі: 125 Гц.
- Үдеу: 12 g.
- Қосу түрі: кәбіл USB 2.0.
- Жарығы: RGB, динамикалық, 6 режимі.
- Үйлесімділігі: Windows XP / macOS.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының элементтерін ешқашан өз бетіңізбен бөлшектемеңіз және ауыстырмаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Құрылғыны су көздеріне өте жақын жерде қолданбаңыз, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құрылғыға су немесе өзге сұйықтық төгілген жағдайда электр тоғынан жарақат алмау үшін оны шұғыл сөндіріңіз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Электр тоғынан жарақат алмау үшін құрылғыны қолыңыз су болғанда ұстамаңыз.
5. Құрылғыны от көзіне және қыздыратын элементтерге жақын жерге жайғастырмаңыз.
6. Оның бүлінуіне жол бермеу үшін құрылғыны күшті электромагнитті сәулеле-

ну маңында жайғастырмаңыз.

Жүйелік талаптар

1. USB порт 1.1 / 2.0.
2. Қатты дискіде 30 Мбайттан кем емес бос орын.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Тінтуірдің USB-кәбілін компьютердің тиісті портына енгізіңіз, құрылғы жұмысқа дайын болады. DEXP Hellscream 100 ойнауға арналған тінтуірді әдеттегі компьютер тінтуірі ретінде қолдану үшін қосымша БҚ орнату талап етілмейді.
2. Пайдаланушы бапталымдары мен ойын режимінің бапталымдарын іске асыру үшін Сіздің тінтуіріңізге арналған бағдарламалық қамтылымды <https://dexp.club/> сайтынан жүктеп алыңыз.

Бағдарламалық қамтылымды орнату және пайдалану

1. .exe кеңейтуі бар орнатылым файлын іске қосыңыз, орнату үшін қолайлы тілді таңдаңыз.
2. Лақап белгішесін екі рет шертіп немесе міндеттер тақтасындағы бағдарлама белгісін басып, бағдарламаны қосыңыз. Сіз тінтуір бапталымының негізгі интерфейсіне өтесіз.

Тінтуір режимдерін айырып-қосу және баптау

1. Баптау және әрі қарай жұмыс істеу үшін қолайлы режимді таңдаңыз.
2. Мүмкін болатын операциялардың бірін орындай отырып, сіз А және В режимдерін айырып-қоса аласыз:
 - Ортадағы батырманы басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.
 - «DPI+/DPI-» батырмасын басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.
3. А және В режимдерінің арасында айырып-қосу батырмасын таңдау үшін құсбелгі қойыңыз, «Применить» батырмасын басыңыз.

Тінтуір батырмаларын баптау

1. Батырманың бірін баптау үшін суреттегі батырма нөміріне сәйкес жолды басыңыз, одан соң әр батырмаға тізімдегі функцияның бірін таңдап беріңіз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» батырмасын басыңыз.

Пернелер комбинациясын баптау

1. Сіз тінтуір батырмасына бірнеше перне тіркесімінің мағынасын бере аласыз, ол үшін функциялар тізімінен «Пользовательск.» мағынасын таңдаңыз, бұл пайдаланушы таңдаған функцияны белгілейді.
2. Ашылған терезеге қажетті пернелер комбинациясын енгізіңіз де оның іске

қосылуын тексеріңіз.

3. Пайдаланушы таңдаған функцияны баптауды аяқтау үшін «Подтвердить» батырмасын, енгізілген комбинацияны алып тастау үшін «Очистить» батырмасын басыңыз.
4. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» батырмасын басыңыз.

Макростарды баптау

1. Батырмаға белгілі бір макросты меншіктеп беру үшін тізімнен тиісті функцияны таңдаңыз. Қажетті макростарды құру үшін «Макрос» бөліміне өтіңіз.
2. Тиісті бөлімде «Новый макрос» батырмасын басыңыз. Макростың атауын енгізіңіз де «Ок» басыңыз.
3. Макросты жазуды бастау үшін «Запись» батырмасын басыңыз, одан соң бапталатын макростың тізбегін құрайтын пернелер мен батырмаларды басыңыз. Барлық пернелер мен батырмалар «Содержание» қосымшасында көрсетіледі.
4. Макросты жазуды аяқтау үшін «Стоп» басыңыз.
5. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.
6. Тінтуірдің оң батырмасын тиісті макросқа келтіріп басыңыз, макросқа қатысты қолжетімді операциялар шығады (жою, атауын өзгерту т.б.).

Кеңейтілген бапталымдар

DPI бапталымдары

1. DPI баптау үшін «Расшир.» бөліміне кіріңіз.
2. DPI жылдамдығын баптау үшін жүгірткіні жылжытыңыз.
3. DPI деңгейі индикаторының түсін өзгерту үшін әдепкі қалпы бойынша DPI деңгейінің жарық индикаторын басыңыз.
4. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

«Прицел» батырмасын баптау

1. «Прицел» (AIM key) батырмасының мағынасын баптау үшін оның жүгірткісін жылжытыңыз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

Қосымша кеңейтілген бапталымдар

1. «Огонь» батырмасын баптау: кеңейтілген бапталымдардың тиісті бөліміне атуды қайталау санына арналған сандық мәндерді және ату іске қосылуының интервалдарын енгізіңіз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

Жылдамдықты баптау

1. Жүгіргінің, қос шертпенің және дөңгелекті айналдырудың жылдамдық мәндерін баптау үшін тиісті жүгірткіні жылжытыңыз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

Жарықты баптау

1. «Подсветка» бөліміне кіріңіз.
2. Жарықтың қалпы: жарықты қосыңыз немесе сөндіріңіз.
3. Жарықты батырмамен белсенділеу: ортадағы батырма мен «DPI+» батырмасын қатар басу арқылы жарықты белсенділеу функциясын қосыңыз немесе ажыратыңыз.
4. Жарық режимдерін айырып-қосу батырмасы: сол жақ батырма мен «DPI-» батырмасын қатар басу арқылы жарық режимдерін айырып-қосу функциясын қосыңыз немесе ажыратыңыз.
5. Ойын режимінің жарығын баптау: ойын режиміне жарық беру түсін таңдау үшін жарық индикаторын басыңыз.
6. Жарық режимін баптау: өзіңізге қолайлы жарық режимін таңдаңыз.
7. Жарық жылдамдығын баптау: жүгірткіні тиісті қалыпқа жылжытып, жарық жылдамдығын баптаңыз.
8. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші құрылғының барлық кепілді мерзім ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастыруында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдікті кезең бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді мерзім ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Уинстар Текнолоджи Индастриал Лимитед.

№ 6, Дунмао тас жолы, Дункэн, жаңа Гуанмин ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

v.3

www.dexp.club