

**DEXP**

**Пайдаланушы нұсқаулығы**

# Ойын тінтуірі

## DEXP Hellscream 100

### Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен өндірілетін өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз Сізге сапасына, функционалдылығына және дизайнына жоғары талаптарға сәйкес құрастырылған және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Тінтуір – курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Hellscream 100.
- Бағдарламаланатын батырмалар: 7.
- DPI режимдері: 800/1600/2400/3200/4800/8000.
- Микроқосқыштар: HUANO, 5 млн басуға дейін.
- Сұрату жиілігі: 125 Гц.
- Үдеу: 12G.
- Қосу түрі: кәбіл USB 2.0.
- Жарығы: RGB, динамикалық, 6 режимі.
- Үйлесімділігі: Windows / macOS.

### Сақтық шаралары

1. Құрылғының элементтерін ешқашан өз бетіңізбен бөлшектемеңіз және ауыстырмаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Құрылғыны су көздеріне өте жақын жерде қолданбаңыз, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құрылғыға су немесе өзге сұйықтық төгілген жағдайда электр тоғынан жарақат алмау үшін оны шұғыл сөндіріңіз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Электр тоғынан жарақат алмау үшін құрылғыны қолыңыз су болғанда ұстамаңыз.
5. Құрылғыны от көзіне және қыздыратын элементтерге жақын жерге жайғастырмаңыз.
6. Оның бүлінуіне жол бермеу үшін құрылғыны күшті электромагнитті сәулелену маңында жайғастырмаңыз.

## Жүйелік талаптар

1. USB порт 1.1 / 2.0.
2. Қатты дискіде 30 Мбайттан кем емес бос орын.

## Пайдалану нұсқаулығы

1. Тінтуірдің USB-кәбілін компьютердің тиісті портына енгізіңіз, құрылғы жұмысқа дайын болады. DEXP Hellscream 100 ойнауға арналған тінтуірді әдеттегі компьютер тінтуірі ретінде қолдану үшін қосымша БҚ орнату талап етілмейді.
2. Пайдаланушы бапталымдары мен ойын режимінің бапталымдарын іске асыру үшін Сіздің тінтуіріңізге арналған бағдарламалық қамтылымды <https://dexp.club/> сайтынан жүктеп алыңыз.

## Бағдарламалық қамтылымды орнату және пайдалану

1. .exe кеңейтуі бар орнатылым файлын іске қосыңыз, орнату үшін қолайлы тілді таңдаңыз.
2. Лақап белгішесін екі рет шертіп немесе міндеттер тақтасындағы бағдарлама белгісін басып, бағдарламаны қосыңыз. Сіз тінтуір бапталымының негізгі интерфейсіне өтесіз.

## Тінтуір режимдерін айырып-қосу және баптау

1. Баптау және әрі қарай жұмыс істеу үшін қолайлы режимді таңдаңыз.
2. Мүмкін болатын операциялардың бірін орындай отырып, сіз А және В режимдерін айырып-қоса аласыз:
  - Ортадағы батырманы басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.
  - «DPI+/DPI-» батырмасын басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.
3. А және В режимдерінің арасында айырып-қосу батырмасын таңдау үшін құсбелгі қойыңыз, «Применить» батырмасын басыңыз.

## Тінтуір батырмаларын баптау

1. Батырманың бірін баптау үшін суреттегі батырма нөміріне сәйкес жолды басыңыз, одан соң әр батырмаға тізімдегі функцияның бірін таңдап беріңіз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» батырмасын басыңыз.

## Пернелер комбинациясын баптау

1. Сіз тінтуір батырмасына бірнеше перне тіркесімінің мағынасын бере аласыз, ол үшін функциялар тізімінен «Пользовательск.» мағынасын таңдаңыз, бұл пайдаланушы таңдаған функцияны белгілейді.
2. Ашылған терезеге қажетті пернелер комбинациясын енгізіңіз де оның іске қосылуын тексеріңіз.
3. Пайдаланушы таңдаған функцияны баптауды аяқтау үшін «Подтвердить» батырмасын, енгізілген комбинацияны алып тастау үшін «Очистить» батырмасын басыңыз.
4. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» батырмасын басыңыз.

## **Макростарды баптау**

1. Батырмаға белгілі бір макросты меншіктеп беру үшін тізімнен тиісті функцияны таңдаңыз. Қажетті макростарды құру үшін «Макрос» бөліміне өтіңіз.
2. Тиісті бөлімде «Новый макрос» батырмасын басыңыз. Макростың атауын енгізіңіз де «Ок» басыңыз.
3. Макросты жазуды бастау үшін «Запись» батырмасын басыңыз, одан соң бапталатын макростың тізбегін құрайтын пернелер мен батырмаларды басыңыз. Барлық пернелер мен батырмалар «Содержание» қосымшасында көрсетіледі.
4. Макросты жазуды аяқтау үшін «Стоп» басыңыз.
5. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.
6. Тінтуірдің оң батырмасын тиісті макросқа келтіріп басыңыз, макросқа қатысты қолжетімді операциялар шығады (жою, атауын өзгерту т.б.).

## **Кеңейтілген бапталымдар**

### **DPI бапталымдары**

DPI баптау үшін «Расшир.» бөліміне кіріңіз.

7. DPI жылдамдығын баптау үшін жүгірткіні жылжытыңыз.
8. DPI деңгейі индикаторының түсін өзгерту үшін әдепкі қалпы бойынша DPI деңгейінің жарық индикаторын басыңыз.
9. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

### **«Прицел» батырмасын баптау**

1. «Прицел» (AIM key) батырмасының мағынасын баптау үшін оның жүгірткісін жылжытыңыз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

### **Қосымша кеңейтілген бапталымдар**

1. «Огонь» батырмасын баптау: кеңейтілген бапталымдардың тиісті бөліміне атуды қайталау санына арналған сандық мәндерді және ату іске қосылуының интервалдарын енгізіңіз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

### **Жылдамдықты баптау**

1. Жүгіргінің, қос шертпенің және дөңгелекті айналдырудың жылдамдық мәндерін баптау үшін тиісті жүгірткіні жылжытыңыз.
2. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

## **Жарықты баптау**

1. «Подсветка» бөліміне кіріңіз.
2. Жарықтың қалпы: жарықты қосыңыз немесе сөндіріңіз.
3. Жарықты батырмамен белсенділеу: ортадағы батырма мен «DPI+» батырмасын қатар басу арқылы жарықты белсенділеу функциясын қосыңыз немесе ажыратыңыз.
4. Жарық режимдерін айырып-қосу батырмасы: сол жақ батырма мен «DPI-» батырмасын қатар басу арқылы жарық режимдерін айырып-қосу функциясын қосыңыз немесе ажыратыңыз.
5. Ойын режимінің жарығын баптау: ойын режиміне жарық беру түсін таңдау үшін жарық индикаторын басыңыз.
6. Жарық режимін баптау: өзіңізге қолайлы жарық режимін таңдаңыз.
7. Жарық жылдамдығын баптау: жүгірткіні тиісті қалыпқа жылжытып, жарық жылдамдығын баптаңыз.
8. Бапталымдарды сақтау үшін «Применить» басыңыз.

## **Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары**

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші құрылғының барлық кепілді мерзім ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастыруында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдікті кезең бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді мерзім ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уинстар Тэкнолоджи Индастриал Лимитед.

№ 6, Дунмао тас жолы, Дункэн, жаңа Гуанмин ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**


«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)