

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив продукцию «OneTwo». Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Пожалуйста, перед началом использования устройства прочтите данное руководство, в котором содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Назначение

Набор посуды предназначен для приготовления и разогрева пищи на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях.

Меры предосторожности

- Не используйте изделие в коммерческих целях.
- Обращайтесь с изделием бережно. Не используйте абразивные вещества, жесткие или металлические губки для ухода за изделием, это может привести к порче его поверхности.
- Размещайте кастрюлю исключительно на конфорках соответствующего размера. При использовании на газовой плите настройте размер пламени таким образом, чтобы оно не доходило до боковых стенок изделия.
- Никогда не нагревайте пустую кастрюлю! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и тёмных пятен.
- Не допускайте полного выкипания жидкости при варке, так как это может привести к порче посуды.
- Всегда используйте прихватки при обращении с горячей кастрюлей.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- При приготовлении пищи не оставляйте изделие на конфорке без присмотра.
- Максимальная температура, при которой используется посуда с антипригарным покрытием, не должна превышать 250 °C.
- Кастрюли и ковши не предназначены для приготовления/разогрева пищи в духовых шкафах и СВЧ-печах.
- В посуде не допускается обработка продуктов миксером или блендером с металлическими насадками. Это приводит к повреждению покрытия и образованию неустранимых следов на полированых поверхностях.
- Не режьте продукты ножом в посуде OneTwo.
- Не допускайте замерзания жидкости в посуде во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок посуды.
- Не ссыпьте соль на раскаленное дно посуды или в холодную воду, во избежание появления пятен на стеклах посуды. Разводите соль в теплой жидкости или ссыпьте соль на пищу.

Инструкция

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните посуду и вытирайте насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
- Для жарки подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом. Наличие антипригарного покрытия не означает возможность приготовления продуктов без масла.
- Изделие может использоваться на газовых, электрических и индукцион-

ных плитах и варочных поверхностях.

- Убедитесь, что диаметр изделия совпадает с диаметром конфорки. При использовании на газовых плитах убедитесь, что огонь касается только dna изделия. Если огонь касается бортиков изделия, это может привести к изменению цвета. При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
- Рекомендуется готовить на медленном и среднем огне. Частая готовка на максимальной мощности может повредить изделие.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду не следует наполнять более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.

Чистка и хранение

- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте посуду мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите посуду.
- Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители. Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.
- Для удаления трудных пятен замочите изделие в тёплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также Вы можете использовать пищевую соду для удаления загрязнений.
- Из-за некоторых продуктов, соли, уксуса, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри кастрюль могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать претензий к производителю.
- Соломенно-желтый оттенок или радужные разводы, возникающие в результате чрезмерного перегрева посуды, а также приготовления некоторых продуктов (овощи, рассолы, лимон, томаты и проч.), являются характерными для посуды из нержавеющей стали и не влияют на качество посуды или ее функциональность. Удалить такие пятна и разводы можно специальными средствами для чистки изделий из нержавеющей стали.
- При мытье посуды из нержавеющей стали со временем может изменяться цвет пластиковых, силиконовых или бакелитовых частей, это не влияет на их функциональность.
- Размешайте посуду в хорошо проветриваемом шкафу.
- При мытье посуды в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам. Будьте внимательны! Некоторые составы недопустимо использовать для посуды из алюминия.



Технические характеристики

- Каждая кастрюля с двумя сливыми носиками.
- Ненагревающиеся стальные ручки.
- Прочные стеклянные крышки с дуршлагом.
- Рекомендуемый объём приготовления более: 5.1 л (24 см), 2.9 л (20 см), 1.5 л (16 см).
- Мерная шкала.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь 18/10.
- Материал крышки: стекло.
- Материал ручек: нержавеющая сталь.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока, и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытьё посуды с использованием моющих средств, не пригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования устройства в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потёртости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление радужных и тёмных пятен;
- любые повреждения стеклянных крышок;
- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Срок гарантии: 1 год.

Срок эксплуатации: 5 лет.

Дополнительная информация

Изготовитель: Синьхуэй Сыцянь ГолденСи Метал Продактс Фэктари. Промрайон Шибу Чжуншань, Сыцянь, р-н Синьхуэй, г. Цзянмынь, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям ГОСТ.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации изделия указаны на упаковке.

