



Gr Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (με Εγγύηση)

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.
• Αυτός ο φάκος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές mirrorless που διαθέτουν μονοβιτρίο Z από τη Nikon.

Για την Ασφάλεια Σας

Για να μην προκληθεί κίνδυνος ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για την Ασφάλεια Σας» στο αριστερό της πρώτης χρησιμοποιήσιμης σελίδας του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για να την ανατρέξετε σε μέρες, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αφιρξάτε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω υλικών ή άλλου ατυχήματος. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παύση κατόπιν ζήτησης ή ασυνήθιστον σέρσιμο στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την ηχηρή τροφοδοσία της φωτογραφικής μηχανής.**
- Η ανεξήγητη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενο εγκαύματος ή άλλο τραυματισμό.
- Διατηρήστε το στεγνό.
- Μην χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρες, όπου θα εκτεθεί σε υγρασία ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε αέρια που παύουν εύκολα να απορροφούνται αεροίην ή σκόνης όπως πρόπαινο, βενζίνη ή αερολιμένα.
- Μην αφήνετε απευθείας τον ήλιο ή άλλα ηχηρή ακτινοβολία μέσα από τον φακό. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
- Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.

- Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη μπορεί να απορροφούν κίνηση πινακιά. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Μην το κρατάτε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός. Τα φως που εκβάλλεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πάνω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο.

- Το φακό του ήλιου που εκπίπτει από τη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο κάδρο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Τα φως που εκβάλλεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πάνω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρες, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που παρατεταμένα χρονικά διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε αέριο φούακ.
- Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσταρημένα τριπόδα ή παρκαρισμένα εξαρτήματα.

- Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη

Αυτό το εγχειρίδιο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να αποβλήθούν ξεχωριστά.

- Το παρόντι εγχειρίδιο μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης. • Αυτό το προϊόν προορίζεται για εξειχριστική υλοποίηση από κατάλληλο επαγγελματία. Μην το απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. • Η εξειχριστική υλοποίηση και η ανακύκλωση βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την προώθηση αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκύψουν από τη λανθασμένη απόρριψη. • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Χρήση του Φακού

Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην πάνω αριστερή άκρη αυτού του φύλλου.

1	Σημάδι τοποθέτησης ακαίδροτου φακού	Χρησιμοποιείται κατά την προαρήτηση του ακαίδροτου φακού.	Βλέπε: ❸
2	Διακόπτης ελέγχου	Επιλεγμένη ή λειτουργία αυτόματης εστίασης. Στη λειτουργία αυτόματης εστίασης, περιγράφεται τον όρο «Αυτόματη Εστίαση» (AF) και «Αυτόματη Εστίαση» (AF-ON) (στον πίνακα κωδικών). • Σημάτριο Φακού (MA) ή το Διαφράγμα , η οποία έχει αντιστοίχως χρησιμοποιείται, τη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή των λειτουργιών. Προσοχή: επαφ. κίνηση Πραγματοποιείται στο εργαλείο της φωτογραφικής μηχανής. • Επιλεγμένη ή λειτουργία χρονικής εστίασης Περιγράφεται τον όρο «Αυτόματη εστίαση».	—
3	Σημάδι μονοβιτρίου φακού	Χρησιμοποιείται κατά τη συναρμολόγηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλέπε: ❹
4	αυτοκόλλητος μονοβιτρίος φακός	—	—
5	Επαφές CPU	Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
6	Διακόπτης λειτουργίας εστίασης	Διαλέξτε το A για αυτόματη εστίαση, το M για χειροκίνητη εστίαση. Έχετε υπόψη ότι ανάστημα από την επιλεγμένη ρύθμιση, η εστίαση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα όταν η λειτουργία χειροκίνητης εστίασης επιλεγεί χρησιμοποιώντας τη χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής. • Η λειτουργία εστίασης που επιλέγεται με τη διατήρηση έκθεσης στο φως, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανάκλαση ή διπλά εικόνες. Επίσης, χρησιμοποιούν για την προστασία του φακού.	—
7	Σκίαστριο φακού	—	—
8	Σημάδι ασφαλείας ακαίδροτου φακού	Χρησιμοποιείται κατά την προαρήτηση του ακαίδροτου φακού.	Βλέπε: ❸
9	επιβραβήματος ακαίδροτου φακού	—	—
10	Καλύμμα φακού (προστασία κωλύμμα)	—	—
11	Καλύμμα φακού (πίσω κωλύμμα)	—	—

Προαήτηση και Αφαίρεση

- Απεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι σκόνης, και αφαιρέστε το πίσω κωλύμμα φακού.

- Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής διατηρώντας το σημάδι μονοβιτρίου στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μονοβιτρίου στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Αφαίρεση του Φακού

- Απεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Πατήστε παρατεταμένα το κωμπίο απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέψτε τον φακό δεξιόστροφα.

Ro Manualul utilizatorului (cu garanție)

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Va trebui, de asemenea, să consultați manualul aparatului foto.
• Acest obiectiv este destinat exclusiv utilizării cu aparate foto mirrorless cu montură Z Nikon.

Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau dăunarea dumneavoastră sau a celorlalți, citiți în totalitate capitolul „Pentru siguranța dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.

Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc în care vor putea fi citite de către toți cei care folosesc acest produs.

- ⚠ AVERTIZARE:** În cazul necorescării precauțiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămarea gravă.
- ⚠ ATENȚIE:** În cazul necorescării precauțiilor marcate cu această pictogramă se poate produce vătămări sau daune materiale.

⚠ AVERTIZARE

- A nu se demonta sau modifca acest produs.**
- A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.**

- În cazul în care sesizați anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobișnuite, deconectați imediat sursa de alimentare a aparatului foto.**

- A se menține uscat. A nu se manipula cu mâinile uscate.**

- Nu folosiți acest produs în prezența prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.**

- Nu priviți soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv.** Nerespectarea acestei precauții ar putea afecta vederea.
- A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.**

- Nerespectarea acestei precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, rețineți că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitați imediat asistență medicală.

- Nu manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.**

- Nu lăsați obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.** Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau a putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiați subiectul cu fundal luminos, mențineți soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.

- Nu lăsați produsul pe o suprafață îndalungată în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un autocu încălzit sau la lumina directă soarelui.** Nerespectarea acestei precauții ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

- Nu transportați aparate foto sub obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate.** Nerespectarea acestei precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.

⚠ AVERTISMENTE pentru clienții din Europa

Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat.

- Următoarele dispozitive doar utilizatorii din țările europene:
 - Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncați la un loc cu deșeurile menajere.
 - Colectarea separată și reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra sănătății umane și mediului care ar putea rezulta din cauza eliminării incorrecte.
 - Un număr de telefon este disponibil în fiecare țară pentru a furniza informații locale referitoare cu gestionarea deșeurilor.

Utilizarea obiectivului

Componentele obiectivului: denumiri și funcții

Vă rugăm să consultați diagrama din colțul din stânga sus al acestei pagini.

1	Marjaă montare parasolar obiectiv	Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.	Consultați ❸
2	Inel de control	Modul focalizare automat selectat. În modul focalizare automată, rotii inelul pentru a ajusta o setare cum ar fi focalizarea (M/A) sau Diafragma atribuită prin focalizare aparatului foto. Pentru mai multe informații, consultați descrierea a Comenzi personale/funcțiile control personalizat/Comenzi person. (fotografare) în manualul aparatului foto.	—
3	Marjaă montură obiectiv	Utilizați când montați obiectivul pe aparatul foto.	Consultați ❹
4	Garnitură cauciu montură obiectiv	—	—
5	Contact CPU	Folosiște pentru a transfera date către și de la aparatul foto.	—
6	Comutator mod focalizare	Alegeți A pentru focalizare automată, respectiv M pentru focalizare manuală. Rețineți că indiferent de setarea aleasă, focalizarea trebuie reglată manual când este selectat modul focalizare manuală folosind comenzile aparatului foto.	—
7	Parasolar obiectiv	Parasolarele pentru obiectiv biochicază funcționalitate de lumină care, altele, ar putea cauza pete luminoase sau forme dublate. Acesta servește și la protejarea obiectivelor.	Consultați ❸
8	Marjaă fixare parasolar obiectiv	Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.	—
9	Marjaă aliniere parasolar obiectiv	—	—
10	Capac obiectiv (capac frontal)	—	—
11	Capac obiectiv (capac posterior)	—	—

Accesorii compatibile

Accesorii furnizate

- Capac obiectiv LC-77B (capac frontal)
- Capac obiectiv LF-N1 (capac posterior)
- Parasolar obiectiv HB-95
- Hușă pentru obiectiv LC-1

Specificații

Montură	Montură Z Nikon
Distanță focală	20 mm
Diafragma maximă	f/1.8
Construcția obiectivului	14 elemente în 11 grupuri (inclusiv 3 elemente ED, 3 elemente asferice și lentile cu acoperire cu nanocostrucție)
Unghi de câmp	—
Sistem de focalizare	Sistem intern de focalizare
Distanță minimă de focalizare	0,2 m de la planul focal
Raport de reproducere maxim	0,19x
Lamele diafragma	9 (diafragma f/1.8)
Interval diafragma	f/1.8 – 16
Dimensiune filtru atașat	77 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni	Aprox. 84,5 mm diametru maxim × 108,5 mm (distanța de la flanșa de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate	Aprox. 505 g

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

- Opriți aparatul foto.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.

Demontarea obiectivului

- Opriți aparatul foto.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.

Tr Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Aynı zamanda fotoğraf makinesini elkitabına da başvurmanız gerekmektedir.
• Bu objektif yalnızca bir Nikon Z objektif yapısına sahip yazınmaz fotoğraf makinesini ile kullanıma uygundur.

Emniyetiniz için

Maddi hasarı veya kendinizi ya da diğer insanların yaralamasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce “Emniyetiniz için” bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanın herkesin okuyacağı bir yerde bulundurun.

- ⚠ UYARI:** Bu simge ile işaretlenen önlemlere uymulaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ DİKKAT:** Bu simge ile işaretlenen önlemlere uymulaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

⚠ UYARI

- Bu ürünü parçalarına ayırmayın veya ürünü üzerinde değişiklik yapmayın.** Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçaları dokunmayın. Bu önlemlere uymulaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.

- Ürünün dumanı, ısı veya alyahmadık kokuları oluşturmama için anormalkiller fark edecek olursanız fotoğraf makinesi için kaynağının başlangıcını derhal kesin.** Kullanıyaya devam edilmesiyangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.

Kuru tutun.

- Islak ellerle dokunmayın.** Bu önlemlere uymulaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Bu ürünü propan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı tuz veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.** Bu önlemlere uymulaması patlamaya veya yangına neden olabilir.

- Objektiften güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.** Bu önlemlere uymulaması gözünüze veya diğer bölümlere neden olabilir.

- Aşırı dercede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çuklak ellerle dokunmayın.**

- Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.** Bu önlemlere uymulaması yaralanmaya veya ürünü arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca, küçük parçaların boğulma tehlikesi oluşturmaya sebep olabilir. Bir çocuklu bir üründen herhangi bir parçasını yutulmasına hemen tıbbi yardım alın.

- Aşırı dercede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çuklak ellerle dokunmayın.** Bu önlemlere uymulaması yanıklara veya soğuk sırmasına neden olabilir.

- Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynağına doğrudan bakarak bakmayın.** Objektiv tarafından odaklanan ışık yangına veya ürünü için parçalarına hasar verebilir.

- Ayrıca aydınlatılmış konuların çekimini yaparken güneşli çerçeveden oldukça uzakta tutun. Güneş çerçevesine yakın olduğunda fotoğraf makinesinin içine odaklanan güneş ışığı yangına neden olabilir.

- Ürünü, kapalı bir otomobilin içine veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı dercede yüksek sıcaklıklara maruz bir süre maruz kalacağı yerlere bırakmayın.** Bu önlemlere uymulaması yangına veya ürünü arızalanmasına neden olabilir.

- Fotograf makinesini veya objektifleri, tripodlar veya benzer aksesuarlar takılıken taşımayın.** Bu önlemlere uymulaması yaralanmaya veya ürünü arızalanmasına neden olabilir.

AAEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu sembol elektrikli ve elektronik donanımlar aynı bir şekilde toplanacağına işaret eder.

- Bu ürün uygun bir toplanma noktasında aynı olarak toplanmalıdır. Evsel atık olarak atılmamalıdır.
- Aynı toplanma ve toplama noktasında, doğal kaynakları korumaya ve yanlış atım sonucu oluşabilen insan sağlığı için olumsuz sonuçlanı engellemeye yardımcı olur.
- Daha fazla bilgi için satıcınıza veya atık yönetiminin sorumlu yetkililerine başvurun.

Objektifin Kullanılması

Objektifin Parçaları: İsimleri ve İşlevleri

Bu sayfama üst kısmında yer alan yeşil yazıya bakınız.

1	Objektif koruyucu montaj işareti	Objektif koruyucuyu takarken kullanılır.	Bkz: ❸
2	Control halkası	Ötomatik netleme modu seçili: Otomatik netleme modunda, fotoğraf makinesini kullanırlar ataradan Netleme (M/A) veya Diyafram gibi bir ayar yapmak için halkayı çevirin. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi elkitabına Edinilebilir kontrol Ediz kontrol atama Ediz kontrol (edim) açklatılmasına bakın. Manuel netleme modu seçili: Netleme için halkayı çevirin.	—
3	Objektif montaj işareti	Objektif fotoğraf makinesini üzerine monte ederken kullanılır.	Bkz: ❹
4	Objektif montaj kotası	—	—
5	CPU kontakları	Fotoğraf makinesine ve fotoğraf makinesinden veri aktarmak için kullanılır.	—
6	Netleme modu düğmesi	Ötomatik netleme için A , manuel netleme için M konumuna seçin. Fotoğraf makinesi kontrolleri kullanılarak manuel netleme modunun seçilmesi durumunda seçilen ayarlar bakılmaksızın netlemeden manuel olarak ayarlanmas gerçekleştirilir.	—
7	Objektif koruyucu	Objektif koruyucuyu, aksi takdirde parlama veya gölgeleme nedeniyle oluşabilecek basıyış gibi engeller. Aynı zamanda objektifin koruma görevini görürler.	—
8	Objektif koruyucu kilidi işareti	Objektif koruyucuyu takarken kullanılır.	Bkz: ❸
9	Objektif koruyucu hazımlama işareti	—	—
10	Objektif kapaklı (ön kapak)	—	—
11	Objektif kapaklı (arka kapak)	—	—

Yükümlü Aksesuarlar

Yükümlü aksesuarlar	Nikon Z objektif uyvası
Özellikler	20 mm
Özellikler	f/1.8
Objektif yapsı	11 gruplu 14 eleman (3 ED eleman, 3 asferik eleman ve Nano Kristal kaplamalı elemanlar dahil)
Görüş açısı	• FX biçimi: 94° • DX biçimi: 70°
Netleme sistemi	Dahili netleme sistemi
Minimum netleme mesafesi	0,24 m (düzleminden) 0,2 m
Maksimum reproduksiyon oranı	0,19x
Diyafram biçikarı	9 (yarıdak diyafram açığı)
Diyafram aralığı	f/1.8 – 16
Filtre boyutu	77 mm (P = 0,75 mm)
Boyutlar	Yakl. 84,5 mm maksimum çap × 108,5 mm (fotoğraf makinesi objektif yakınından bakıldığında mesafe)
Ağırlık	Yakl. 505 g

Nikon bu ürünüün görünümünü, teknik özelliklerini ve performansını istediği zaman ve önceden baki vermesizin değıstirme hakkını saklı tutar.

- Fotoğraf makinesini kapatın, gövde kapakını çıkarın ve arka objektif kapakını çıkarın.
- Objektif üzerindeki montaj işareti fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki montaj işareti ile hizalayarak objektif fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki konumlandırın ve ardından objektifin yerine oturtun. Aynı zamanda üründen tersi yönde döndürün.

Objektif (karma)

- Fotoğraf makinesini kapatın.
- Objektif saati yönünde döndürürken objektif çıkartma düğmesini basılı tutun.

Hu Használati útmutató (jótállási jeggyel)

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az útmutatókat. Ezeket a használati útmutatókat a fényképezőgép használati útmutatójában is.
• Ez az objektív kizárólag Nikon Z-bajonettre rendelkező tükör nélküli fényképezőgépekhöz használható.

Saját biztonságá érdekében

Az anyagi károk és személyes sérülések, elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el a „Saját biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat.

A biztonsági útmutatót tartsa a fényképezőgép összes felhasználója számára hozzáférhető helyen.

- ⚠ FIGYELMEZTÉS:** Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.
- ⚠ FIGYELME:** Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

⚠ FIGYELMEZTÉS

- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ne érintse meg a leütés vagy más baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket.** Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más sérülést eredményezhet.

- Ha bármely rendellenességet észlel, például a termék füstöt, hőt vagy szokatlan zajokat áraszt, haladéktalanul vágassa le a terméket a fényképezőgép áramforrásáról.** A további használat tűz, illetve égési vagy egyéb sérülést okozhat.

- Tartsa szárazon. Ne érjen a termékhez nedves kézzel.** Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

- Ne használja a terméket gyúlékony por vagy**