

ace

aceline

Руководство пользователя

ine

Плитка электрическая Aceline CC-2000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети (номинальный электрический ток должен быть не менее 16 А).
2. Не размещайте устройство вблизи нагревательных элементов, газовых плит, электропечей и т.д.
3. Размещайте устройство на ровной и устойчивой поверхности. Расстояние от электрической плитки до стены или других объектов должно быть, по меньшей мере, 10 см.
4. Убедитесь, что посторонние предметы не заслоняют воздуховыпускное отверстие.
5. Всегда отключайте прибор после использования и во время чистки.
6. При выключении устройства сперва нажимайте на кнопку питания, а затем отключайте от сети.
7. Используйте только оригинальные аксессуары.
8. Избегайте контакта рук, одежды и т.д. с раскаленной поверхностью.
9. Во избежание получения ожогов не оставляйте на поверхности металлические приборы, крышки и т.д. Не накрывайте устройство.
10. Убедитесь, что устройство не контактирует с воспламеняющимися предметами.
11. Соблюдайте осторожность при эксплуатации прибора, некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
12. Никогда не размещайте пустую посуду на поверхности работающей электрической плитки, это может привести к порче самого устройства и посуды.
13. Во избежание возникновения пожароопасной ситуации всегда вскрывайте крышку разогреваемых консервов.
14. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
15. Данное устройство не предназначено для использования лицами с имплантированными кардиостимуляторами без разрешения врача.
16. Никогда не подставляйте устройство под струю воды, не погружайте его полностью в воду, не используйте посудомоечную машину для чистки устройства.
17. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
18. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
19. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Схема устройства



1. Панель управления.
2. Конфорка.
3. Стеклокерамическое покрытие.
4. Корпус устройства.

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте шнур электропитания в розетку. Загорится световой индикатор питания.
2. Нажмите кнопку питания, соответствующий световой индикатор начнет мерцать.



3. Настройте мощность при помощи кнопок «+» и «-». Мощность по умолчанию — 2000 Вт.
4. Данное устройство обладает предустановленным таймером. Нажмите на кнопку «Таймер» на панели управления, чтобы запустить данную функцию.



Загорится соответствующий световой индикатор, время таймера по умолчанию — 15 минут.

Нажимайте на кнопку «Таймер» для переключения между предустановленными программами таймера: «30 минут», «60 минут», «90 минут» и «120 минут», будут загораться соответствующие световые индикаторы.

Нажмите на кнопку «Таймер» еще раз, чтобы выйти из режима таймера. Световой индикатор погаснет.

- После окончания использования устройства нажмите на кнопку питания. Устройство выключится, но будет гореть световой индикатор, означающий, что поверхность плиты не остыла. После выключения устройства система охлаждения продолжает свою работу. Рекомендуется отключать устройство от сети только после остановки вентилятора (системы охлаждения), чтобы продлить период его эксплуатации. Приблизительное время охлаждения устройства — 15 минут.

Важная информация

- Данное устройство оснащено функцией защиты от перегрева. Если температура поверхности слишком высока, то устройство автоматически уменьшает выходную мощность. После того, как температура поверхности стабилизируется, устройство автоматически возвращается в выбранный режим мощности. Если превышена максимальная допустимая температура, устройство автоматически выключается. Дайте устройству остыть, а затем вновь включите его.
- Данное устройство оснащено функцией автоматического выключения. В случае, если заданные параметры работы устройства не изменялись в течение длительного времени, устройство автоматически выключится через 120 минут после включения (только для режимов 3, 4 и 5).
- Используемая посуда должна обладать ровным и плоским дном.

Чистка и уход

- Выключите устройство.
- Убедитесь, что устройство полностью остыло и отключено от сети.
- Очистите поверхность устройства от загрязнений, используя слегка смоченную водой мягкую ткань и нейтральное чистящее средство.
- Очистите воздухозаборное отверстие от пыли и грязи при помощи специальной щетки или при помощи ватных палочек.
- Никогда не погружайте устройство в воду.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не горит индикатор питания.	Устройство неплотно подсоединено к сети.	Проверьте подключение к сети.
Автоматическое выключение устройства.	<ul style="list-style-type: none">Активировалась функция защиты от перегрева.Отсутствие активности в течение 2 часов после включения.	Повторно включите плитку.

В случае, если приведенные выше рекомендации по решению проблем не дают результата, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь починить данное устройство самостоятельно во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Технические характеристики

- Напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2000 Вт.
- Максимальное время непрерывной работы: 120 мин.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Даофэй Электрикал Ко., Лтд.
Пром. пр-кт Хэйсуй №66, Дунфэн, г. Чжунхань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, непрофессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.



