

名称:	MP280 (俄文) 说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸	版面设计:
尺寸:	60*130mm	校对:
版本号及料号:	V1.0 / IB-500-M02800-00	批准:

IB-500-M02800-00/说明书/MP280俄文/乌克兰

EDIFIER

MP280

Портативная акустическая система

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

Предупреждение: Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током запрещается подвергать прибор воздействию дождя и влаги.

- Сохраните эти инструкции.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не пользуйтесь прибором вблизи воды.
- Протирайте только сухой тканью.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), которое может выделять тепло.
- Отключайте прибор от розетки во время грозы или если он не будет использоваться длительное время.
- Сетевая вилка или приборный штепсель используется как отключающее устройство; отключенный прибор должен оставаться готовым к работе.
- Максимальная температура окружающего воздуха составляет 40 °C.

Примечание:
Внутри колонки установлена встроенная подзаряжаемая ионно-литиевая батарея. Разборка колонки может привести к взрыву. Колонку запрещается устанавливать рядом с источниками чрезмерного тепла, например, огня и т.п.

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка показывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по всему ЕС. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов переработка этого продукта способствует рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего отработанного устройства используйте системы сбора и сортировки отходов или обратитесь к продавцу этого продукта. Они могут принять этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.

Распаковка коробки

Содержимое коробки

Портативная акустическая система

Соединительный кабель микро USB (0.8M)

Аудио кабель (0.8M)

Руководство пользователя

Зарядка аккумулятора

Индикатор зарядки
Во время зарядки: горит красный индикатор
Полностью заряжен: не светится

Индикатор уровня заряда
Во время зарядки: индикатор мигает и «бегает»
Полностью заряжен: индикатор горит постоянно

- Во время зарядки и когда колонка включена, огонек индикатора уровня заряда мигает и «бегает». По завершении зарядки, индикатор горит постоянно. Во время зарядки, когда колонка выключена, индикатор заряда горит постоянно.
- Для лучшей работы колонок проверьте уровень заряда аккумулятора перед каждым использованием.
- Для обеспечения полной зарядки аккумулятора и оптимальной работы во время воспроизведения аудио сигнала, просим вас заряжать аккумулятор полностью раз в месяц.
- Когда колонки не используются, выключайте их.

Примечание:
1. Когда колонки не подключены ни к одному из аудио источников, но остаются включенными, они отключаются автоматически через 10 минут.
2. При включении колонок вы также услышите сигнал индикатора, подключение или отключение от устройства Bluetooth, а также при низком заряде аккумулятора.
3. Время работы от аккумулятора при воспроизведении звука (предположительно примерно 10 часов) может варьироваться в зависимости от источника музыки и настроек громкости.

Иллюстрации

- Настройка аудио источника / индикатор уровня громкости
Настройка аудио источника: Нажмите один раз индикатор уровня громкости: нажмите и удерживайте
- ВКЛ/ВыКЛ: нажмите и удерживайте
- Светодиодный индикатор
зеленый: Line In
синий: Bluetooth
красный: карта microSD
- Ресивер связи малого радиуса действия (NFC)
- Воспроизведение / Пауза / индикатор уровня громкости
- Понижение громкости / Предыдущий трек
Понижение громкости: Нажмите один раз
Предыдущий трек: нажмите и удерживайте (режим Bluetooth / карта microSD)
- Повышение громкости / Следующий трек
Повышение громкости: Нажмите один раз
Следующий трек: нажмите и удерживайте (режим Bluetooth / карта microSD)
- Индикатор уровня заряда
- Гнездо USB (5В-500мА)
- Входное гнездо LINE IN
- Индикатор зарядки
- Гнездо microUSB
- Слот для карты памяти microSD

Руководство. Издание 1.0, Jan. 2016
IB-500-M02800-00

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2016 Edifier International Limited.
Все права защищены
Напечатано в Китае

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В целях технических усовершенствований и обновлений системы информации, содержащаяся в настоящей инструкции, может быть периодически изменена без предварительного уведомления. Продукты, произведенные компанией EDIFIER, будут изменены согласно различным требованиям по применению. Рисунки и иллюстрации, показанные в настоящей инструкции, могут немного отличаться от фактического продукта. В таком случае конструкция фактического продукта имеет приоритет.

Подключения

Bluetooth®

- Включите колонку.
- Установите ваше устройство (мобильный телефон, планшет, MP3/MP4 плеер и т.д.) в режим поиска и выберите функцию "EDIFIER MP280 Connect".
- Установите связь вашего устройства с "EDIFIER MP280 Connect".
- Проигрывайте музыку с сопряженного устройства и регулируйте громкость до желаемого уровня.
- Для отключения функции Bluetooth: нажмите и удерживайте «Ⓞ».

Примечание:
1. Возможности подключения и совместимость функции Bluetooth может быть различной с разными устройствами в зависимости от версий ПО вашего источника.
2. Для возможности использования всеми функцией Bluetooth, убедитесь, что на вашем устройстве установлен профиль A2DP/HFP.
3. PIN-код соединения "0000", если требуется.
4. В режиме Bluetooth "предыдущий / следующий трек" идеально подходит для устройств, поддерживающих протокол AVRCP (профиль дистанционного управления аудио / видео).
5. В режиме Bluetooth уровень громкости колонки отображается на некоторых наушниках при подключении (*совместим с наушниками Apple и Xiaomi).

Подключения

Функция NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия)

- Включите колонку.
- Включите функцию NFC на вашем устройстве.
- Положите ваше устройство рядом с колонкой. С помощью функции NFC произойдет автоматическое подключение к Bluetooth. Теперь ваше устройство подключено к колонке. Нажмите воспроизведение на вашем устройстве и отрегулируйте громкость до желаемого уровня.

Отключение:
Вы можете отключить функцию NFC после соединения с Bluetooth, колонка будет подключена через интерфейс Bluetooth.

Телефон по громкой связи через Bluetooth

Если во время воспроизведения музыки в режиме Bluetooth раздастся телефонный звонок:
• Нажмите и удерживайте «Ⓞ» для отключения звонка.
• Для ответа на звонок нажмите «Ⓞ» один раз, для отключения от разговора - второй раз.
• Во время разговора нажимайте и удерживайте «Ⓞ» для переключения разговора с колонки на ваш мобильный телефон.

Подключения

Режим карты microSD

красный

Максимум. 32 Гб, MP3/WMA/WAV(16 бит) требуется карта формата microSD, (в комплект не входит)

- Вставьте карту microSD в гнездо
- Воспроизведите музыку с карты microSD и регулируйте громкость до желаемого уровня.

Вход Line In

зеленый

- Подключитесь к источнику с помощью вспомогательного кабеля с миниджеком 3,5 мм.
- Нажмите воспроизведение на вашем устройстве и отрегулируйте громкость до желаемого уровня.

Подключения

Запасной выход источника питания / Выход питания аккумулятора

USB-порт можно использовать для зарядки вашего мобильного устройства с помощью USB-кабеля.

Поиск и устранение неисправности

- Убедитесь, что устройство MP280 полностью заряжено.
- Выключите, затем снова включите устройство MP280, еще раз подключите аудио источник.
- Убедитесь, что аудио формат музыки на вашей карте microSD соответствует MP3/WMA/WAV(16 бит).
- Убедитесь, что функция Bluetooth, которую вы активировали, совместима с Bluetooth вашего устройства.
- Пододвиньте приборы ближе и повторите соединение.
- Для подключения попробуйте другие устройства с функцией Bluetooth.
- При установлении сопряжения с ноутбуком или компьютером выбирайте устройство MP280 в качестве устройства с аудио выходом.
- При подключении через стерео вход 3,5 мм, ваш телефон / устройство может создавать помехи аудио сигналу, если громкость будет слишком высокой. Перед регулировкой громкости на устройстве MP280 уменьшите громкость на вашем телефоне / устройстве.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...
Азия, Европа, Океания:
Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки Edifier: main@edifier.com,
*Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.
Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca
Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.
Южная Америка: Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский / португальский язык).

5
Русский

6
Русский

7
Русский

8
Русский

9
Русский

Форум NFC и логотип форума NFC являются торговыми марками форума Near Field Communication (беспроводная связь ближнего радиуса действия)