

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



# Мазмұны

|  |   |
|--|---|
| Құрылғының мақсаты .....   | 5 |
| Сақтық шаралары .....  | 5 |
| Құрылғының сұлбасы .....   | 6 |
| Техникалық сипаттамалар .....  | 6 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....  | 7 |
| Тазалау және күтім жасау .....   | 7 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және<br>кәдеге жарату ережелері және шарттары ..... | 8 |
| Қосымша ақпарат .....  | 8 |

# DEXP CCM-500

## қант мақтасын дайындауға арналған аспап

### Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

# Құрылғының арналуы

Құрылғы қант мақтасын дайындауға арналған.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыға тек қант құйыңыз, ешқашан басқа қоспаларды немесе өнімдерді пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны пайдаланған кезде абай болу керек: бетінің кейбір жерлері жоғары температураға дейін ысады да, күйіп қалуыңыз мүмкін. Құрылғыны пайдалану кезінде арнайы ілгектерді қолданыңыз.
4. Жұмыс істеп тұрған кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Сыртқы таймерлерді және қашықтан басқару жүйелерін қолдануға болмайды.
5. Қолданып болған соң құрылғыны үнемі өшіріңіз.
6. Құрылғыны тазарту үшін ешқашан металл губканы пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан ашылу аймағына қоймаңыз аспапты ыдыс жуатын машинаны.
8. Құрылғыны өткір заттардың, қырғыш заттардың және оны зақымдауы мүмкін басқа да объектілердің әсерінен қорғаңыз.
9. Ешқашан құрылғының корпусын су ағынының астына қоймаңыз.
10. Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
11. Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалану керек.
12. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
13. Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
14. Қуаттау сымы үстел тақтасының шетінде майысып қалуына немесе ыстық бедерлерге жанасып тұруына жол бермеңіз.
15. Құрылғыны жылыту элементтерінің, газ плиталарының, электр пештерінің, т. б. жанына қоймаңыз.
16. Құрылғыны жылжытқан кезде абай болыңыз, алдымен құрылғыны желіден ажыратыңыз.
17. Құрылғыны қоспас бұрын, айналмалы саптаманың ішкі бөлігін бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
18. Антенна кабеліне тиіспеңіз ішкі бөлшектерге аспаптың жұмысы кезінде құрылғы.
19. Қауіпсіздік және қозғалысқа кедергі келтірудің алдын алу мақсатында осы құрылғымен жиынтықта қысқа қуат сымы бар. Ұзартқышты қолданған кезде ұзартқыштың қуаты құрылғының номиналды қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
20. Электр тогынан жарақат алмау үшін құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеп ашуға болмайды. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
21. Құрылғыны құлағаннан кейін, электр тоғы соқпауы үшін құрылғыға немесе электр сымына көрінетін зақым келсе, оны пайдаланбаңыз. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

## Құрылғының сұлбасы



1. Қуаттау түймесі.
2. Алынатын ыдыс.
3. Қорғағыш қалпақ.
4. Айналмалы саптама.
5. Құрылғының корпусы.

## Техникалық сипаттамалар

- Моделі: ССМ-500.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 500 Вт.
- Қорғағыш қалпақ.
- Жиынтықтағы өлшеуіш қасық.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Алғашқы қолданар алдында ыдысты құрылғының негізгі корпусынан ажыратыңыз. Үйге келе салысымен, қолыңызды жылы суда мұқият прополощите және құрғақтай вытрите тостағанға. Құлыптау үшін сағат тіліне қарсы бұрау арқылы оны қайтадан корпусқа бекітіңіз.

1. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Қуат сымның су көздерінен алыс екеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін "I" күйіне ауыстырыңыз.
5. Құрылғыны жылыту үшін құрылғыны 3-5 минут жұмыс істеңіз.
6. Құрылғыны өшіріңіз, "O" күйіне ауысыңыз және өлшеуіш қасықпен айналмалы саптаманың ішкі бөлігіне қант құйыңыз (жинақталған).
7. Құрылғыны қайта қосыңыз.
8. Қант торы пайда бола бастағанда, ағаш таяқшаны алып, оны тік ұстап, талшықтарды жинай бастаңыз. Таяқшаны өз осіне, сондай-ақ тостағанның шеңберіне айналдырып, қант жүнінің барлық талшықтарын жинаңыз. Мақта кәмпитінің қажетті мөлшерін жинап, таяқшаны айналмалы саптаманың үстіне көлденең қойыңыз, оны өз осіне айналдыруды жалғастырыңыз. Қант мақтасын біркелкі алу үшін таяқшаны бүйірден екінші жаққа жылжытыңыз.
9. Барлық қант мақта кәмпитіне айналғаннан кейін, құрылғыны өшіріңіз.
10. Айналмалы саптама толығымен тоқтағаннан кейін, қанттың жаңа бөлігін толтырып, құрылғыны қосыңыз.

### МАҢЫЗДЫ

- оңтайлы нәтиже алу үшін, мақта кәмпитін дайындамас бұрын, айналмалы саптаманы жылыту үшін құрылғыны 3-5 минутқа қосыңыз;
- ішкі элемент толығымен тоқтаған кезде ғана қант қосыңыз;
- құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін тек түйіршіктелген қантты қолданыңыз;
- қант ыдысын толтырмаңыз;
- Жұмыс циклдарының арасында құрылғыны 5 минут суытыңыз.

## Пайдалану жөніндегі кеңестер

Әр түрлі дәм мен түс қосу үшін тағамды аздап түйіршіктелген қантпен араластырыңыз.

## Тазалау және күтім жасау

1. Құрылғының өшірулі және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны суытып алыңыз, содан кейін айналмалы саптаманы тігінен жоғары қарай тартыңыз.
3. Тостағанды сағат тілімен бұрап ашыңыз.
4. Ыдысты және айналмалы саптаманы жылы сумен жуыңыз, содан кейін құрғатыңыз.
5. Құрылғының корпусын дымқыл матамен тазалаңыз. Абразивті заттарды немесе металл губканы пайдаланбаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында, өндіруші қаптамасында, 5 °С...40 °С температура аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасмалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылып отыруға тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтималды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

### Қосымша ақпарат

**Дайындаушы:** Цыси Хоумиз Электрикал Продактс Ко., Лтд.

Цяотоу тас жолы 212, Цяотоу, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорртаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,

Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр-магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала хабардар етусіз өзгертіле алады.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.2



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



## **Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылыстарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресурстарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПҚ жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен немесе басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдықты келтірілген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)