



## Таблица кодов моделей

AJWA	009, 057, 058	JIAHUA	001, 017, 032, 033, 047, 101, 174, 196	SANJIAN	033, 053, 056, 079
AKIRA	057, 096, 101, 102, 304, 420, 425	JIALICAI	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178	SANKEN	215
ANHUA	001, 017, 032, 047	JINGXINGBAN	104	SANLING	036, 044
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115	JINTA	009, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SANYO	000, 007, 008, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 163, 205, 437
AOLINPIKE	033, 053, 056, 079	JINXING	007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 120, 138, 140, 162, 168, 184, 296, 397, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 357	SANYAN	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
AOLINPU	104	JINHUIA	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SEG	034, 060, 061, 080
BAIHUA	016, 025, 033, 053, 056, 079	JVC	004, 089, 141, 640	SEYE	097
BEIJING	008, 011, 012, 016, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 039, 040, 042, 043, 050, 051, 053, 056, 079, 091, 120, 126, 170, 207, 343, 350, 374, 442	KAIGE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SVA	180, 183, 184, 397, 299
BEKO	155, 161	KANGHONG	009, 057, 058	SHANGHAI	009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123
BENQ	232	KANGHUA	103	SHANSHUI	008
BOMBA	101, 421, 399	KANGLI	012, 016, 019, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 218, 246, 403	SHAOFENG	000, 006, 007, 011, 015, 023
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 096, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145	KANGWEI	077, 101, 104	SHARP	003, 016, 018, 025, 135, 136, 137, 431, 432
BUSH	269, 291, 333	KANGUI	016, 025, 033, 053, 056, 079, 121	SHENCAI	007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
CAILING	102	KONGQUE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124	SHENGCAI	057, 101
CAIXING	023, 024, 040, 043, 073	KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 169, 179, 182, 198, 209, 245, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 376, 342, 434	SHENGLI	004
CHANGC-HENG	011, 024, 033, 045, 046, 053, 056	KUAILE	016, 025, 033, 053, 056, 079	SHENYANG	011, 016, 025, 033, 046, 045
CHANGC-HONG	000, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 029, 032, 057, 058, 067, 071, 081, 086, 087, 088, 091, 093, 100, 0148, 189, 229, 230, 238, 274, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373	KUNLUN	001, 011, 012, 021, 022, 033, 025, 039, 040, 042	SHERWOOD	016, 025
CHUANGJIA	073, 234, 286, 328, 397	LG	012, 019, 031, 040, 043, 140, 444, 445	SHUYAN	1313, 403
CHUNFENG	016, 025, 033, 053, 056, 079, 124	LONGJIANG	011, 033, 035, 056, 079	SKY-WORTH-RGB	011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 188, 101, 107, 108, 109, 172, 192, 185, 192, 193, 194, 208, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 239, 240, 257, 258, 259, 281, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
CHUNLAN	107, 131, 142	MANXIANGX-ING	114	SONGDIAN	101
CIMA	057, 096, 101, 102	MECK	057, 096, 101, 102, 180, 336	SONY	005, 041, 049, 094, 104, 153, 154, 158, 173, 243, 427
CONROWA	000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 099, 167, 291, 292, 293, 294, 295, 333, 403	MEILE	009, 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SUMO	201
DAEWOO	012, 031, 042, 031, 448, 449	MENGMEI	023, 024, 040, 043	SUPRA	033, 045, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 100, 108, 114, 115, 140, 327
DALCO	131	MITSUBISHI	011, 051,	TAISHAN	011, 016, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 038, 042
DETROIT	212	MUDAN	001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 114, 174, 205, 233, 236, 287, 288, 289, 290	TCL	051, 053, 064, 071, 072, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 151, 212, 213, 244, 363, 364, 365, 366
DIGITEC	150, 147, 201	NANBAO	009, 016, 025, 033, 053, 056, 057, 058, 079	TAINE	003, 011, 018
DONDA	016, 025	NEC	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079, 089, 140	TIANGENBAN	101
DONJIE	073, 097, 101	NEIKON	009, 057, 058	TIANKENBAN	101
DONGLIN	077	NOBEL	291, 299, 397	THOMSON	034, 060, 061, 074, 080, 160, 205, 450, 451
ELBA	057, 096, 101, 102	OND	004	TOBO	016, 025, 033, 053,
ERISSON	024, 234	ORION	006, 013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 127, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155	TONGGUANG	033, 053, 056, 079
FEIYUE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043	ORVICA	096, 290	TOSHIBA	000, 007, 008, 014, 015, 016, 027, 028, 030, 033, 053, 056, 079, 089, 090, 091, 160, 433, 434
FISHER	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155	OULIN	101	VIDEOCON	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 091, 092, 108, 114, 115
FIVE STAR	057, 096, 101, 102	PANASONIC (NATIONAL)	001, 002, 014, 015, 020, 021, 022, 059, 066, 156, 233, 248, 429, 430	WARUMAIA	016, 025
FUJITSU	048	PANDA	001, 009, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 051, 053, 054, 057, 058, 061, 062, 073, 079, 089, 091, 124, 125, 153, 181, 197, 233, 236, 241, 263, 292, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 314, 340, 341, 403	XIHU	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204, 244, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 399
FULI	047	PHILCO	007, 013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 089, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142	XINAGHAI	016, 025, 033, 053, 079
FUNAI	273, 047	PHILIPS	013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 162, 171, 446, 447	XINGMENBAN	104
GANGTAI	097	PILOT	007	XUELIAN	009, 023, 024, 040, 043, 057, 058
GANKIN	011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043	PIONNER	000, 001, 010, 014, 021, 022, 034, 060, 061, 080, 089, 090, 091, 128, 129, 130	YAJIA	033, 053, 056, 079
GENERAL ELECTRIC	001, 021, 022	POLYTRON	151, 175, 201, 320, 415, 358, 403, 416, 417, 418, 419	YONGGU	016, 023, 024, 040, 043
GOLDSTAR	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140	PRIMA (XIANHUA)	001, 011, 014, 024, 027, 025, 033, 051, 053, 054, 055, 056, 060, 073, 079, 080, 084, 095, 098, 126, 198, 199, 206, 214, 242, 261, 262, 266, 273, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 357	YOULANASI	011, 023, 024, 024, 040, 043
GRUNDIG	016, 025, 120, 155, 161	QINGDAO	001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079	YOUSIDA	009, 016, 025, 057, 068
HAIER	016, 025, 119, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 401, 402, 251, 403, 103, 105, 112, 118, 190, 252	RCA	151	888	033, 053, 056, 079
HAIHONG	016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 0103, 216, 422	RIHONG	073	230CH	159
HAIYAN	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	RISHENG	097	255/500/1000	157
HAISENSE	115, 105, 116, 404, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145	RIZHI	073, 097	CHINESE TV	036, 044, 054, 095, 103, 104, 114, 119, 131, 146, 147, 149, 144, 164, 168, 216, 321, 324, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 248, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 289, 422, 291, 409, 420, 421, 423, 424, 425
HITACHI	435, 436, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167	ROLSSEN	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130	OTHER BRAND	036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HITCHI FUJIAN	328, 329, 330, 181, 331, 332, 333, 403, 334, 035, 336, 337, 338, 409, 339, 340, 430, 436, 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079	ROWA	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 084, 096, 127, 150, 162, 216, 236, 296, 297, 298, 0299, 397, 413, 422	CROWN	034, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 0108, 114, 115	RUBIN	023	FURI	007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 0056, 060, 061, 065, 079, 102
HONGMEL	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079	RYUY	011, 015, 023, 024, 040, 043	JUC	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 469
HUANGHE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 178	SAIGE	011, 016, 025	RIDIAN	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079
HUANGSHAN	011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SALORA	008, 034, 054, 060, 061, 080, 105, 153, 155	SKD	027, 036, 044, 057, 073, 077, 084, 097, 099, 101, 102, 103, 104, 114, 119, 131, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 472, 073, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 470, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
HUANYU	011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079	SAMSUNG	008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 235, 441, 442, 443	SVR	466, 467, 468, 494, 495
HUADONG	033, 053, 056, 079, 210				
HUADAKEJI	032, 001, 017, 047				
IGO	004				
IMPERIAL-CROWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079				
INTEL	200				

**REXANT**<sup>®</sup>  
WWW.REXANT.INFO × WWW.REXANT.RU

Арт. 38-0025

# Универсальный пульт REXANT ДУ для телевизора РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим за покупку данного универсального пульта REXANT 38-0025 это универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, удовлетворяющий самому широкому спектру требований. Он подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярных и малоизвестных брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Всё это делает 38-0025 идеальным вариантом решения проблемы утери, поломки или выхода из строя оригинального пульта от телевизора.

- Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании, и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров.
- Универсальный пульт поддерживает такие функции, как меню, настройки, стандартные настройки, субтитры, канал, громкость, язык и т.д. что обеспечивает максимально полное и удобное управление телевизором.
- Имеет низкое энергопотребление, удобен и прост в настройке.

## Технические характеристики:


- Радиус действия пульта ДУ: около 8 метров (в зависимости от типа устройства).
- Тип батареек: две батарейки типа AAA

## Настройка пульта дистанционного управления:

### Установка батареек:

1. Включите телевизор, переведите его в обычный режим просмотра вручную и направьте на него пульт ДУ.
  2. Зажмите кнопки “Настройка” и “Питание” примерно на 3 секунды – пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ввода кода.
  3. Введите по очереди три цифры первого варианта кода. После ввода каждой последующей цифры световой индикатор мигает. После ввода всех трех цифр световой индикатор потухнет, что указывает на окончание процесса настройки. Если в таблице приведено несколько вариантов трехзначных кодов, используйте первый.
  4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ, например, кнопка “Отключение звука”.
- \* Если кнопки не работают – повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий вариант трехзначного кода.

### 1. Ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку “Настройка” – пока не загорится на экране не появится индикатор изменения громкости. 
3. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

## 2. Ручная настройка:

1. Включите телевизор вручную и направьте на него пульт ДУ, как показано на схеме.
2. Зажмите кнопки “Настройка” и “Питание” примерно на 2 секунды – пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ручной настройки.
3. Нажмите и отпустите кнопку “Громкость +” или “Громкость -” и проверьте, не появился ли на экране индикатор регулировки громкости. Если не появился – повторите это шаг еще раз.
4. После появления на экране телевизора индикатора громкости проверьте, работают ли остальные кнопки пульта (за исключением кнопок “Настройка”, “Питание” и “Громкость”). Если они работают нормально, сразу же нажмите кнопку “Настройка”, после чего должен потухнуть световой индикатор на пульте, что указывает на окончание процедуры настройки.

\* Если кнопки не работают, повторите шаги 2-4.

## 3. Автоматическая настройка:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
  2. Зажмите кнопку “Настройка” – пока не загорится на экране не появится индикатор изменения громкости.
- Сразу же отпустите кнопку “Настройка” - автоматическая настройка завершится.
3. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

## Советы:

При возникновении сложностей с настройкой или использованием пульта ДУ, попробуйте воспользоваться приведенными ниже рекомендациями.

Во время настройки пульта ДУ в точности следуйте шагам из раздела “Ввод кода”. Если пульт не заработал после ввода первого варианта кода, пробуйте следующие варианты по порядку. Если ни один из кодов все равно не подходит (или если в таблице нет модели Вашего электронного устройства), попробуйте воспользоваться режимом “Автоматической настройки”. Если Вы ошиблись при вводе трехзначного кода вручную, его можно ввести заново – если световой индикатор еще не потух. Но если он уже потух, необходимо повторить процедуру ввода кода, начиная с первого шага. Для ввода кодов вручную понадобится запаса терпения, потому что вариантов кодов достаточно много.

