

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰҚСАУЛЫҒЫ



**Әмбебап қашықтан басқару  
пульті  
FinePower DZ-498, DZ-498C**

# Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	5
Техникалық сипаттамалары .....	5
Құрылғы сызбасы.....	7
Батареяларды орнату .....	7
Кодты қолмен енгізу.....	7
Тиісті коды қолмен іздеу .....	7
Тиісті коды автоматты іздеу.....	8
Оқыту функциясын баптау .....	8
Аралас құрылғыларды қолдану.....	8
Ағымдағы кодты іздеу .....	9
Құрылғы үшін бағдарламаланған батырмаларды жою .....	9
Барлық құрылғылар үшін бағдарламаланған батырмаларды жою.....	9
Дыбыс деңгейін өтпелі реттеу функциясын баптау .....	9
Дыбыс деңгейін өтпелі баптау арқылы өшіру.....	10
Мәселелерді шешу .....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат .....	11

## Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Пульт көптеген теледидарларға, DVR/VCR/DVD/CD ойнатқыштарына, спутниктік қабылдағыштарға, кабельдік, цифрлық ТВ, DVD/VCR ойнатқышы бар теледидарларға, үй кинотеатрларына, күшейткіштерге жарамды. Оның айрықша сипаттамалары - кодты іздеу, энергияны аз тұтыну, үлкен мүмкіндіктер жиынтығы, жеткілікті әрекет ету қашықтығы, басқару қарапайымдылығы, жаңа, ыңғайлы дизайн. Ол жарық индикатормен жабдықталған, ол баптау мен басқарудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Осылайша, егер сіздің түпнұсқалық ҚБ пультіңіз жоғалса, бүлінсе немесе ауыстыруды қажет етсе немесе сізге аралас пайдалану қажет болса, бұл өте жақсы таңдау.

## Техникалық сипаттамалары

- Моделі: DZ-498, DZL-498C.
- Қорек беру: AA типті батареялар, 2 дана (жинаққа кірмейді).
- Жұмыс қашықтығы: 8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Құрылғы сызбасы

1. «set» батырмасы: құрылғыны баптау.
2. Құрылғылармен қосымша қосылған басқару батырмалары.
3. «◀» батырмасы: артқа айналдыру.
4. «learn» батырмасы: құрылғыны оқыту.
5. «sub-t» батырмасы: субтитрлер.
6. «⦿» батырмасы: жазу.
7. «menu» батырмасы: мәзір.
8. «Жоғары» батырмасы.
9. «Солға» батырмасы.
10. «Төмен» батырмасы.
11. «epg» батырмасы: электрондық телегид.
12. «✖» батырмасы: дыбысты қосу/өшіру.
13. «vol+ / vol-» батырмасы: дыбыс деңгейін арттыру/төмендету.
14. «□» батырмасы: ақпарат.
15. Арнаны таңдау батырмалары.
16. «AV» батырмасы: бейне көзі.
17. «last»: батырмасы: алдыңғы таңдалған арнаға оралу.
18. «m/p» батырмасы: режим.
19. «⏻» батырмасы: қорек беруді қосу/өшіру.
20. «▶» батырмасы: ойнату.
21. «▶▶» батырмасы: алдыға айналдыру.
22. «||» батырмасы: кідірту.
23. «■» батырмасы: тоқтату.
24. «exit» батырмасы: шығу.
25. «Оңға» батырмасы.
26. «ok» батырмасы.
27. «fav» батырмасы: таңдаулы.
28. «ch+ / ch-» батырмалары: келесі/алдыңғы арна.
29. «mode» батырмасы: баптаулар.
30. «zoom» батырмасы: жақындату.



## Батарейаларды орнату

Қақпақтың тілін басу арқылы батарейаларға арналған бөлімшені ашыңыз және батарейаларға арналған бөлімшеде көрсетілген «+/-» таңбаларының көрсетілуіне сәйкес AA типті (жиынтыққа кірмейді) екі алкалин батарейасын салыңыз.

### Ескертулер

- Батарейаларды орнату процесі 5 минуттан аспауы керек, әйтпесе баптаулар жоғалады және пультті қайта баптау керек болады.
- ҚБ пульті - электр тұтынуы аз құрылғы және батарейаның қызмет ету мерзімі 12 айды құрайды. Егер дұрыс пайдаланылмаса, батарейалардың қызмет ету мерзімі қысқарады.
- Жаңа және ескі батарейаларды, сондай-ақ әртүрлі модельдердің батарейаларын пайдаланбаңыз.
- Батарейада тоқ ағып кеткен жағдайда, оны пульттен дереу алыңыз, батарейаларға арналған бөлімді тазалаңыз және жаңаларын орнатыңыз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, батарейаларды алыңыз.

## Кодты қолмен енгізу

1. Басқарғыңыз келетін құрылғыны қосыңыз.
2. Кодтар тізімінен жабдыққа сәйкес келетін кодты табыңыз.
3. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
4. Индикатор шамы біркелкі жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басып, ұстап тұрыңыз және төрт таңбалы кодты енгізіңіз. Әр таңбаны енгізген кезде индикатор 1 рет жыпылықтайды. Енгізу аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді.
5. Пульттің басқа батырмалары жұмысының дұрыстығын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істесе, орнатуды аяқтаңыз, егер жоқ болса, 4-т. оралып, осы өндірушінің құрылғыларына сәйкес келетін басқа кодты енгізіп көріңіз.

## Тиісті кодты қолмен іздеңіз

Егер сіз барлық кодтарды қолданған болсаңыз және ТВ қашықтан басқару әлі орнатылмаған болса немесе сіздің ТВ маркасы үшін кодтар тізімінде дұрыс код болмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. Басқарғыңыз келетін құрылғыны қосыңыз.
2. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
3. Индикатор біркелкі жарықпен жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
4. ҚБ пультін басқарғыңыз келетін құрылғының ИҚ қабылдағышының терезесіне бағыттаңыз және құрылғыда арна өзгергенше «CH+» батырмасын басыңыз. Код таңдалғаннан кейін іздеу режимінен шығу үшін «OK» батырмасын басыңыз. (Басулар арасындағы аралық 1.5 с аспауы тиіс, әйтпесе ҚБ пульті кодтарды автоматты түрде таңдау режиміне өтеді).
5. Назар аударыңыз: егер құрылғыда арналарды өзгерту функциясы болмаса, «Play» немесе «Power» батырмаларын пайдалануға болады.
6. Пульттің басқа батырмалары жұмысының дұрыстығын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істесе, орнатуды аяқтаңыз, егер жоқ болса, 3 және 4-т. оралыңыз.

## Тиісті кодты автоматты іздеу

1. Басқарғыңыз келетін құрылғыны қосыңыз.
2. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
3. Индикатор біркелкі жарықпен жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
4. ҚБ пультің басқарғыңыз келетін құрылғының ИҚ қабылдағышының терезесіне бағыттаңыз және «CH+» батырмасын басыңыз, ҚБ пульті кодтарды автоматты түрде таңдау режиміне өтеді. Код таңдалғаннан кейін іздеу режимінен шығу үшін «OK» батырмасын басыңыз.
5. Назар аударыңыз: егер құрылғыда арналарды өзгерту функциясы болмаса, «Power» немесе «Power» батырмаларын пайдалануға болады.
6. Пульттің басқа батырмалары жұмысының дұрыстығын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істесе, орнатуды аяқтаңыз, егер жоқ болса, 3 және 4-т. ора-лығыз.

## Оқыту функциясын баптау

1. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
2. Индикатор біркелкі жарықпен жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
3. «LEARN» батырмасын басыңыз. Индикатор 1 рет жыпылықтайды (немесе 9980 кодын енгізіңіз).
4. Пультті (құрылғы түрін таңдау батырмасынан басқа, «SETUP», «LEARN») үйреткіңіз келетін батырманы басыңыз. Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
5. Функцияларын көшіргіңіз келетін ҚБ пультің және осы ҚБ пультің ИҚ таратқыштар бір-біріне бағытталып тұратындай бір-біріне қарама-қарсы 2-5 см қашықтықта тегіс жерге қойыңыз, және дәйекті түрде түпнұсқа пультіңде батырманы және содан кейін әмбебап пультіңдегі батырманы басыңыз. Индикатор 1-3 секундқа сөніп, қайтадан жанады. Егер қате пайда болса, онда индикатор 3 секунд ішінде жыпылықтайды, содан кейін тіпті жарықпен жанады, содан кейін сіз оқуды жалғастыра аласыз.
6. Басқа батырмаларды оқытуды жалғастыру үшін 5-т. сипатталған процедураны қайталаңыз. Оқу режимінен шығу үшін «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз.

## Аралас құрылғыларды пайдалану

Жабдықтың маркасына немесе аралас жабдықтың түріне байланысты кейбір құрылғылар үшін бір кодты енгізу жеткілікті, ал басқалары үшін 2 түрлі кодты енгізу қажет. Кодтар тізімін қараңыз.

1. Аралас құрылғыны қосыңыз.
2. Құрылғыны басқаруға болатын кодтар тізімінен кодты табыңыз немесе автоматты іздеуді қолданыңыз.
3. Екінші кодты енгізу үшін 2-т. сипатталған процедураны қайталаңыз.



## Ағымдағы кодты іздеу

Қолмен немесе автоматты іздеуді сәтті жүргізгеннен кейін, тұрмыстық техниканы басқаруға мүмкіндік беретін кодты білу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
2. Индикатор біркелкі жарықпен жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басып тұрыңыз.
3. «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз. Индикатор жыпылықтайды және тіпті жарықпен жанады.
4. 0-9 сандық пернелерін кезекпен басыңыз. Индикатор жыпылықтаған кезде бұл кодтың 1-ші саны болады.
5. Қалған сандарды анықтау үшін 4-тармақта сипатталған процедураны қайталаңыз. Кодтың 4-ші санын анықтағаннан кейін индикатор сөнеді.

## Құрылғы үшін бағдарламаланған батырмаларды жою

1. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды.
2. Индикатор шам біркелкі жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз.
3. «LEARN» батырмасын екі рет басыңыз, индикатор 1 рет жыпылықтайды (немесе «9981» кодты енгізіңіз).
4. «1» батырмасын басыңыз. Бұл құрылғы үшін барлық бағдарламаланған батырмалар жойылады.

## Барлық құрылғылар үшін бағдарламаланған батырмаларды жою

1. Индикатор шам біркелкі жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз.
2. «LEARN» батырмасын екі рет басыңыз, индикатор 1 рет жыпылықтайды (немесе «9981» кодты енгізіңіз).
3. «0» батырмасын басыңыз. Барлық құрылғылар үшін барлық бағдарламаланған батырмалар жойылады.

## Дыбыс деңгейін өтпелі реттеу функциясын баптау

Бұл мүмкіндіктің көмегімен сіз ТВ дыбысын басқа құрылғы арқылы басқара аласыз.

1. Индикатор шам біркелкі жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз.
2. «V+» (VOL+) батырмасын басыңыз, индикатор біркелкі жарықпен жанады.
3. Дыбыс деңгейін басқарғыңыз келетін құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 2 рет жыпылықтайды, баптау аяқталды.

## Дыбыс деңгейін өтпелі баптау арқылы өшіру

1. Құрылғы түрін көрсететін батырманы басыңыз (мысалы, TV батырмасы). Индикатор 1 рет жыпылықтайды, баптау аяқталды.
2. Индикатор шам біркелкі жанғанша «SETUP» (SET) батырмасын басыңыз.
3. «V-» (VOL -) батырмасын басыңыз, индикатор 2 рет жыпылықтайды және өшеді.

## Мәселелерді шешу

ҚБ пультін орнату немесе онымен жұмыс істеу кезінде проблемалар туындаған кезде:

- «ҚБ пультін баптау» бойынша әрекеттер тізбегін орындаңыз. Егер кодтардың бірінші тобы сәйкес келмесе, сол құрылғы маркасы үшін басқа кодтарды қолданып көріңіз. Егер бірде-бір код ҚБ пультін пайдалануға жарамсыз болса (немесе сіздің ТВ маркасы кодтар тізімінде жоқ), «Тиісті кодты іздеуге» жүгініңіз.
- Егер сіз кодты енгізу кезінде қате жіберген болсаңыз, индикатор әлі де жанып тұрған кезде дұрыс кодты енгізе аласыз. Егер индикатор сөнсе, қайта баптау қажет.
- ҚБ пульті тікелей басқарғыңыз келетін электрондық құрылғыға бағытталғанына және олардың арасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Пульттегі батареялардың дұрыс полярлыққа орнатылғанына көз жеткізіңіз; егер батареяларды ауыстыру кезінде бастапқы код жоғалса, кодты қайта баптау қажет.
- Электрондық құрылғыда қажетті функцияның бар-жоғын тексеріңіз. Ол болмаған жағдайда пульт жұмыс істемейді.
- Егер ҚБ пульті дұрыс жұмыс істемесе, батареяларды алып тастап, оларды 20 минуттан кейін қайтадан орнату керек, содан кейін пульт жұмыс күйіне оралады.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй - жайларында +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі ауа температурасы кезінде 80% аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.

Индастриал тас жолы 1, Цзян ауылы, Личэн, Цзэнчэн ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының конфигурациясы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://finpower.ru/page/dynamic/support/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

**Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес



келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.

- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





