

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**Шаңсорғыш
DEXP JC-2000VC**

Мазмұны

Құрылғының тағайындалуы	5
Сақтық шаралары.....	5
Құрылғы сұлбасы.....	6
Құрылғыны құрастыру	7
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	7
Қондырмаларды қолдану.....	7
Еденге арналған щётка	7
Саңылаулық қондырма.....	7
Дөңгелек щётка	7
Тазалау және күтім жасау	7
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері	8
Техникалық сипаттамалары.....	8
Жинақтама	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары	9
Қосымша ақпарат.....	9

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафель, паркет едені, жұмсақ жиһаз, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны іске қосар алдында онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны сындырып алмас үшін және зақым келтірмеу үшін шаң-сорғышты өткір әйнек сынықтар, шыны, зиянды заттар (еріткіштер, алкоголь), су және басқа сұйықтықтар, жанғыш және жарылғыш заттар сияқты нәрселерді сорудан қорғаңыз.
3. Сорғыш саңылау бұғатталған құрылғының ұзақ уақыт жұмыс істеуіне жол бермеңіз, бұл құрылғының деформациясына немесе мотордың бұзылуына әкелуі мүмкін.
4. Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау кезінде өшірулі күйде қолданыңыз.
5. Құрылғыны шнурдан тартпаңыз немесе көтермеңіз; аспаптың айналасында шнурды орамаңыз немесе майыстырмаңыз.
6. Бұл құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған.
7. Құрылғыны су көздері мен жылыту элементтеріне жақын қоймаңыз.
8. Құрылғыны өткір заттардың, абразивті құрамдардың және оны зақымдауы мүмкін басқа заттардың әсерінен қорғаңыз.
9. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
10. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылайтын жағдайларды қоспағанда. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
11. Ешқашан құрылғыны ағынды судың астына қоймаңыз, оны толығымен суға батырмаңыз.
12. Ешқашан құрылғыны шаң жинағышсыз іске қоспаңыз.
13. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
14. Құрылғыда немесе электрлік қуат көзі шнурында көзге көрінетін ақаулар болған жағдайда, сондай-ақ құрылғының көзге көрінетін зақымданулары болған кезде пайдаланбаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Құрылғы сұлбасы



1. Икемді шланг.
2. Ауа жинағыш тесік ластанған.
3. HEPA сүзгіші.
4. Шаң жинағышты ашу батырмасы.
5. Шаң жинағыш.
6. Дөңгелек.
7. Еденге арналаған щётка.
8. Тасымалдауға арналған тұтқа.
9. Қуат көзі сымын автоматты түрде орау түймесі.
10. Қуат реттегіші.
11. Қосу/сөндіру батырмасы.
12. Шаң жинағышты босату батырмасы.
13. Телескоптық құбыр.
14. Шаң жинағыштың тұтқасы.
15. «Еден / кілем» щёткасының ауыстырып қосқышы.

Құрылғыны құрастыру

1. Иілгіш шлангты сырт еткен дыбыс шыққанға дейін ауа қабылдайтын тесікке салыңыз.
2. Телескоптық түтікті икемді шлангқа жалғаңыз.
3. Қалаған саптаманы телескоптық түтікке салыңыз.
4. Иілгіш шлангты алу үшін алдымен құрылғыны желіден ажыратыңыз, шлангтың соңында орналасқан ысырманы басып, алыңыз.


Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1. Қуат көзі сымын тартып, құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін Қосу/Өшіру батырмасын басыңыз.
3. Қуат реттегішін пайдаланып, қажетті қуат деңгейін орнатыңыз.
4. Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін оны өшіріп, қуат сымын желіден ажыратыңыз.
5. Қуат сымын орау үшін штепсельді ұстап тұрып, автоматты орау батырмасын басыңыз.

Қондырмаларды пайдалану

Еденге арналған щётка

Қатты еден жабындарын (ламинат, линолеум, кафель және т.б.) жинау кезінде қосқышты «Еден» күйіне орнатыңыз.
Кілемді тазалау үшін қосқышты «Кілем» күйіне орнатыңыз.



Саңылаулы қондырма

Саңылаулар, бұрыштар, сөрелер және т. б. сияқты қол жетімді емес жерлерде тазалау саптамасын қолданыңыз.

Дөңгелек щётка

Жиһазды тазалау үшін саптаманы қолданыңыз (диван, төсек және т.б.).

Тазалау және күтім жасау

1. Шаң жинағыштың тұтқасынан ұстап, оны босату батырмасына басып, тігінен шығарып алыңыз.
2. Шаң жинағышты ашыңыз және оны босатыңыз.
3. Құрылғының сору қуаты төмендеген жағдайда сүзгінің бітеліп қалғанын тексеріңіз. Шаң жинағыштан шығару үшін сүзгіні бұрап, жылы сумен шайыңыз. Орнатар алдында сүзгіні мұқият кептіріңіз.
4. Құрылғының артындағы сүзгіні жылына бір рет тазалаңыз. Сүзгіні алыңыз, оны жылы сумен шайыңыз және орнатпас бұрын жақсылап құрғатыңыз.

Ескерту: зақымдалған жағдайда сүзгіні ауыстырыңыз.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат көзі шнуры желіге қосылмаған	Қуат көзі шнурын желіге қосыңыз
	Құрылғы қосылмаған	Құрылғыны қосыңыз
Сору қуаты төмендеді	Шаң жинағыштың сүзгісі бітелген	Сүзгіні тазалаңыз
	Шаң жинағыш дұрыс орнатылмаған	Шаң жинағыштың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
Құрылғының сымы оралмайды	Сымды орау механизмінің ақаулығы	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз
Қуат реттегіші жұмыс істемейді	Құрылғының ақаулығы	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз
Шаң жинағыш жабылмайды	Сүзгі дұрыс орнатылмаған	Сүзгіні дұрыс орнатыңыз

Техникалық сипаттамалары

- Моделі: JC-2000VC.
- Желінің параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Атаулы қуаты: 2000 Вт.
- Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 2,5 л.
- Шу деңгейі: 78 дБ.
- Қуат көзі шнурының ұзындығы: 5 м.
- Циклондық сүзгісі.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жиынтықталымы

- Шаңсорғыш.
- Телескоптық құбыр.
- Иілген құбыр.
- Икемді шланг.
- Еденге арналаған щётка.
- Саңылаулы қондырма.
- Жиһазға арналған щётка.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепілдік талоны.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы қажет.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйым қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Осы бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянсу Чуньхуа ЦзеЦзя Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.
Данбэй тас жолы 8, Эху, Сишань ауданы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Аспаптың жиынтықталымы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекен-жай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club