

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



# Сэндвич жасағыш

## DEXP SM-20

### Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз, оны құрылғыны одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Сэндвич жасағыш — нағыз сэндвичтер дайындауға арналған құрылғы.

### Сақтық шаралары

- Электр желісіне қосар алдында құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр желісіне қосқан кезде адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуаттау сымының ашасын электр розеткасынан суырып тастаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
- Ешқашан да жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдан, жылудан және ашық жалын көздерінен алшақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке, розеткаға оңай қол жеткізуге болатын жерге қойыңыз.
- Құрылғыны жылу деформациясына ұшыраған заттардың жанына орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жақсылап желдетіліп тұратын жерлерде қолданыңыз.
- Тұтануды болдырмау үшін ешқашан құрылғыны перделердің жанына қоймаңыз және жұмыс кезінде оны жаппаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге тигізбеңіз.

- Дайындалған өнімдерді жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін өткір металл заттармен алуға тыйым салынады. Әрқашан жабыспайтын ыдыс-аяққа арналған керек-жарақты қолданыңыз.
- Ыстық құрылғыны жылжытпаңыз, ол толығымен салқындағанша күтіңіз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын немесе оны пайдаланбаған жағдайда оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр сымның үстелден ілінуіне, сондай-ақ оның ас үй жиһазының ыстық беттерімен немесе өткір жиектерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Қуат сымның ашасын шығарған кезде сымнан емес ашасынан тартыңыз.
- Желілік сымның ашасын су қолмен ұстауға болмайды.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындай керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Егер ол іркіліспен жұмыс істейтін болса, сондай-ақ құлағаннан кейін қуат сымы немесе ашасы зақымданға болса, оны пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз. Жөндеудің барлық мәселелері бойынша авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

## Құрылғыны пайдалану

**Назар аударыңыз:** өнімдерді өткір металл заттармен кесіп алмаңыз немесе шығармаңыз, олар жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін. Әрқашан жабыспайтын ыдысқа арналған керек-жарақты қолданыңыз.

1. Құрылғының ішіне сэндвичке арналған қалыпты салыңыз.
2. Розеткаға ашасын қосып, құрылғыны іске қосыңыз. Қызыл және жасыл индикаторлар жанатын болады. Құрылғы қызғанша шамамен 3 минуттай күтіңіз.
3. Сэндвич дайындаңыз. Нанның сырты сарғайып пісуі үшін оны маймен немесе маргаринмен майласа болады.
4. Жабыспайтын жабын қажетті температураға жеткенде, жасыл шам сөнеді. Дайындалған сэндвичті құрылғының ішіне салыңыз да, оны аздап басу арқылы жабыңыз.
5. Пісіру уақыты жеке қалауыңызға, ингредиенттерге және басқа факторларға байланысты, бірақ орташа есеппен 4-6 минутты құрайды.
6. Сэндвичтерді алу үшін пластикалық шпательді қолданыңыз, ешқандай жағдайда пышақ сияқты өткір заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын жабынға зақым келтіруі мүмкін.
7. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратып, жабыспайтын жабынды тазалаңыз.

## Тазалау және күтім жасау

Әрбір пайдаланып болған соң оған тазалау керек.

Температура реттегішін ең төменгі күйге орнатып барып құрылғыны өшіріңіз, қуат сымының ашасын электр розеткасынан ажыратыңыз. Құрылғыны толығымен суытыңыз.

Қалған өнімдерді алып тастаңыз, қажет болған жағдайда бейтарап жуғыш зат пен қырғышты пайдаланып, жабыспайтын бетті дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін жұмыс бетін құрғатып сүртіңіз.

Жұмыс бетін тазарту үшін абразивті жуғыш заттарды, еріткіштерді, металл жуғыш заттарды немесе қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.

Ешқашан құрылғыны, электр сымын немесе электр сымының ашасын суға батырмаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

Моделі: SM-20.

Қуаттау параметрлері: АС 220-240 В, 50 Гц.

Қуаты: 750 Вт.

Қыздыратын беттің пішіні: 21,5 x 12,5 см.

Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С бастап 40 °С дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес са-тылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нор-малар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпа-ратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шаосин Хэншэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.  
Юнхэ өнеркәсіптік паркі, Шаньюй, Шаосин қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



## **Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арнауына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен тыс материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресурстарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПҚ жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдықта келтірілген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)