

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**

**DEXP HC-2500S**  
**шаш бұйралауға арналған**  
**қысқыштары**

# Мазмұны

Құрылғының мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Құрылғы схемасы .....	5
Құрылғыны қолдану.....	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	7
Қосымша ақпарат .....	8

# Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда белгісімен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз.

Біз жоғары сапалы, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды қуана-қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Қысқыш шашты бұйралауға және әрлеуге арнап жасалған.

## Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судың маңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа да үй-жайда пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін оны қуат желісінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды.
- Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек өзінің осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей арналған мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Желіге қосулы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тегін кепілдікті қызмет алу құқығынан айырылмау үшін құрылғымен тек түпнұсқа аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Желілік баусыммен құрылғыны айналдыра орамаңыз.
- Құрылғыны орнына апарып қоймас бұрын, оның салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде сақ болыңыз, себебі ол қатты қызуы мүмкін. Құрылғыны тек қана сабынан ұстаңыз, өйткені оның басқа бөліктері тым ыстық болуы мүмкін. Теріге жанасуынан сақ болыңыз.
- Әрқашан құрылғыны ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс бетке орнықтырып қойыңыз. Ыстық қыздырғыш пластиналар бетіне немесе басқа да тұтанатын материалдарға тиіп тұрмауы тиіс.
- Желілік сымның құрылғының басқа ыстық бөліктерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Қосылып тұрған құрылғыны жылдам тұтанатын заттар мен материалдардан аулақ ұстаңыз.
- Әлі салқындап үлгермеген құрылғының үстің жабуға болмайды (мысалы, орамалмен немесе киіммен).

- Шашты әрлеуге арналған құрылғыны тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құрылғыны суланған қолмен ұстауға болмайды.
- Қыздыратын пластиналарды тазалықта ұстаған жөн. Оларды шаңнан тазалап отырыңыз. Құрылғыны шаш әрлеуге арналған құралдармен бірге пайдалануға тыйым салынады.
- Ақауы бар немесе сымы бүлінген құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе тексерту үшін тек өкілетті сервистік орталыққа жүгінген жөн. Біліктілігі төмен адам жөндейтін болса, пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-2500S.
- Қуаты: 35 Вт.
- Желінің параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Керамикалық жабын.
- Қыздырудың максималды температурасы: 200 °С.
- Қосылу индикациясы.
- Айналмалы желілік сым.
- Іліп қоюға арналған ілмек.
- Желілік сымның ұзындығы: 1,8 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Құрылғы схемасы



1. Қысқыш пластина.
2. Іске қосу индикаторы.
3. «Қос./Өшір.» ауыстырып қосқышы.
4. Айналмалы желілік сым.
5. Құрылғының корпусы.
6. Керамикалық қыздырғыш элемент.

## Құрылғыны пайдалану

Бұйраламай тұрып, шаштың құрғақ, таза екеніне және көбік, лак, шаш кондиционері және т. б. жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Ауыстырып қосқышты тиісті күйге қойып, құрылғыны қосыңыз (қосылу жарық индикаторы жанады).
3. Құрылғының бес минуттай қызғанын күтіңіз.
4. Шаш өрімін тарқатыңыз және оны қыздырғыш пластиналардың арасына қойып, бұраңыз.
5. Шаштың ұзындығы мен текстурасына, сонымен қатар бұйралау нұсқасына байланысты 20 секундқа дейін ұстап тұрыңыз.
6. Құрылғыны бұйраланған жерге дейін түсіріңіз де, процедураны қайталаңыз.
7. Бұйралап болғаннан кейін тек толық суыған шашты әрлеңіз.
8. Пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп жатқанда, қызатын элементті ұстамаңыз.
2. Қыздыратын элементті үшкір заттармен қыруға болмайды.
3. Құрылғыны жумаңыз, абразивті заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз. Оны пайдаланып болған соң құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
4. Пайдаланып болған соң құрылғыны толық салқындағанша ыстыққа төзімді бетке қалдырыңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын ғимаратында өндірушінің қаптамасына салып, +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Ғимарат ішінде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақау анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Глобал Бест Вэй Ко., Лтд.

4-қабат, Лимин № 9 өндірістік аймағы, Лучэн ауданы, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр-магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық Экономикалық Одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжай:** [www.dexr.club](http://www.dexr.club)





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинағында ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданған жағдайда, кепілдік мерзімі барысында пайдаланушының қатысынсыз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру жұмыстары өкілетті сервистік орталықтарда жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері мен тегін сервистік қызмет (оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса) тауар жинағына кіретін мына керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- Қашықтан басқару пультінің (ҚБП) қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар мен олардың жалғағыш тетіктері, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштар, жинақта берілетін бағдарламалық құрал (БҚ) мен драйверлер (оның ішінде бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтауышта алдын ала орнатылған БҚ және т.б.), сыртқы кіріс және шығыс құрылғылары мен манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған шнурлар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйыммен бірге берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



## **Өндіруші төмендегідей жағдайларда кепілдік бойынша міндеттемелерді өз мойнына алмайды::**

- Кепілдік мерзімнің аяқталуы.
- Жеке қажеттіліктер (тұрмыстық, отбасылық) үшін пайдалануға арналған бұйымның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы.
- Өндіруші пайдалану кезінде бұйым иесінің пайдаланушы нұсқаулығындағы талаптарды бұзуы, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша нұсқауларды, бұйымды қосу (сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің бұйымның өзіне және оған қосылған бұйымға әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталу), сақтау және тасымалдау ережелерін орындамауы салдарынан болған ықтимал материалдық, моральдық және басқа да залал үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымның барлық жағдайы: бұйымды пайдалану кезінде пайда болған кетік, шытынаған жерлер, деформация, соққы іздері, майысқан жерлер, ойылған жерлер және т.б.
- Сыртқы өзгерістер, рұқсаты жоқ адамдардың рұқсатсыз жөндеу жұмыстарын жүргізгені байқалады. Ақау бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгерту, Өндіруші мақұлдамаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыларды пайдалану салдарынан туындаған жағдайларда.
- Бұйымдағы ақау алапат күш әсерінен (табиғи апат, өрт, су басу, жер сілкіну, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес басқа да жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындауы. Ақаудың бұйым ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың кіріп кетуінен, бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығуына әкелген жемір заттар, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындауы.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірінің (сериялық нөмірінің) болмауы немесе сәйкес келмеуі. Зақымның (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құрал кесірінен туындауы; құпиясөздерді (кодтарды) ауыстыру немесе жою салдарынан құрылғының бағдарламалық ресурстарын пайдалану мүмкіндігінен айырылу, сонымен қатар бағдарламалық құрал провайдері ондай қызмет көрсетпейтіндіктен, оларды қайтару/қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауы.
- Қуат, кабель, телекоммуникация желілерінің, радиосигнал қуатының, стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес болмауы, соның ішінде рельеф ерекшеліктері және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлар, бұйымды желі істейтін аймақ шекарасында немесе одан тыс пайдалану салдарынан жұмыс ақауларының болуы.
- Зақымның стандартты емес (ерекше) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болуы.
- Кемшіліктердің үйлеспейтін контентті (әуен, графика, видео және басқа да файлдар, Java қолданбасы және осыған ұқсас бағдарламалар) алу, орнату және қолдану себебінен орын алуы.
- Осы бұйымға қосылып жұмыс істейтін басқа құрылғыларға келтірілген зияндарға кепілдік міндеттемесі қолданылмайды.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)