

СЖО Thermaltake

TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync AIO / TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync AIO / TOUGHLIQUID 360 ARGB Sync AIO

Установка на сокет Intel.

Установка на сокет AMD.

Сначала снимите монтажные крепления AMD.

Установка.

Встроенная вращающаяся крышка с подсветкой обеспечивает переориентацию логотипа вне зависимости от того, в каком направлении установлен кулер.

Установка ARGB контроллера

Внимание: для использования ARGB контроллера подключите кабель E к водоблоку.

1. Кнопка «Режим подсветки»: переключение между 7 режимами (радуга / полное освещение / спектр RGB / выключен / поток / радар / импульсный / мигающий).
2. Кнопка «Цветовой режим»:
 - Когда включен режим полного освещения, импульсный или мигания, можно переключаться между 8 цветами подсветки (красный, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, белый, фиолетовый, радуга).
 - Когда включен режим пульсации, можно переключаться между 7 цветами подсветки (красный, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, белый, фиолетовый).
 - Когда включен режим спектра RGB нажмите на кнопку, чтобы запомнить и установить выбранный цвет, нажмите еще раз, чтобы активировать переключение 256 цветов.
 - Когда включен волновой режим или режим потока, устанавливать цвет нельзя.
3. Кнопка «Скорость подсветки»: переключайтесь между 4 режимами скорости (медленный, нормальный, быстрый, очень быстрый).

Подключение подсветки к материнской плате

Внимание: чтобы использовать программное обеспечение RGB для материнской платы, подключите кабель F к водоблоку.

Выключите компьютер и проверьте полярность концов на разъеме перед подключением кабеля к материнской плате.

Подключение неправильного конца может повредить устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.