

# GEOZON



## G-SMART SPRINTER

### Руководство пользователя

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА



## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

### Зарядка устройства

Для зарядки устройства извлеките часы из силиконового ремешка и подсоедините к USB-порту компьютера или к USB-блоку питания с параметрами не превышающими 5В / 2А.

### Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд.

### Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать соответствующий пункт в меню часов.

### Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорной клавиши:

Для вызова меню устройства нажмите на сенсорную клавишу.

Для выбора необходимого пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд.

Для активации устройства при выключенном экране используйте короткое нажатие на сенсорную клавишу.

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение FitPro на ваш смартфон.



Google play: FitPro



App Store: FitPro

После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

В меню «Профиль» - «Профиль пользователя» укажите данные о себе, включая возраст, рост и вес. Эти данные необходимы для наиболее точного измерения показателей физической активности.

Перейдите в раздел «Устройство» - «Поиск и подключение устройства». Добавьте устройство G-Sprinter.

При подключении устройства, дата и время на устройстве будут настроены автоматически.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

## ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

### Главный экран


На данном экране отображаются текущие дата и время, а также сведения о сердечном ритме, количестве пройденных шагов и израсходованных калориях. Вы можете изменить тему оформления главного экрана в разделе «Еще» - «Тема».

### Пульс (давление / кислород)

В данном пункте меню вы можете проверить ваши текущие значения пульса, артериального давления и уровня кислорода в крови. Для начала измерения удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд.

### Статус

В данном пункте меню вы можете проверить количество пройденных шагов.



### Спорт

В данном пункте меню вы можете выбрать один из предложенных режимов тренировки. Устройство запишет данные о тренировке и потраченных калориях. Устройство поддерживает следующие режимы: «Бег», «Прыжки», «Пресс».



### Мониторинг сна

Когда вы засыпаете, браслет автоматически переходит в режим мониторинга сна. Устройство может определять фазы сна, информация о которых будет отображаться в приложении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Автоматическое определение сна начинается с 22 часов. Приложение обнаруживает сон, продолжительностью более 45 минут.

### Сообщения

#### Текстовые уведомления


Когда устройство подключено к телефону, оно будет оповещать вас вибрацией о входящих SMS-сообщениях и уведомлениях приложений. Устройство может отображать сообщения длиной до 40 символов.

#### Уведомление о входящем звонке

Когда устройство подключено к телефону, оно будет оповещать вас вибрацией о входящих звонках и отображать имя звонящего или номер телефона.

### Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти ваш смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.



### Будильник

Вы можете установить до 8 сигналов будильника. При включении этой функции браслет в установленное время оповестит вас вибросигналом. Будильник срабатывает, даже если устройство отключено от смартфона.



### Другие функции (настраиваются в приложении)

#### Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

#### Управление камерой

При активации данной функции вы можете управлять приложением камеры на смартфоне при помощи браслета. Активируйте функцию управления камерой и встряхните браслет, камера на вашем смартфоне сработает с задержкой 3 секунды.

#### Напоминание о бездействии

Вы можете включить функцию напоминания о бездействии и устройство будет напоминать вам о необходимости разминки, если вы находитесь без движения заданный промежуток времени.

### Экран

Функция «Экран» позволяет настроить интервал времени, в котором экран часов будет включаться автоматически при поднятии руки.

### Сбросить устройство

Активация данной функции удалит данные с вашего устройства, например, данные о тренировках и потраченных калориях.

### Удалить устройство

Активация данной функции удалит все данные с вашего устройства, включая информацию о сопряжении с вашим смартфоном.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, незамедлительно обратитесь к врачу.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... Sprinter  
 Версия Bluetooth ..... 4.0  
 Экран ..... 1.3" / TFT / 240x240 / Цветной  
 Емкость аккумулятора ..... 150 мАч  
 Время работы ..... до 7 дней  
 Влагозащита ..... IP68

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)  
**Адрес:** 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)  
**Импортер:** ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"  
**Адрес:** 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:  
Телефон: 8 800 222 80 48.  
E-mail: [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru)  
[www.geozon.ru](http://www.geozon.ru)  
Произведено в КНР.

