

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Электр шырын сыққыш DEXP JR-1000



Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғының сұлбасы	5
Жинақталымы.....	6
Пайдалану нұсқаулығы	6
Тазалау және күтім жасау	7
Техникалық сипаттамалар	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Электр шырын сыққыш балғын жемістерден және көкөністерден шырын сығып алуға арналып жасалған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы тегіс, тұрақты және құрғақ жерде тұруы керек.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат кабелінің коннекторы жерге қосылған қос полюсті қуат розеткасына қосылуы керек. Мұқият тексеріп алып, қуат розеткасының дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Ашасын қуаттау розеткасына дұрыстап салыңыз.
- Құрылғы қыздыру элементтерінен (мысалы, газ немесе электр плитасы) алыс тұрғанынан көз жеткізіңіз, кабельдің бүгілуіне жол бермеңіз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе бөлшектеуге тырыспаңыз. Өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Кабелі немесе айыры зақымдалған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы жемістер мен көкөністерден шырын сығып алуға арналған, құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз, сонымен қатар құрылғыны басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны бөлшектеуге немесе оған бөгде заттарды қоюға болмайды.
- Егер жүктеуіш астауы құрылғы корпусына мықтап орнатылмаған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Қуаттау кабелінің ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тасымалдауға немесе бөлшектеуге тыйым салынады.

- Егер құрылғы бітеліп қалса, 2-3 секундқа кері айналымын қосыңыз, содан кейін қайтадан тікелей жүрісті қолданып көріңіз.
- Жемістер мен көкөністерді жүктеу астауына салу үшін итергішті қолданыңыз. Ешбір жағдайда мұны саусақтарыңызбен немесе кез-келген бөгде заттармен жасамаңыз.
- Құрылғының үздіксіз максималды жұмыс істеу уақыты – 10 минут. Егер құрылғы ұзақ жұмыс істесе, ол қызып кетеді, бұл оның бұзылуына апарып соқтырады.
- Құрылғыны немесе оның қуат кабелін суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін оны өшіріп тоқтан айырыңыз. Ашаны қуаттау розеткасынан сымнан тартып шығармаңыз, тек ашасынан ұстаңыз.
- Егер құрылғыны пайдалану кезінде жағымсыз иіс сезсеңіз, құрылғыны дереу өшірңіз, ашасын қуаттау розеткасынан ажыратыңыз және ресми өкілеттік орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек екі қолмен ұстап тасымалдаңыз.

Құрылғының сұлбасы



1. Нығыздауыш.
2. Қалдыққа арналған контейнер.
3. Қозғалтқыштың блогы.
4. Бұғаттау тетігі.
5. Шүмегі.
6. Негізі.
7. Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі.
8. Айыры бар қуаттау сымы.
9. Жүктелетін астау.
10. Қақпақ.
11. Қосу/өшіру батырмасы.
12. Қақпағы бар құмыра.
13. Щётка

Жинақталымы

1. Қозғалтқыш блогын тегіс, тұрақты бетке орнықтырып қойыңыз.
2. Негізді қозғалтқыш блогына орнатыңыз, сонда розетка қозғалтқыш блогындағы ойыққа сәйкес келеді.
3. Қалдықтарға арналған контейнерін негіз розеткасының астына бекітіңіз.
4. Сүзгінің түбіндегі беріліс негіздегі редуктормен сәйкес келетін етіп сүзгіні негізге орнатыңыз.
5. Қақпақты қалдықтарға арналған контейнері мен сүзгіні жабатын етіп жабыңыз.
6. Бұғаттау тетігін тік күйге бұрап қойыңыз. Егер де сіз дұрыс орнатқан болсаңыз, онда шырт еткен дыбыс естіледі.
7. Шүмегінің астына құмыра қойыңыз.
8. Құрылғы пайдалануға дайын.

Пайдалану нұсқаулығы

Жемістерді/көкөністерді дайындау

- Шырын жасамас бұрын жемістер мен көкөністерді ұқыптап жууды ұмытпаңыз.
- Тұқымдарды, ұсақ тұқымдарды немесе жұқа қабықты алып тастаудың қажеті жоқ.
- Қалың қабығы бар жемістер мен көкөністерді (мысалы, апельсиндер) тазарту керек, өйткені қабықтың бөлшектері шырынның дәмін бұзуы мүмкін.
- Құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін жемістер мен көкөністерден (мысалы, өрік немесе өрік) үлкен сүйектерді алып тастау керек.
- Ірі жемістер мен көкөністерді жүктемеу астауына сыятындай жүктеу астауына салыңыз.

Пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Құрылғының шүмегін астына сырт еткенше басып, оны ашыңыз.
3. Құрылғыны іске қосыңыз да керекті жылдамдықты таңдап алыңыз.
 - Төменгі жылдамдық жұмсақ жемістер мен көкөністерден шырын жасауға лайықты болады.
 - Төменгі жылдамдық қатты жемістер мен көкөністерден шырын жасауға лайықты болады.
4. Жемістер мен көкөністерді жүктеу астауына салыңыз: Өнімдерді итеру үшін тығыздауышты пайдаланыңыз.
5. Жүктелген өнімдерді байыппен итеіріңіз.
6. Өнімдердің жаңа бөлігін қосу үшін құрылғыны өшіріңіз. Бұл жағдайда масса шашырамауы үшін тығыздауышты жүктеу науасынан шығармаңыз.
7. Қалдықтарға арналған асатуын уақытылы босатып отырыңыз.
8. Шырын беруді тоқтату үшін шырын сыққыштың шүмегін көтеріп, «Тамшы тоқтату» функциясын қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: шүмек көтерілген кезде өнімдерді жүктеуді және шыранның жаңа партиясын шығаруды жалғастыра алмайсыз.

9. Жұмысы аяқталғанда құрылғыны өшіріп, сосын оны желіден ажыратыңыз.

ЕСКРЕТУ:

- алғаш қолданар алдында тамақпен жанасатын барлық бөлшектерді жуып, кептіруді ұмытпаңыз;
- үздіксіз жұмыстың циклы 3 минуттан аспауы тиіс. Бірінші циклы өткен соң құрылғыны 20 минут суытыңыз.

Пайдалы кеңестер

- Балғын жемістер мен көкөністерді пайдаланыңыз.
- Шырындарды дайындаудың қолайлы нұсқалары: ананас, алма, қияр, балдыркөк, сәбіз, шпинат, қырыққабат, қауын, қарбыз, қызанақ, көптеген цитрустар.
- Шырын дайындау үшін банан, манго, папайя және авокадо сияқты жемістерді пайдалануды ұсынбаймыз.
- Шпинаттан немесе қырыққабаттан шырын жасау үшін жапырақтарды орап, алынған түтіктерді жүктеу астауына салыңыз.
- Алдын ала шырын жасап қоюға болмайды. Жемістердің құрамындағы дәрумендер мен антиоксиданттар жарық пен ауаның әсерінен тез бұзылады. Қолданар алдында ғана тікелей дайындалған шырыннан максималды пайда аласыз.
- Жаңа сығылған алма шырыны ауа әсерінен тез қарайып кетеді. Түс өзгермес үшін алма шырынына аздап лимон шырынын қосуды ұсынамыз.
- Жеміс немесе көкөніс торттарын кәстрөлдер мен пирогтарды дайындау үшін пайдалануға болады.

Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында әрдайым құрылғыны ажыратып, қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Қозғалтқыштың блогын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қозғалтқыш блогын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Сүзгіні тазалау үшін осы жинаққа кіретін щетканы пайдаланыңыз.
- Сүзгіні, күнжара астауын, тұғырлы негізді және өзге де алмалы-салмалы бөлшектерді қолмен немесе ыдыс жуғышта жууға болады.
- Тазалау үшін қырнауыш жуғыш заттар мен өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Сақтауға қоймас бұрын құрылғының барлық бөлшектерін мұқият құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: JR-1000.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Құмыраның көлемі: 1 л.
- Күнжараға арналған контейнердің көлемі: 2 л.
- Жүктеуіш астаудың диаметрі: 75 мм.
- Сүзгінің материалы: тот баспайтын болат.
- Корпустың материалы: тот баспайтын болат.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Сүдер Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Хунсин тас жолы, 7, Хунтан А аймағы, Цзянбэй, Нинбо, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



Жазбалар үшін

www.dexp.club