

Вентилятор Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Установка вентиляторов

1. Установите вентиляторы на радиатор.
2. Подключите кабель вентилятора к контроллеру.
3. Выставьте номер контроллера на DIP-переключателе в соответствии с комбинациями на рисунке.
4. Подсоедините кабель контроллера к материнской плате (USB 2.0 9-pin) и контроллеру.
5. Подключите кабель питания к разъему 4-pin Molex и контроллеру.
6. Если Вы хотите подсоединить два или более контроллеров, используйте мостовой кабель для подключения.

Комплектация

- A. Вентилятор.
- B. Контроллер.
- C. Кабель контроллера.
- D. Мостовой кабель.
- E. Кабель питания.
- F. Короткий винт.
- G. Длинный винт.
- H. Липучка.

Интерфейс управления программным обеспечением Riing Plus RGB

Скачайте программное обеспечение с официального сайта Thermaltake.

Вбейте в поиск «Riing Plus RGB» на официальном сайте.

Совместимость с ОС: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.

Интерфейс программного обеспечения Riing Plus Fans.

- A-1. Настройка профиля: выберите профиль и настройте режим подсветки, затем щелкните на значок «Сохранить» (A-3), чтобы сохранить настройки.
- A-2. Сохранение профиля контроллера: выберите профиль и контроллер, затем щелкните на значок «Сохранить», чтобы назначить профиль контроллеру.
- B. Следуйте шагу 3 руководства по установке, чтобы установить номер контроллера.

- С. Режим подсветки: копирующий (подсветка работает в соответствии с предыдущими настройками) / полное освещение / светомузыка / поток / спектр RGB / пульсация / мигание / импульсный / волновой / перекрестный / температурный (цвет меняется в зависимости от температуры) / падающая звезда.
- С-1. Выбор подсветки: настроить подсветку, цвет и скорость.
 - Режим освещения: выберите режим освещения.
 - Цветовой режим: выберите цвет светодиодов.
 - Скорость подсветки: установите скорость света светодиодов.
 - Палитра оттенков и цветов светодиодов: выберите цвет каждого отдельного светодиода, щелкнув на цветовую палитру.
 - Готово: сохраните настройки.
 - Сбросить настройку светодиода до значения по умолчанию.
 - Яркость: водите курсором, чтобы настроить яркость светодиодной подсветки.
 - Светодиод Вкл./Выкл.: щелкните значок светодиодной подсветки, чтобы включить или выключить.
 - Цветовой код: включите десятичный коды красного, зеленого или синего цвета, чтобы настроить цвет светодиода.
- С-2. Включение/выключение вентилятора: пользователь может отключить функцию управления скоростью вращения вентилятора и светодиода в программном обеспечении, если вентилятор не подключен к контроллеру.
- С-3. Раскрывающийся список: щелкните название устройства, чтобы выбрать другой.
- С-4. Примечания: введите примечание здесь.
- D-1 и D-2. Панель выбора устройства: щелкните панель управления, чтобы вывести вперед.

Пароль для подключения к мобильному приложению: чтобы подключить приложение Riing Plus RGB, подключите компьютер к беспроводной сети, затем щелкните на «Пароль» в меню настроек программного обеспечения и установите пароль для подключения. Приложение Riing Plus RGB будет запрашивать ваш пароль каждый раз при запуске приложения.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:
www.thermaltake.com

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB желдеткіші

Желдеткіштерді орнату

1. Желдеткіштерді радиаторға орнатыңыз.
2. Желдеткіш кабелін контроллерге қосыңыз.
3. DIP-ауыстырғышына контроллер нөмірін суреттегі комбинацияларға сәйкес орнатыңыз.
4. Контроллер кабелін аналық платаға (USB 2.0 9-pin) және контроллерге қосыңыз.
5. Қуат кабелін 4-pin Molex ағытпасына және контроллерге қосыңыз.
6. Егер Сіз екі немесе одан да көп контроллерді қосқыңыз келсе, қосылу үшін көпір кабелін қолданыңыз.

Жиынтықтама

- A. Желдеткіш.
- B. Контроллер.
- C. Контроллер кабелі.
- D. Көпір кабелі.
- E. Қуат кабелі.
- F. Қысқа бұранда.
- G. Ұзын бұранда.
- H. Жабысқақ.

Riing Plus RGB бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару интерфейсі

Бағдарламалық қамтамасыз етуді Thermaltake ресми сайтынан жүктеп алыңыз. Ресми сайтта іздеуге «Riing Plus RGB» деп жазыңыз.

ОЖ үйлесімділігі: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.

Riing Plus Fans бағдарламалық қамтамасыз етудің интерфейсі.

- A-1. Профильді баптау: профильді таңдаңыз және жарықтандыру режимін орнатыңыз, содан кейін баптауларды сақтау үшін «Сақтау» (A - 3) белгішесін нұқыңыз.
- A-2. Контроллер профилін сақтау: профиль мен контроллерді таңдаңыз, содан кейін контроллерге профиль тағайындау үшін «Сақтау» белгішесін басыңыз.
- B. Контроллер нөмірін орнату үшін орнату нұсқаулығының 3-қадамын орындаңыз.

- С. Жарықтандыру режимі: көшіретін (жарықтандыру алдыңғы баптауларға сәйкес жұмыс істейді) / толық жарықтандыру / жарық музыка / ағын / RGB спектрі / пульсация / жыпылықтау / импульстік / толқын / қиылысқан / температуралық (түс температураға байланысты өзгереді) / құлама жұлдыз.
- С-1. Жарықтындаруды таңдау: жарықтандыру, түсі мен жылдамдығын баптау.
 - Жарық режимі: жарық режимін таңдаңыз.
 - Түс режимі: жарық диодтарының түсін таңдаңыз.
 - Артқы жарық жылдамдығы: жарық диодты жарық жылдамдығын орнатыңыз.
 - Жарық диодтарының реңктері мен түстерінің палитрасы: түстер палитрасын басу арқылы әр жеке жарық диодының түсін таңдаңыз.
 - Дайын: баптауларды сақтаңыз.
 - Жарық диодты әдепкі бойынша күйге дейін келтіріңіз.
 - Жарықтық: жарықдиодты жарықтың жарықтығын баптау үшін жүргіргіні жүргізіңіз.
 - Қосу/Өшіру жарық диоды: қосу немесе өшіру үшін жарықдиодты жарықтандыру белгішесін басыңыз.
 - Түс коды: жарық диодының түсін баптау үшін қызыл, жасыл немесе көк оңдық кодтарды қосыңыз.
- С-2. Желдеткішті қосу/өшіру: егер желдеткіш контроллерге қосылмаған болса, пайдаланушы желдеткіштің айналу жылдамдығын басқару функциясын және бағдарламалық қамтамасыз етудегі жарық диодын өшіре алады.
- С-3. Ашылмалы тізім: басқасын таңдау үшін құрылғы атауын басыңыз.
- С-4. Ескертулер: мұнда ескертуді енгізіңіз.
- D-1 және D-2. Құрылғыны таңдау тақтасы: алға шығару үшін басқару тақтасын басыңыз.

Мобильді қосымшаға қосылуға арналған пароль: Riing Plus RGB қосымшасын қосу үшін компьютерді сымсыз желіге қосыңыз, содан кейін бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау мәзіріндегі «Парольді» басыңыз және қосылу үшін парольды орнатыңыз. Riing Plus RGB қосымшасы қосымшаны іске қосқан сайын сіздің пароліңізді сұрайды.

Қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.thermaltake.com

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.