

Приложение к руководству пользователя Блок питания Thermaltake

Серия	P/N	Модель
TR2S	PS-TRS-0750NN2AWE-1	TRS-750AH2NK

Назначение устройства

Блок питания системного блока предназначен для питания всех компонентов ПК электроэнергией путем преобразования сетевого напряжения. Чтобы обеспечить стабильность и высокую производительность блока питания, придерживайтесь следующих инструкций во избежание ошибок, а также продления срока службы продукта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Способ монтажа (установки) устройства описан в руководстве пользователя.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.
5F, № 185, секция 2, Бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй, Тайвань (Китай).

Manufacturer: Thermaltake Technology Co., Ltd.
Тайвань (Китай), Taipei City 114, 5F, No. 185, Sec. 2 Tiding Blvd., Neihu Dist.

Филиал завода-изготовителя: Ченнэл Вэлл Тэкнолоджи (Гуанчжоу) Ко., Лтд.
Восточная Промбаза Высоких Технологий, ул. Цзэнцзян, Цзэнчэн, Китай.

Manufacturer's branch: Channel Well Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
Китай, Eastern Hi-tech Industrial Base, Zengjiang Street, Zengcheng.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».

108801, Россия, город Москва, Сосенское поселение, поселок Коммунарка, улица
Потаповская Роща, дом 4, корпус 3, помещение 18.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии и эксплуатации БП серии TR2S: 36 месяцев.
TM: Thermaltake.



Дата изготовления указана на упаковке.