

# Thermaltake Riing Quad 14 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Pack Black желдеткіші

## Желдеткіштерді орнату

Назар аударыңыз: ең көбі 1 контроллер мен 5 Riing Quad желдеткіштерін бір Molex жалғағыш кабеліне қосу ұсынылады. Riing Quad желдеткіштерін басқа TT RGB PLUS контроллерлеріне қоспаңыз.

1. Желдеткіштерді радиаторға орнатыңыз.
2. Желдеткіш кабелін контроллерге қосыңыз.
3. DIP-ауыстырғышына контроллер нөмірін суреттегі комбинацияларға сәйкес орнатыңыз.
4. Контроллер кабелін аналық платаға (USB 2.0 9-pin) және контроллерге қосыңыз.
5. Қуат кабелін 4-pin Molex ағытпасына және контроллерге қосыңыз.
6. Егер Сіз екі немесе одан да көп контроллерді қосқыңыз келсе, қосылу үшін көпір кабелін қолданыңыз.

## Жиынтықтама

- A. Желдеткіш.
- B. Контроллер.
- C. Контроллер кабелі.
- D. Көпір кабелі.
- E. Қуат кабелі.
- F. Қысқа бұранда.
- G. Ұзын бұранда.
- H. Жабысқақ.

## Riing Plus RGB бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару интерфейсі

Бағдарламалық қамтамасыз етуді Thermaltake ресми сайтынан жүктеп алыңыз. Ресми сайтта іздеуде «TT RGB Plus» деп жазыңыз.

ОЖ үйлесімділігі: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.

БҚ ашылғаннан кейін ашылмалы тізімнен (C-4) «Riing Quad» таңдаңыз.

Бағдарламалық қамтамасыз ету интерфейсі

- A-1. Профильді баптау: профильді таңдаңыз және жарықтандыру режимін орнатыңыз, содан кейін баптауларды сақтау үшін «Сақтау» (A - 3) белгішесін нұқыңыз.
- A-2. Контроллер профилін сақтау: профиль мен контроллерді таңдаңыз, содан кейін контроллерге профиль тағайындау үшін «Сақтау» белгішесін басыңыз.

- В. Контроллер нөмірін орнату үшін орнату нұсқаулығының 3-қадамын орындаңыз.
- С. Жарықтандыру режимі: толық жарықтандыру / толқын / импульстік / пульсация / микрофон / дыбыстық әсер / RGB спектрі / ағын.
- С-1. Жарықтындаруды таңдау: жарықтандыру, түсі мен жылдамдығын баптау.
  - Жарық режимі: жарық режимін таңдаңыз.
  - Түс режимі: жарық диодтарының түсін таңдаңыз.
  - Жарықтандыру жылдамдығы: жарық диодты жарық жылдамдығын орнатыңыз.
  - Жарық диодтарының реңктері мен түстерінің палитрасы: түстер палитрасын басу арқылы әр жеке жарық диодының түсін таңдаңыз.
  - Дайын: баптауларды сақтаңыз.
  - Жарық диодты әдепкі бойынша күйге дейін келтіріңіз.
  - Жарықтық: жарықдиодты жарықтың жарықтығын баптау үшін жүргізіңіз.
  - Қосу/Өшіру жарық диоды: қосу немесе өшіру үшін жарықдиодты жарықтандыру белгішесін басыңыз.
  - Түс коды: жарық диодының түсін баптау үшін қызыл, жасыл немесе көк оңдық кодтарды қосыңыз.
- С-2. Өнімділік режимі: 500-1000 айн./ мин. (жұмыс циклі 0% - 100%); шусыз режим: 300-700 айн./ мин. (жұмыс циклі 0% - 50%); PWM режимі: PWM функциясын өшіруге және желдеткіш жылдамдығын қолмен орнатуға болады.
- С-3. Жарықтандыруды қосу/өшіру: егер желдеткіш контроллерге қосылмаған болса, пайдаланушы бағдарламалық қамтамасыз етудегі жарықтандыруды басқару функциясын өшіре алады.
- С-4. Құрылғыны таңдау: басқасын таңдау үшін құрылғы атауын нұқыңыз.
- С-5. Желдеткіш сақинасын жарықтандыруды таңдау: жарық режимін орнату үшін желдеткіш сақинасын таңдаңыз.
- D-1 және D-2. Құрылғыны таңдау тақтасы: алға шығару үшін басқару тақтасын басыңыз.

Мобильді қосымшаға қосылуға арналған пароль: TT RGB Plus қосымшасын қосу үшін компьютерді сымсыз желіге қосыңыз, содан кейін бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау мәзіріндегі «Парольді» басыңыз және қосылу үшін парольды орнатыңыз. TT RGB Plus қосымшасы қосымшаны іске қосқан сайын сіздің парольды сұрайды.

Қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com)

**Ескерту:** бағдарламалық қамтамасыз ету интерфейсі жаңартуларға байланысты өзгертілуі мүмкін, біздің [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com) сайттағы пайдаланушы нұсқаулығының соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, Тидин бульвары, Нэйху ауданы, Тайбэй қ., Тайвань (Қытай).  
Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа  
ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

