



Краткое руководство: **LACIE RUGGED USB-C**



Изделие/емкость	LaCie Rugged USB-C 1 ТБ	LaCie Rugged USB-C 2 ТБ	LaCie Rugged USB-C 4 ТБ
Номер изделия	STFR1000400	STFR2000400	STFR4000400

Комплектация:

- Мобильное беспроводное устройство хранения данных LaCie Fuel
- Блок питания и кабель USB 3.0
- Руководство по быстрой установке

Минимальные системные требования

- LACIE RUGGED USB-C
- Кабель USB 3.1 Gen 2 (USB-C)
- Кабель USB 3.1 Gen 1/USB Type-A (совместим с портами Type-A USB 2.0 и USB 3.0)
- Руководство по быстрой установке
- Программное обеспечение: LaCie Backup Assistant



Краткие технические характеристики:

Интерфейс	1 порт USB-C (совместим с USB 3.0)
Скорость передачи данных через интерфейс	USB-C: 5 Гбит/с
Ограниченная гарантия	2 года

Руководство по быстрой установке:

Программа LaCie Setup Assistant упрощает подключение жесткого диска LaCie. Чтобы правильно подключить жесткий диск LaCie, последовательно выполните перечисленные ниже шаги.

ШАГ 1. ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ USB

1. Подключите свободный конец кабеля USB к компьютеру.



2. После этого диск отобразится в системе.

Техническое примечание: если порт USB на компьютере не обеспечивает достаточную мощность для работы устройства LaCie, может потребоваться кабель Y-образный кабель USB (можно приобрести на веб-сайте www.lacie.com/accessories). Дополнительные сведения см. в [описании Y-образного кабеля USB](http://manuals.lacie.com/en/manuals/rugged-mini/cables#usb-y-cable) (<http://manuals.lacie.com/en/manuals/rugged-mini/cables#usb-y-cable>).

ШАГ 2. ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ LACIE SETUP ASSISTANT

ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ LACIE DESKTOP MANAGER (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Для управления дополнительными функциями жесткого диска можно установить LaCie Desktop Manager. Дополнительные сведения см. в разделе [LaCie Desktop Manager](http://manuals.lacie.com/en/manuals/rugged-mini/lacie-desktop-manager) (<http://manuals.lacie.com/en/manuals/rugged-mini/lacie-desktop-manager>)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания LaCie стремится предоставить клиентам высочайший уровень обслуживания и поддержки. Для этого мы предлагаем три уровня гарантии. В течение гарантийного срока (1, 2, 3 или 5 лет) пользователю предоставляется доступ к насыщенным информационным интернет-ресурсам, техническая поддержка от специалистов компании, услуги по ремонту и (или) замене устройства в любой точке мира. Чтобы воспользоваться преимуществами гарантии, обратитесь в службу поддержки LaCie: www.lacie.com/us/support. На веб-сайте можно получить поддержку в режиме онлайн и найти контактную информацию. Кроме того, можно обратиться за помощью в магазин, где было приобретено устройство.

Условия стандартной гарантии для разных устройств отличаются. Чтобы узнать гарантийный статус и ознакомиться с условиями стандартной гарантии для используемого устройства, введите его серийный номер на веб-странице www.lacie.com/us/support. Если условия гарантии для вашего устройства не отображаются, значит, гарантийный срок для него истек.

