

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

DEXP B1B420AMA
кіріктірілетін тоңазытқышы

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ	5
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	5
Сақтық шаралары	6
Осы өнімді қолданудан бұрын	7
ОРНАТУ	8
Құрылғы схемасы.....	8
Орнату бойынша ұсыныстар.....	9
Құрылғы өлшемдері	10
Тоңазытқышты кіріктіру	11
Есіктерді қайта ілу	15
ПАЙДАЛАНУ	18
Дисплей.....	18
Басқару	19
Энергия үнемдеу	20
Азық-тұліктерді тиімді сақтау	20
КҮТИМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	21
Күтім көрсету.....	21
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	22
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	26
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	27
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ	
ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ	28
Орын алмастыру және тасымалдау	28
Кәдеге жарату	29
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	29

Құрметті сатып алушы!

"DEXP" сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланудан бұрын, қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақтағын қамтамасыз етіңіз, бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Тоңазытқыш — жылудан оқшауланған камерада төмен температуралы сақтаап тұратын құрылғы. Әдетте тағамды немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтау үшін қолданылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуды немесе тоңазытқышты зақымдауды мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өз бетімен тазалауға және техникалық қызмет көрсетуге жол бермеңіз.
- Балаларға құрылғының есігінен немесе есік контейнерлерінен ұстап тартылуға жол бермеңіз.
- Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруіне жол бермеңіз. Олар ішкі жағынан бұғатталып қалуды мүмкін, сонымен қатар бұл тұншығу нәтижесінде жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Балаларға суырмалы бөлікке аяқпен тұруына жол бермеңіз. Қақпақ сынусы мүмкін, нәтижесінде құлап кетуі мүмкін.

Сақтық шаралары

- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны орнату және пайдалану алдында барлық ескертулер мен ескертпелерді қоса алғанда, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және сақтық шараларымен танысқанына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты тоңазытқыштың бүкіл қызмет ету мерзімінде сақтаңыз.
- Құрылғының корпусындағы желдету саңылаулары ашық болуы керек. Оларды бұғаттаңыз.
- Өндіруші ұсынғаннан басқа, ерітуді тездету үшін механикалық құрылғылар мен басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш белгітерінің ішінде электр құралдарын (мысалы, балмұздақ жасау құралын), егер оларды өндіруші осылай түрде пайдалану үшін ұсынбаса, пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыштағы шам ұзақ үақыт қосулы болса, ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Тоңазытқышта аэрозольдер және т. б. сияқты жарылу қаупі бар материалдар салынған сыйымдылықтарды сақтамаңыз.
- Салқындану контурындағы изобутан салқыннатқыш агенті (R600a) экологиялық қауіпсіздігі жоғары табиги газ болып табылады, бұған қарамастан жеңіл тұтанғыш. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқыннатқыш агент контурының компоненттерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқыштың құрылымына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, мысалы: дүкендер, кеңселер және басқа да жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үйде; фермалар, қонақ үйлер, мотельдер және басқа да тұрғын орынжайлардағы тұрғын үйлерде; шағын қонақ үйлерде ("түнегу және таңғы ас" типіндегі); қоғамдық тاماқтану орындарында.
- Кез-келген электрлік компоненттер (штепсельдік айыр, қуат сымы, компрессор және т.б.) дұрыс жұмыс істемеген жағдайда жарақтатнуға жол бермеу үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы керек.
- Тоңазытқыш жиынтығында жеткізілетін шам басқа тұрмыстық мақсаттарда пайдаланауға арналмаған.
- Қуат сымын ұзартуға болмайды.
- Қуат сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі мүмкін және өртке немесе электр тогымен зақымдаға әкелуі мүмкін.
- Құрылғының штепсельдік айырының еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер электр розеткасы мықтап бекітілмеген болса, электр тогымен зақымдану қаупіне жол бермеу үшін оған штепсель айырын салмаңыз.
- Тоңазытқыштың салмағы айтарлықтай болғандықтан оны тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
- Ұсікке жол бермеу үшін тоңазытқыштан және мұздатқыштан азық-түлікті дымқыл қолмен алмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі түлғалардың, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа түлғалар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған.

Осы өнімді қолданудан бұрын

- Тоңазытқышты қосудан бұрын, төлкүжат маңдайшасында көрсетілген кернеу мен жиілік желінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жерге түйікталған болуы керек. Егер электр розеткасы жерге түйікталмаған болса, білікті электрикке хабарласып, тоңазытқышты қолданыстағы нормаларға сәйкес жерге түйіктаяуға қосыңыз.
- Бекіту үшін бүкіл қаптаманы, пенопластты және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Қаптама пенопластины тоңазытқыштың астына төсеу үшін пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты қолданудан бұрын, салқыннату жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтірмейтіндегі және құрылғының қуат тұтынуын арттырмайтындей етіп, бүйір панеліндеңі түссіз қабықшаны шешіп алыңыз.
- Өндіруші жоғарыда көрсетілген сақтық шараларын сақтамаған жағдайда жауапкершілік көтермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны орнату кезінде оның климаттық класын ескеру қажет.

Климаттық класы тоңазытқыштың корпусында орналасқан техникалық сипаттамасы бар тоңазытқыштың затбелгісінде көрсетілген. Тоңазытқышты белгіленген шектен асатын температурада пайдалануға тығым салынады. Климаттық класс тоңазытқышты пайдалану жағдайларын анықтайды.

Климаттық класы	Белгіленуі	Температура
Субқалыпты	SN	+10°C-тан +32°C-қа дейін
Қалыпты	N	+16°C-ден +32°C-қа дейін
Субтропикалық	ST	+10°C-тан +38°C-қа дейін
Тропикалық	T	+16°C-тан +43°C-қа дейін

Қалыпты — бұл әмбебап климаттық класс, Ресей дүкендеріндегі тоңазытқыштардың көпшілігін қамтиды. Жазда температурасы 32 °C-тан асатын оңтүстік өңірлердің түрліліктері үшін тоңазытқышты тек салқыннатылатын бөлмеде ғана пайдалану мүмкін болады. Қысқы мезгілде орынжайлар міндетті түрде жылтылатын болуы тиіс.


Остандық өндіріс агрегаттарындағы N және SN "УХЛ" (бірқалыпты-суық климатқа арналған класс) деген таңбалауы болуы мүмкін.

Субқалыпты — тоңазытқыштардың бұл климаттық класы тұрақсыз жылтылатын бөлмелерге (жертөлелер, қосалқы бөлмелер, суық дәліздер) арналған, онда температура ыңғайлы деңгейден төмен түсін мүмкін.

Субтропикалық — жазғы үақытта температура 32 °C-тан жоғары болатын өңірлерге арналған.

Тропикалық — температурасы 40 °C-тан жоғары көтерілетін оңтүстік өңірлерге немесе ерекше жағдайлары бар бөлмелерге (оңтүстік жағы, салқыннатқышы жоқ, ауданы тар) арналған.

Құрылғы схемасы



1. Көмескі жарық.
2. Шыны сөрелер.
3. Басқару панелі.
4. Көкөністер мен жемістерді сақтауға арналған жәшік.
5. Мұздатқыш камераның үстіңгі бөлігі.
6. Мұздатқыш камерасының жәшіктері.
7. Есік сөрелері.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық суреттер мен схемалар ақпараттық мақсаттар үшін берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.


- Тоңазытқыш үнемі жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және тән дыбыстыар шығарады, сондықтан оны демалу және үйіктау орындарында орнату қажет емес.
- Тоңазытқыштың сыртқы жағындағы деңгелек жапсырмаларды алып тастамаңыз. Олар технологиялық тесіктерді жабу арқылы сәндік функцияны орындаиды.
- Қолданудан бұрын тоңазытқышты жақсырап жуыңыз. Есіктің тығыздағышына және есік ілмектері жағынан корпустың алдыңғы бөлігіне жағылған силикон майлағышын жууға болмайды. Есіктер жабылған кезде майлау тығыздағыштың сиңуына жол бермейді.
- Кейбір үлгілерде сөрелердің алдыңғы бөлігінде (металл түсті) түссіз қорғағыш қабықша жапсырылған, оны қолданудан бұрын алып тастау ұсынылады.
- Тоңазытқышты жылдыту құрылғыларының жанына және тікелей күн сәулесіне, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Нұсқаулықта көрсетілген электр тогының кернеуі үйініздің желілік параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат кәбілін электр розеткасына қосыңыз. Басқа электр құралдарын сол розеткаға қоспаңыз.
- Тоңазытқышты бірінші рет орнатқан кезде, оның ішіндегі жұмыс температурасын орнату үшін 2-3 сағат жұмыс жасатыңыз, содан кейін оны балғын немесе мұздатылған тағамдармен толтырыңыз. Тоңазытқышты желіден ажыратқаннан кейін оны кемінде 5 минуттан кейін ғана қайта қосуға болады. Эйтпесе, іsten шығуы мүмкін.
- Тоңазытқышты орынжайдың қабырғасына бүйірімен орнатқан кезде сөрелер мен жәшіктерін алу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін есіктерді 90 градустан асатын бұрышқа ашуға жеткілікті орын қалдышыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғы мен басқа заттар арасындағы жеткіліксіз қашықтық энергияны тұтынудың артуына және құрылғының мұздату қабілетінің нашарлауына алып келуі мүмкін. Бұйымды орнату кезінде ең жақын қабырғаларға және басқа заттарға дейін кемінде 50 мм қашықтықты қамтамасыз ету қажет.




Құрылғы өлшемдері






- Сүретте көрсетілгендей, тоңазытқышқа кіретін ауа шкафтың, желдегу каналы арқылы өтеді (көрсеткілердің бағытын қараңыз). Шкафтағы бос кеңістіктің көлемі ауаны алу үшін кемінде 200 см^2 ($E \times B: 500 \text{ мм} \times 40 \text{ мм}$) және оның шығуы үшін бірдей болуы керек. Сонымен қатар, шкафта төмөнгі артқы жағында желдегу үшін кем дегенде 200 см^2 орын болуы керек. Осы талаптардың қадағаланбауы құралдың сыйнына экелуі мүмкін.
- Негізінен келесі қағида қолданылады: желдектіш саңылаудың ауданы неғұрлым үлкен болса, құрылғы жұмыс кезінде электр энергиясын соғұрлым кем пайдаланады.
- Жиназдың артқы қабырғасындағы желдегу саңылауының терендігі кем дегенде 40 mm болуы керек.
- Құрылғыны тек сенімді және тұрақты орналасқан жиназға орнатуға рұқсат етіледі. Жиназды құлаудан сақтау үшін бекіту қажет.
- Ас үй жиназын деңгей мен таңбалая бұрыштығы арқылы түзетіп орнатыңыз және қажет болған жағдайда тесеништерді қолданып тураланыз.
- Еден мен жиназдың бүйір қабырғалары бір-біріне дұрыс бұрышта орналасқанына көз жеткізіңіз.


- Тоңазытқыштың үстіңгі қырының жиегі шкафтың үстіңгі жиегіне толық тиіп, тоңазытқыш тіреуішінің шектегіші шкафтың төменгі жиегіне тиетін етіп құрылғыны науашаға орнатыңыз.




- Төменгі тіректерді бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін оларға бітеуіштерді орнатыңыз.




- Шкафтың үстіңгі жиегіне үстіңгі қырын бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін оларға бітеуіштерді орнатыңыз.




- Ас үй шкафының төменгі есігін ең үлкен бұрышқа ашыңыз, содан кейін тоқазытқыштың төменгі есігін ашып, оларды біріктіріңіз. Бекіту тақтайшасын ішкі шеті тоқазытқыштың төменгі есігінің шетіне сәйкес келетін етіп жылжытыңыз, содан кейін тақтайшаны бұрандалармен шкафтың есігіне бекітіп, бітеуіштерді орнатыңыз. Сол сияқты тоқазытқыштың үстіңгі есігін шкафтың есігіне бекітіңіз.



- Тығыздықты тоңазытқыш корпусы мен шкаф арасындағы бос орынға орнатыңыз.




- Опциялық. Тоңазытқыштың сол жақ жоғарғы жағынан сәндік төсөнішті алып тастап, тақтайшаны, бұрандаларды және пластикалық ендірмелерді алып шығыңыз. Содан кейін тоңазытқыштың ортағы бөлігінің екі жоғарғы (немесе төменгі) саңылауларына пластик ендірмелерді орнатыңыз, содан кейін бекіту тақтайшасын ортағы бөліктің екі төменгі (немесе жоғарғы) саңылауларына бұрандалармен бекітіңіз. Бұранданың жартысы қатайтылған кезде, бекіту тақтайшасын шкафқа жылжытып, бұрандаларды қатайтыңыз. Содан кейін шкафтағы бекіту тақтайшасын кішкентай бұрандалармен қатайтыңыз. Орнату аяқталды.




Қажетті құрал-сайманда (жеткізу жиынтығына кірмейді):

	Айқара бұрауыш		Қалақаша немесе жалпақ бұрауыш
	Түқыр кілті 8 мм		Сырлау таспасы


1. Тоңазытқышты қуат көзінен ажыратыңыз және тоңазытқыштың есігіндегі сөрелерден барлық азық-түлікті алып тастаңыз.
2. Тоңазытқыштың есігінен жоғарғы бітеуіштер мен жоғарғы ілмекті шешіп алыңыз.




3. Тоңазытқыш камерасының есігін, төменгі ілмек пен бітеуішті шешіп алыңыз.




- Тоңазытқыш камерасының төменгі және жоғарғы ілмектерін ауыстырыңыз, оларды орнатып, содан кейін оларға бітеуіштерді бекітіңіз.
- Тоңазытқыш камерасының есігінен екі бекіту тақтайшасын шешіп алып, оларды 180°-қа бұраңыз, есіктің қарама-қарсы жағына орнатыңыз.




- Мұздатқыш камерасы есігінің жоғарғы ілмегін, есікті, төменгі ілмекті және бітеуіштерді шешіп алыңыз.




- Мұздатқыш камерасының төменгі және жоғарғы ілмектерін ауыстырыңыз, оларды орнатып, содан кейін оларға бітегіштерді бекітіңіз.
- Мұздатқыш камерасының есігінен екі бекіту тақтайшасын шешіп алып, оларды 180°-қа бұраңыз, есіктің қарама-қарсы жағына орнатыңыз.



9. Есікті қайта орнату аяқталды.



Дисплей



Басқару түймелері

A. Температураны реттеу/сөндіру түймесі.

Индикаторлар

1. Мәні 1: 8 °C.
2. Мәні 2: 6 °C.
3. Мәні 3: 4 °C.
4. Мәні 4: 2 °C.

Тоңазытқыш камерасының температурасын орнату

Тоңазытқыш бөлімшенің температурасын реттеу үшін "A" түймесін кезекпен басыңыз. Реттелгеннен кейін 30 секундтан кейін тоңазытқыш белгіленген мәнмен жұмыс істей бастайды. Температура келесі ретпен өзгереді:



4 °C температураны орнату ұсынылады.

Жылдам мұздату режимі

Жылдам мұздату режимін іске қосу үшін "A" түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл режим түймені қайта басқан кезде немесе 20 сағаттан кейін сөндіріледі.

Бұғаттау

30 секунд ішінде ешқандай әрекет қолданылмаса, басқару панелі автоматты түрде бұғатталады. Панельді бұғаттан шығару үшін температураны реттеу түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, панельдегі индикаторлар панельдің бұғаттан шығарылғанын көрсетіп, 2 секунд жыптылықтайды.

Қуат көзінен ажырату

Бұғаттан шығарылған күйде "A" түймесін 10 секунд басып тұрыңыз, дисплей сөнеді. 30 секундтан кейін тоңазытқыш сөніп, дисплей мен басқару панелі сөнеді.

Осы режимнен шығу үшін "A" түймесін басыңыз.

Дисплей

Қуат көзін қосқан кезде дисплей 3 секундқа жанады, температура 3 мәніне орнатылады.

Құрылғының қалыпты жұмысы кезінде дисплейде белгіленген температура көрсетіледі.

Тоңазытқыштың жұмысында іркілістер немесе ақаулықтар туындаған жағдайда дисплейде индикаторлар жыптылықтай бастайды.

Қателік коды	Қателік сипаттамасы
1 индикаторы	Тоңазытқыш камерасының температура датчигі
2 индикаторы	Тоңазытқыш камерасының еріту датчигі
3 индикаторы	Мұздатқыш камераның жібіту датчигі
4 индикаторы	Сыртқы температура датчигі

Энергия үнемдеу

- Ұстық тағамды тоңазытқышқа салмаңыз. Бұл конденсат пен мұздың пайда болуына, компрессор қозғалтышының қызып кетуіне және бұзылуына алып келі мүмкін.
- Азық-түлікті бір-біріне жақын орналастырмаңыз, себебі бұл ая айналымын азайтады.
- Өнімдерді артқы қабырға жақын орналастырмаңыз. Еркін ая айналымы камера-ның бүкіл көлемінде біркелкі температураны сақтап тұру мүмкіндігін береді. Мұндай саңылауларға жақын орналастырылған азық-түліктер берілетін ауаның төмен темпе-ратурасының әсерінен бұзылуы мүмкін.
- Егер электр қуаты ажыратылған болса, тоңазытқыштың есігін ашпаңыз.
- Тоңазытқыштың есігін тым жи ашпаңыз.
- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Термостатта тым төмен температураны орнатпаңыз.
- Сақтау көлемін ұлғайту және қуат тұтынуды азайту үшін кейбір аксессуарларды (мыса-лы, жәшіктер мен сөрелер) алып тастауға болады.

Азық-түліктерді тиімді сақтау

- Салқындану камерасы жемістерді, көкөністерді, сусындарды және басқа да азық-түлік-терді қысқа мерзімді сақтауға арналған.
- Пісірілген тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын, оны бөлме температурасына дейін сұбытыңыз.
- Азық-түліктердің ісі мен кебүіне жол бермеу үшін оларды бөлек қаптаңыз немесе жабыңыз. Жемістер мен көкөністерді қаптамасыз сақтауға болады.
- Мұздатылған азық-түліктерді өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтау керек.
- Мұздатыш камера балғын өнімдерді мұздатуға, мұздатылған азық-түліктерді және тे-рең мұздатылған азық-түліктерді ұзақ уақыт сақтауға арналған.
- Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт сөндірілген болса, мұздатыш камераға азық-түлікті салу-дан бұрын тоңазытқышты 2-3 сағат бос жұмыс істеуге қалдырыңыз.
- Мұздатылған немесе салқынданылған азық-түліктерді ая аткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз.
- Мұздату алдында ыңғайлы болу үшін етті бөліктерге бөлу ұсынылады. Сақтау мерзімін қадағалаңыз.
- Азық-түліктерді тоңазытқышқа салудан бұрын жарамдылық мерзімі мен затбелгісін (сақтау нұсқаулары) тексерініз.
- Банан мен қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын азық-түліктерді тоңа-зытқышта сақтау ұсынылмайды.
- Шыны бөтөлкелерді мұздатыш бөлімінде сақтамаңыз — мұздаған кездे жарылып кетуі мүмкін.
- Сақтау үшін көкөністерді газетке орамаңыз. Газет шығаруда қолданылатын баспа бояуы мен басқа материалдар азық-түліктерді бұлдыруі мүмкін.
- Құрылғының ішкі кеңістігін сауатты пайдалану құрылғының ұзақ уақыт бойы тиімді жұмысына кепілдік береді. Тоңазытқыш қондырғысының тиімділігін және салқында-тылған ауаның кедегісіз айналымын сақтау үшін құрылғының камераларын кем де-генде 50% және 75%-дан асырмай толтырыңыз.

Күтім көрсету

Тоңазытқышты жуу барысында ол қуат желісінен ажыратылған болуы тиіс. Тоңазытқышты сөндіріп, штепсель айырын розеткадан алып шығыңыз. Тоңазытқышты жуу үшін бумен та-зартқыштарды пайдаланбаңыз. Үстік бу пластик компоненттерді зақымдауы мүмкін, ал ылғал электронды компоненттерге түсіү мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Құрылғының ішін немесе сыртын тазалау кезінде:

- жанғыш заттары бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті және т. б.), еріткіш, бензин, бензол және т. б.;
 - құрамында қажақты немесе ағартқыш заттары бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз, олар түссіздендіруі немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
-
- Тоңазытқыштағы азық-түліктерді салқын жерге қойыңыз.
 - Еритін суды ағызуға арналған ағызғышты үнемі тексеріп отырыңыз. Қажет болған жағдайда ағызғышты тазалап отырыңыз, себебі бітелген болса, су тоңазытқыштың туғи-не жиналады.
 - Құрылғының ішкі жағынан сөрені немесе жәшікті шешіп алудан бұрын, онда сақталған барлық азық-түлікті құрылғыға зақым келтірмей немесе жарақат алмау үшін алып та-стаңыз.
 - Тоңазытқышқа қайта салмас бұрын сөрелер мен жәшіктерді жуып, жақсылап құрға-тыңыз.
 - Есіктің тығыздығының дымқыл, жұмсақ шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз.
 - Сөрелерді немесе жәшіктерді ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады. Бұл бөл-шектер жоғары температураның әсерінен деформациялануы мүмкін.
 - Тоңазытқыштың сырты мен ішін сұйық жуғыш зат қосылған жылы суға малынған таза шүберекпен жуып, майлықпен құрғатыңыз.
 - Тазалағаннан кейін желі сымының зақымдалмағанын тексеріңіз. Содан кейін штепсель айырын электр розеткасына мықтап салыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Құрылғы ақаусыз ұзақ қызмет мерзімі үшін құрастырылған және дайындалған. Егер жұмыс кезінде проблема туындаса, оның ықтимал пайдалану қателігіне байланысты болуын тексеріңіз. Егер шешім құрылғының жұмысын қалпына келтірмесе және ақаулықты өзініз шеше алмасаңыз, авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғы шұлы жұмыс істейді және біртүрлі дыбыстар шығарады	Құрылғы тегіс емес бет үстіге орнатылған/дұрыс тураланбаған	Құрылғыны қатты және тегіс бет үстіге орнатыңыз
	Құрылғының артқы қабырғасы қабырғаға тиеді	Құрылғының айналасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз ететіндей орнату орнын таңдаңыз
	Құрылғының артында қандай да бір заттар бар	Құрылғының артында жатқан заттарды алып тастаңыз
	Тоңазытқышта бөгде заттар сақталады	Құрылғыда орналасқан барлық заттарды алып тастаңыз
Шертетін дыбыстар	Еруді басқару процесі автоматты іске қосу кезінде және еріту процесі аяқталған кезде шерту дыбыстарымен ілесіү мүмкін; термореттеңіштің жұмысы қосу және сөндіру кезінде шерту дыбыстарымен ілеседі	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
Дырылдау	Дырылдаған дыбыстардың көзі салқыннатқыш агенттің ағыны болуы мүмкін	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Құрылғыда немесе оның жаһында сақталатын заттар	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Құрылғы еденге дәл орнатылмаған	Құрылғының аяқтарын/аяғын реттепіз. "Ornatу" белімін қараңыз
	Желілік компрессоры бар құрылғы пайдалану барысында жылжытылған	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді Егер компрессор 3 минуттан кейін шу шығаруды тоқтатпаса, құрылғыны сөндіріңіз, содан кейін қайтадан қосыңыз
Сылдырлаған дыбыстар	Салқыннату жүйесі арқылы салқыннатқыш агентінің ағыны	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді

Проблемалар	Ұқытмал себептер	Шешім
Тарсылдаған дыбыстар	Температуралың өзгеруіне байланысты ішкі қабыргалардың қысылуы және кеңеоі	Күрылғы дұрыс жұмыс істейді
Ысқырған дыбыстар	Буландырғыш желдеткішінің электр қозғалтқышы тоңазытқыш пен мұздатқыш камерасындағы ая айналымын қамтамасыз етеді	Күрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Ая желдеткіш арқылы конденсатордан шығарылады	Күрылғы дұрыс жұмыс істейді
Дыбыстар мен діріл	Егер қүрылғының бүйір немесе артқы қабыргасы орынжайдың қабыргасына немесе шкафтың қабыргаларына тиіп тұрса, бұл қалыпты діріл деңгейінде де шу шығару себебі болуы мүмкін	Шуды болдырмау үшін қүрылғының бүйір жақтары мен артқы қабыргасы орынжайдың қабыргасына немесе шкафтың қабыргаларына тимейтініне көз жеткізіңіз
Электр желісіне қосылған тоңазытқыш жұмыс істемейді	Қуат көзінің іркілістері	Кернеуді тексеріңіз
Тоңазытқыш нашар салқыннатады/мұздатады	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлімінде тым жоғары температура орнатылған	Тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлімдегі температуралы орташа деңгейге орнатыңыз
	Тоңазытқыш тікелей күн сәулесіне орнатылды немесе жылдықтың сияқты жылу көздеріне тым жақын орналастырылған	Орнату аймағын тексеріңіз. Тоңазытқышты жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс орнатыңыз
	Ыстық азық-түлікті сақтау	Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін салқындастыңыз
	Тоңазытқыш азық-түліктермен шамадан тыс жүктелген	Тоңазытқышта сақталатын азық-түліктер арасында жеткілікті орынды қамтамасыз етіңіз
	Тоңазытқыштың есіктері мыйқтап жабылмаған	Есіктерді мыйқтап жабыңыз және азық-түліктердің есіктердің жабылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоңазытқыштың айналасында бос орын аз	Тоңазытқышты айналасында жеткілікті бос орын болатындей етіп орнатыңыз. "Орнату" бөлімін қараңыз

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Тоқазытқыштағы жағымсыз иіс	Тоқазытқыш немесе мұздатқыш бөлімшесінде температура дұрыс орнатылмаған	Тоқазытқыш пен мұздатқыш бөлімдерінде температуралы орташа деңгейге орнатыңыз
	Іісі бар азық-түліктерді ашық түрде сақтау	Қатты іісі бар азық-түліктерді арнайы контейнерлерде сақтаңыз
	Ішінде бүлінген азық-түліктердің бар-жоғын тексеріңіз	Бүлінген азық-түліктерді тастаңыз және көкөніс пен жемістерді сақтауға арналған жәшікті тазалаңыз. "Күтім және техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз. Азық-түліктың ұзақ сақтамаңыз
Ішкі жарықтандыру жоқ	Жарықдиодты шамның ақаулығы	Егер жарықдиодты шам жанбаса, сатушыға немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы ішінде немесе кекөністерге арналған жәшік қақпағының түбінде конденсат	Үстық азық-түлікті сақтау	Азық-түлікті тоқазытқыш немесе мұздатқыш камерасына салмас бұрын салқындастыңыз
	Құрылғының есіктері ашық қалды	Конденсат құрылғының есігі жабылғаннан кейін көп ұзамай булаңып кететініне қарамастан, оны құрғақ шүберекпен сұртуғе болады
	Тоқазытқыштың есіктері тым жиі ашылады	Конденсат құрылғы ішіндегі және сыртындағы температуралың айырмашылығына байланысты пайды болуы мүмкін. Ұлғалды құрғақ шүберекпен сұртіңіз
	Тоқазытқышта ауа өткізбейтін контейнерлерде жылы немесе дымқыл азық-түліктер сақтады	Азық-түліктерді жабық немесе ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз
Мұздатқыш камерасында мұз пайда болды	Есік бос жабылды	Тоқазытқыш ішіндегі азық-түлік өнімдерінің есікіті жабуға кедергі келтірмейін қадағалаңыз, есіктің тығыз жабылғанын міндетті түрде тексеріңіз
	Үстық азық-түлікті сақтау	Азық-түлікті тоқазытқыш немесе мұздатқыш камерасына салмас бұрын салқындастыңыз
	Мұздатқыш камерасының ауаны беру және шығару арнасы бітелген	Құрылғы ішіндегі ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ауаны алу және шығару саңылауларының бітеліп қалмауын қадағалаңыз
	Мұздатқыш камера шамадан тыс толтырылған	Азық-түліктер арасында жеткілікті қалдырыңыз

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғының бүйір немесе алдыңғы қабырғалары жылы	Құрылғының бүл бөліктері есіктің айналасындағы конденсатты азайту үшін конденсатқа қарсы тұтіктермен жабдықталған	Конденсаттың пайда болуына жол бермеу үшін жылу шығаралын тұтік құрылғының алдыңғы және бүйір бөліктеріне орнатылады. Орнатқаннан кейін бірден немесе жаз айларында қатты қызуы мүмкін. Бұл ақаулықтың белгісі болып табылмайтынына сенімді бола аласыз
Тоқазытқыштың қабырғалары қызды	Тоқазытқышты сатып алғаннан кейін қосу, тоқазытқышты жібіткеннен кейін қосу	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді Мұндай жағдайларда тоқазытқыш камералардағы температуралы мүмкіндігінше тез төмендету үшін толық қуатта жұмыс істейді
Тоқазытқыштың есігін тығыз жабылмайды	Тоқазытқыш алға қарай еңкейген	Құрылғының алдыңғы жағын көтеру үшін алдыңғы аяқтарды реттеңіз
	Сөрелер дұрыс салынбаған	Сөрелердің тоқазытқышқа тірелгенге дейін салынғанын тексеріңіз
	Есік шамадан тыс күшпен жабылды	Егер сіз есікті жапқан кезде тым көп күш салсаңыз, ол инерция арқылы қайта ашылуы мүмкін. Есікті сартылдатпаңыз
Есік ауыр ашылады	Есік жабылғаннан кейін бірден ашылды	Құрылғының есігін жабылғаннан кейін 1 минут ішінде ашу құрылғының ішіндегі және сыртындағы қысымның айрымашылығына байланысты қыын болуы мүмкін. Құрылғының есігін құрылғы ішіндегі қысым деңгейі тұрақтанғаннан кейін сәл кейінірек ашуға тырысыңыз
	Құрылғының есігінде тым көп азық-түлік сақталады	Тоқазытқыштың есігіндегі азық-түлік мөлшерін азайтыңыз
Құрылғының ішінде немесе сыртында қыраудың немесе конденсаттың пайда болуы	Тоқазытқыштың есіктері жиі ашылып, жабылады	Тоқазытқышқа ауа кірсе, қырау мен ылғал пайда болуы мүмкін. Есіктерді мықтап жабыңыз және өнімдер есіктердің жабылуына кедерігі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоқазытқыш ылғалдылығы жоғары орынжайда орнатылған	Егер тоқазытқыш ылғалдылығы жоғары орынжайда орнатылса, конденсат пайда болуы мүмкін. ылғалды таза шүберекті сұртіңіз
Құрылғының ішіндегі немесе сыртындағы су	Құрылғының жанында судың ағуы	Шұнғылшадан немесе басқа жерлерден судың ағып жатқанын тексеріңіз
	Құрылғы түбіндегі су	Азық-түліктердің еруі, контейнердің құлауы салдарынан сынұы немесе зақымдануынан судың пайда болуын тексеріңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Улгісі	BIB420AMA
Климаттық класы	N/ST/T
Электр тогының зақымдануынан қорғау класы	I
Энергетикалық тиімділік класы	A+
Желі кернеүі (В)	220-240
Жиілік (Гц)	50
Тұтынылатын құат (Вт)	85
Номиналды ток құші (А)	0.8
Энергия тұтыну (кВт*сағ/жыл)	284
Энергия тұтыну (кВт*сағ/24 сағ)	0.778
Жалпы көлемі (л)	266
Жалпы пайдалы көлемі (л)	241
Мұздатқыштың пайдалы көлемі (л)	59
Тоқазытқыш камерасының пайдалы көлемі (л)	182
Салқындақтың агенті және оның массасы (г)	R600a/43
Мұздату қабілеті (кг/24 сағ)	3.5
Таза салмағы (кг)	56.5
Шу деңгейі (дБ)	41
Көбіктендіргіш	Циклопентан
Өлшемдері (ExΥхБ) (см)	54 x 54.5 x 178.5

энергетическая эффективность
энергетикалық тиімділігі


Холодильного прибора / тоңазытқыш құралды

Производитель/өндіруші

Модель/үлгісі

DEXP

BIB420AMA




РАСХОД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ /
ЭЛЕКТР
ҚУАТ ШЫҒЫНЫ

284
кВт·ч/год*



182 л



59 л



41 дБ

*кВт·сағ/жыл

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату қағидалары мен шарттары осы нұсқаулықтың "Орнату" бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы дайындаушының және тұтынушының жылдытылатын орынжайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аяу температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада сақталуы керек. Орынжайларда жегіден түдіраратын агрессияшыл қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мүқият пайдалануды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы занғамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Орын алмастыру және тасымалдау

Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды қадағалау қажет:


- құрылғыдан барлық азық-түліктерді алып шығыңыз. Содан кейін скотчты пайдаланып сөрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық сынғыш бөлшектерді алдын-ала бекітіп, құрылғыны жылжытыңыз.
- Тоңазытқыштың есіктерін мықтап жабыңыз және тасымалдау кезінде олар ашылмауы үшін оларды жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы қауіпті жерлерде гофрленген картоннан жасалған астары бар полиэтилен немесе көпіршікті қаптамаға орау қажет);
- тасымалдау кезінде машинаның ішіндегі соққылар мен құлаудың алдын алу үшін тоңазытқышты машинаға мықтап бекіту керек.
- сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
- тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз;
- тасымалдау және орнату кезінде құрылғы элементтерінің ешқайсысы зақымдалмағына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны тік қалыпта тасымалдау керек. Егер құрылғы көлденең қалыпта тасымалданса, онда келесі қосу алдында кемінде алты сағат тігінен тұруы тиіс, әйтпесе бұл құрылғының сыйнуына әкелуі мүмкін.

Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Кәдеге жаратудың экологиялық тәсілі құнды шикізаттың қайта өндөлүйн және қайталап пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың салқыннатқыш агенті мен оқшаулағышы арнайы түрде кәдеге жаратылуы керек. Тоңазытқыштың кәдеге жаратудан бұрын, салқыннату жүйесінің түтіктері зақымдалмағанына көз жеткізің. Ескі тоңазытқышты және жаңа тоңазытқыштың қаптамасын кәдеге жарату әдістері туралы ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан алуға болады. Кәдеге жарату кезінде құлыштар мен ілмектерді сыйндырып, қауіпсіздік мақсатында есіктерді шешіп алыңыз.

Дұрыс кәдеге жарату



Тауардағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңбалau осы тауар басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс де-генди білдіреді.

Бұйымды дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс әсердің алдын алуға көмектеседі, ал материалдарды қайта өндеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі.

Ескі жабдықты экологиялық таза кәдеге жарату үшін пайдаланылған құрылғыларды жинаудың арнайы жүйесін қолданыңыз немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Бұйымды қайта өндеу туралы аса толық ақпаратты жергілікті муниципалды басқармадан немесе тауар сатып алынған дүкеннен алуға болады.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Гуанчжоу Мидеа Хуалин Рефрижирейторс Ко., Лтд.

Синьгуансы 5 тас жолы, Цяньфэн Чжуцзян, Наньша ауданы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайдай жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301C, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын занды тұлға: «DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301C-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы";
- КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі".

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" 037/2016 ЕАӘО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары, толымдаушылары алдын ала ескертусіз өзгерілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа енімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құпат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырылыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпараттасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімнің қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеke (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықтаулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соқық іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, әрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігіне тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамаының; БҚ ұсынушсының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмейінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі ултідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club